

PHILIPS



人脸识别智能门锁

7000 Series

3D 人脸识别解锁

远程可视对讲

雷达感应侦测

4 寸 LCD 显示屏



DDL702ECAABW

岂止人脸解锁

实时可视的安全

岂止刷脸，家门安全远程看得见。飞利浦 DDL702-FVP-7HW-P 不仅搭载 3D 人脸识别技术，刷脸即开，享受非接触式的开门体验，更具备猫眼可视功能，家门动态远近可知，安全守护实时在线。

智能生活，“锁”以出色

- 零操作刷脸开门
- 出门也能远程看家
- 在线看家，游刃有余
- 智能补光，夜间也清晰
- 加密数据不易丢失

安全守护，智在随芯

- 您的即时看家小能手
- 锁体异常即时告警
- 告别安全焦虑

便捷生活，不止于此

- 门外动态清晰可见
- 一家老小都适用
- 一旋即开

产品亮点

3D 人脸识别解锁

当您靠近飞利浦 DDL702-FVP-7HW-P 锁端 1 米范围内时，它会触发雷达传感器，并唤醒人脸识别模块，前面板的双目摄像头会模拟人眼成像，自动捕捉人脸的三维立体特征。它还能有效识别图片、影像、化妆等情况，让您轻松刷脸开门，省去手动开门的麻烦。

24 小时守护门前动态

DDL702-FVP-7HW-P 连接到网络并与微信小程序绑定后，门铃消息、开门记录、门锁异常警报等信息将以弹窗方式发送至您的手机，让您能够随时随地监控家门状况，安心无忧。

可视猫眼

当访客按下门铃时，门锁会立即推送消息至微信小程序，点击消息接通语音对话邀请后，您可以与访客双向语音对讲，并远程查看门外的情况。不仅如此，访客敲响门铃后，可视猫眼还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。

广角夜视

DDL702-FVP-7HW-P 配备高清摄像头和红外补光灯，支持白天和夜视模式。当光线变暗时，红外补光灯自动开启，切换至夜视模式。在距离锁 2 米的范围内，能清晰识别人脸轮廓。

云存储*

开通云存储服务后，DDL702-FVP-7HW-P 抓拍/录制的信息将以加密的方式上传至云存储服务器。即使门锁使用异常或损坏，已传至云存储服务器的信息也不会丢失，您可以随时通过微信小程序进行查看。

智能动态抓拍

DDL702-FVP-7HW-P 配备 5.8G 雷达传感器，当检测到门外 1 米*范围内有异常逗留时，会自动启动可视猫眼进行抓拍，并实时将抓拍/录制的信息推送至 EasyKey Plus 微信小程序，让您轻松掌握家门动态，确保居家安全。

电子感应锁体*

DDL702-FVP-7HW-P 标配带检测开关的电子锁体，比普通机械锁更安全、更便利。当锁体异常，例如被拆、超时未关门*或锁舌异常时，锁端及微信小程序会实时发出告警，时刻守护您的居家安全。

实时推送告警信息

家门安全，周全守护。DDL702-FVP-7HW-P 拥有防拆、系统锁定、徘徊逗留等安全告警功能，异常情况实时推送至手机，时刻守护您的居家安全。

4 寸 LCD 显示屏

室内面板设有 4 英寸 LCD 显示屏，在家时无需开门，点击显示屏按钮即可查看来访客人及门外情况，无需另外安装传统猫眼，更方便老人小孩使用，通过微信小程序还可调节显示屏的亮度与亮屏时间。

5 大解锁方式

我们的智能门锁提供五种开锁方法，包括人脸识别、指纹、PIN 码、卡片和钥匙，以满足不同用户，尤其是老人和小孩的需求。

室内快开把手

门锁室内面板上设有快开把手，若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启，旋转把手即可解锁，保障用户安全。

规格

设计和外观

颜色: 曜石黑

把手: 推拉式把手

主要材质: 铝合金

表面工艺: 烤漆

指纹识别器: 半导体指纹传感器

显示屏: 4 寸 LCD 显示屏

容量

指纹: 最多 100 组 (包括主指纹)

卡片: 最多 100 组

用户密码: 最多 50 组 (包括一次性密码)

面容 ID: 最多 50 组

电源规格

电池类型: 锂聚合物电池

电池寿命: 3 个月*

功能

锁体: 内含带感应模块的 311 锁体

安装要求

门厚: 38-120 毫米, 其它范围*

开门方向: 右内开门, 右外开门, 左内开门, 左外开门

门的类型: 木门, 防盗门



* 微信小程序: DDL702-FVP-7HW-P 支持微信小程序“Philips EasyKey Plus”。

* 云存储: 只有开通云存储服务的用户，才能查看历史存储视频，否则用户只能看到抓拍的高清图片。

* 1 米: 雷达传感器最大探测距离为 1 米。默认情况下禁用逗留警报，但可以通过微信小程序激活。您还可以在微信小程序中调节逗留探测的灵敏度，高灵敏度探测距离为 1 米，低灵敏度探测距离为 0.5 米。逗留时长可以设置为 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。

* 电子感应锁体: 指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。

* 超时未关门: 解锁 10 秒后未关门，锁端语音提示“门未上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。

* 布防: 仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。

* 其他范围: 随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。

* 3 个月: 此为内部测试数据; 实际电池续航时间可能会因使用频率而异。