

PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

94 cm

Auflösung von 1.920 x 540

700 cd/m²



37BDL3150S

Philips Stretch 3150

Weitsicht mit einem intelligenter gestrecktem Signage Display

Erweitern Sie die Sicht und zeigen Sie mehr Inhalte auf weniger Raum mit dem Philips Stretch 3150. Dank der hohen Helligkeit und Android SoC, einem einzigartigen Bildformat von 32:9 und einer Auflösung von 1.920 x 540 ist es so konzipiert, dass es mit einfacher Reihenschaltung über das Gewöhnliche hinausgeht.

Dauerhaft an für eine bessere Grafikleistung

- 24/7 – rund um die Uhr einsatzbereit für Ihre Inhalte.
- 700 cd/m² – bessere Sichtbarkeit bei helleren Lichtverhältnissen.
- Montage im Hoch- oder Querformat.
- Einfache und dennoch leistungsstarke Reihenschaltung für die Einrichtung von mehreren Displays.
- Geteilter Modus für einfacheres Content-Management aus einer Quelle.

Android-gestützt für einfache Integration und Verwendung

- Professionelles Android 13-System-on-Chip-System.
- Hochleistungsverarbeitung.
- Integrierter Media Player. Einfache Planung von Inhalten.
- Integrierter Steckplatz für optionales CRD32-WLAN-Modul.

Unterstützt Zeit- und Energieeffizienzen

- Philips Wave für die Geräteverwaltung per Fernzugriff.
- Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud.
- Entwickelt für niedrigeren Stromverbrauch.

Besonderheiten

Extrem helles Display und Betrieb rund um die Uhr

Mit einer Helligkeit von 700 cd/m² für bessere Sichtbarkeit bei hellem Licht wurde die Philips Stretch 3000 Series für die Verwendung rund um die Uhr entwickelt. Das macht sie zu einer großartigen Wahl für Reise- und Transportzentren, Gastronomiebetriebe und mehr.

Geteilter Modus

Schließen Sie zwei oder mehr Philips Stretch 3150 Displays an, um ein geteiltes Setup mit nur einem externen Gerät zu erstellen. Ein einzelner Player gibt unabhängig von der Anzahl der Displays benutzerdefinierte Inhalte wieder.

Unterstützt von Android 13

Dank Android 13 beruht das Philips Stretch 3150 Display auf einer professionellen Plattform mit integrierter zuverlässiger Konnektivität und

Sicherheit. Optimiert für native Android-Apps und mit der Möglichkeit, Web-Apps und Software direkt auf dem Display zu installieren, entfällt die Notwendigkeit eines externen Mediaplayers.

HDMI-Reihenschaltung

Verbinden Sie mit einer HDMI-Reihenschaltung mehrere Displays. Verbinden Sie einfach den HDMI-Ausgang mit einem HDMI-Eingang eines anderen Bildschirms. Damit erhalten Sie das beeindruckendste Erlebnis, das es gibt.

Integrierter Mediaplayer

Programmieren Sie einfach Inhalte für die Wiedergabe aus der Cloud, vom lokalen Speicher oder über USB. Ihr Philips Professional Display wird zur Wiedergabe des Inhalts aus dem Standby-Modus aktiviert, und kehrt dann in den Standby-Modus zurück, sobald der Arbeitstag beendet ist.

Integrierter Steckplatz für CRD32 WLAN

Mit einem Steckplatz zum diskreten Hinzufügen des CRD32-WLAN-Moduls für drahtlose Netzwerkkonnektivität und Bluetooth-Funktionalität.

Philips Wave-Funktion

Entfesseln Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Intelligenz Ihres Philips Stretch Displays und verwalten Sie ihn per Fernzugriff mit Wave. Mit dieser revolutionären Cloud-Plattform haben Sie die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit und Energie und schonen die Umwelt.

Daten

Bild/Anzeige

Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 37 Zoll

Seitenverhältnis: 32:9

Auflösung des Displays: 1.920 x 540

Pixelgröße: 0,47 x 0,47 mm

Optimale Auflösung: 1920 x 540 bei 60 Hz

Helligkeit: 700 cd/m²

Display-Farben: 16,7 Mio

Kontrastverhältnis (Standard): 1000:1

Reaktionszeit (Standard): 8 ms

Betrachtungswinkel (horizontal): 178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal): 178 Grad

Bildoptimierung: 3:2- bis 2:2-Bewegungs-

Pulldown, 3D-Kammfilter, De-Interlacer,

Progressive Scan, 3D MA Deinterlacing, Smart

Picture, Farbtemperatureinstellung,

Farbverbesserung, Rauschminderung

Panel-Technologie: IPS

Betriebssystem: Android 13

Positionierung: Querformat (24/7), Hochformat (24/7)

Konnektivität

Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse

Video-Eingang: 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA (Analog D-Sub)

Audio-Eing.: 3,5-mm-Buchse

Weitere Anschlüsse: 1 x USB 2.0, USB 3.0 (1 x), Micro USB, Mikro SD

Video Output (Video-Ausgang): 1 x HDMI 2.0

Externe Steuerung: IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-

Buchse, RJ45 (Ein-/Ausgang), RS232C

(Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse

Komfort

Signaldurchschleifung: RS232, HDMI, IR-Durchschleifbetrieb

Über das Netzwerk steuerbar: LAN (RJ45)

Leistung

Netzstrom: 100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz

Standby-Stromverbrauch: <0,5 W

Energieeffizienzklasse: F

Verbrauch: EEI Lot5 26 W

Unterstützte Display-Auflösung

Computerformate: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1.024 x 768, 60 Hz, 1.152 x 870, 75 Hz,

1280 x 720, 60 Hz, 1.280 x 1.024, 60 Hz,

1.440 x 900, 60 Hz, 1.680 x 1.050, 60 Hz,

1.920 x 1.080, 60 Hz

Videoformate: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,

50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p bei 50/60 Hz, 1.080i, 50,

60 Hz, 1.080p bei 50/60 Hz

Abmessungen

Gerätebreite: 919,1 mm

Produktgewicht: 7,57 kg

Gerätehöhe: 285,1 mm

Gerätetiefe: 47,4 mm

Gerätebreite (Zoll): 36,19 Zoll

Gerätehöhe (Zoll): 11,22 Zoll

Wandhalterung: 400 mm x 200 mm, M6

Gerätetiefe (Zoll): 1,87 Zoll

Rahmenbreite: 14,5 mm (T/B); 8,2 mm (L/R)

Gerätegewicht (lb): 16,69 lb

Betriebsbedingungen

Höhenlage: 0 bis 3.000 m

Temperaturbereich (in Betrieb): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 Stunde(n)

Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 ~ 60 °C

Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]: 20 – 80 %

relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]: 5 –

95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Interner Player

CPU: Quad Core Cortex A55

GPU: Multicore-Mali-G52

Speicher: 4 GB DDR4

Aufbewahrung: 32 GB eMMC

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Abdeckung für AC-Schalter, 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m), Philips Logo (1 x), Kurzanleitung (1 x), Fernbedienung und AAA-Batterien, RS232 Daisy-Chain-Kabel, Netzkabel, RS232-Kabel, 2 x Wandhalterungen, Ausrichtungsplatten

Optionales Zubehör: CRD32 WiFi 6,

Bluetooth 5.2-Modul

Sonstiges

Bildschirmanzeigesprachen: Arabisch, Niederländisch, Dänisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell), Tschechisch

Gewährleistung: 3 Jahre Garantie

Behördliche Zulassung: CE, FCC, Class A, CB, EnergyStar 8.0

