

PHILIPS

Aşırı gerilim koruyucu

8 çıkışlı

2400 J

2 adet USB-C ve 2 adet USB-A

Hızlı şarj özellikli 30 W GaN

SPN8180GA



Elektronik ürünlerinizi güvenle çalıştırıp şarj edin

30 W GaN USB hızlı şarj ve aşırı gerilim koruması

8 Schuko priz 2400 J aşırı gerilim koruyucu, 2 m kablo ve kablo yönetimine sahiptir. Aşırı gerilim LED göstergeli Otomatik Güç Engelleyici. 2 adet USB-C ve 2 adet USB-A sayesinde mobil cihazları 30 W GaN ile hızlıca şarj edin.

Kullanım kolaylığı

- 8 adet korumalı çıkış
- 2 m güç kablosu
- Koruma gösterge lambası
- Dahili kablo yönetimi

USB Şarj Gücü

- 4 USB bağlantı noktası (2 adet USB-C + 2 adet USB-A)
- 30 W GaN şarj gücü

Saf Koruma

- 2400 Joule aşırı gerilim koruması
- Tam koruma için güç engelleyici
- Otomatik güvenli kapatma
- 200.000 € bağlı ekipman sınırlı garantisi

Özellikler

8 adet korumalı çıkış

Aşırı gerilimi bastırarak AC hatlar üzerinde gerilim dalgalanmalarına/sıçramalarına karşı koruma sağlar. Cihaz aşırı gerilime maruz kaldığında, MOV fazla enerjiyi izole eder.

2400 Joule aşırı gerilim koruması

Yüksek kapasiteli aşırı gerilim koruması, bağlı cihazları ciddi gerilim dalgalanmalarına karşı korur ve hassas elektronik cihazların güvenliğini artırır.

4 USB bağlantı noktası (2 adet USB-C + 2 adet USB-A)

Esnek USB-C ve USB-A bağlantı noktalarıyla birden fazla cihazı aynı anda şarj edin

30 W GaN şarj gücü

30 W GaN gücü ile verimli, yüksek hızlı şarj olanağı sunarak aynı anda dörde kadar cihazı şarj etmenizi sağlar. Şarj sırasında ısıyı azaltır ve enerji verimliliğini artırır.

Güç engelleyici

Aşırı gerilim koruması kapasitesine ulaşıldığında tüm prize giden gücü otomatik olarak keserek güvenli olmayan koşullarda çalışmayı önler.

Koruma göstergesi lambası

Bu LED uyarısı, aşırı gerilim koruyucunun düzgün bir şekilde çalıştığını göstermek için yanar.

2 m güç kablosu

AC prizinden 2 m uzaklığa kadar üniteye güç sağlar.

Kablo Yönetimi

Daha düzenli bir görünüm için kabloların aynı yönde yerleştirilmesini sağlayan bir kablo yönetimi cihazı

Güvenli kapatma

İçerideki soketi küçük nesnelere uzak tutun ve çocukların parmaklarını bu soketlere sokmasına izin vermeyin.

200.000 € sınırlı garanti.

Bağlı ekipmanınızı ürün garanti süresi kapsamında korumak için 200.000 € tutarına kadar sınırlı garanti.

Teknik Özellikler

Dış Karton

GTIN: 14895229159676

İç Karton

GTIN: 24895229159673

Ambalaj boyutları

EAN: 4895229159679

Ürün boyutları

Kablo uzunluğu: 200 cm

