

# PHILIPS



Kõrvapealsed  
juhtmevabad kõrvaklapid

Moving Sound

Suurepärane heli. Retrolik  
välimus

Kuulake juhtmevabalt või  
juhtmega

Kuni 26 tundi mänguaega  
USB-C kaabel komplektis



TAMS1YL

## Ringo Duo

Sulgkerged kõrvaklapid, millel on 80-ndate ikooniline disain ja suurepärane kaasaegne heli. Võite neid kanda juhtmevabalt või juhtmega ning neil on retrostiili maksimeerimiseks mustad kollased ja oranžid kõrvapadjandid.

### Nautige liikuma panevat helielamust. Elage häälekalt.

- Nautige taasavastatud 80-ndate ikooni
- Juhtmevaba või juhtmega. Komplekti kuulub sisseehitatud mikrofoniga USB-C kaabel
- Kohandatud häälestusega 40 mm elemendid rikkaliku sooja heli saavutamiseks
- Sulgkerge sobivus ja retrostiilis tagavara-kõrvapadjandid

### Rokkige juhtmevabalt või juhtmega

- Pika kestvusega aku ja kiire laadimine
- Stabiilne Bluetooth® hulkpunkt ühendus ja lihtne sidumine
- Selged kõned. Kõike, mida ütlete, kuulatakse ülimalt selgelt
- Käepärased juhtnupud kuularil

### Segu kaasaegsest ja retrostiilist. 100 aastat Philipsi heli.

- Rakendus Philips Headphones. Ringo Duo kaaslane
- Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur
- RCS-sertifikaadiga ümbertöötatud plast. Keskkonnasõbralik pakend

## Esiletõstetud tooted

### Suurepärane heli. Retrolik välimus

Disain on minevikust. Heli on kaasaegne. Need kohandatud häälestusega 40 mm elementidega kõrvapealsed kõrvaklapid toovad teieni rikkaliku bassi ja selgete vokaalidega sooja heli. Kuulake juhtmevabalt või kasutage komplekti kuuluvat USB-C kaablit.

### Tänapäevane mugavus

Ringo Duo kõrvaklapid kaaluvad vaid 80 g ja sulgkerget peavõru saab suurepärase sobivuse jaoks hõlpsalt reguleerida. Saate kolm komplekti musta, kollast ja oranži värvi tagavara-kõrvapadjandeid, et miksida ja mitte sobitada.

### Kuni 26 tundi kuulamisaega

Täislaetud akust jätkub kuni 26-tunniseks kuulamiseks, USB-C kaudu laadimisele kulub 2 tundi. Kui vajate kiiret turgutust, lisab nende kõrvapealsete kõrvaklappide 15-minutiline laadimine 6 tundi kuulamisaega.

### Bluetooth® 6.0

Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Lihtsalt kasutage ühendatud seadmete juhtimiseks rakendust Philips Headphones.

### Selged kõned

Ringo Duo on loodud ütleva „tere“. Juhtmevabade kõnede korral tuvastab spetsiaalne mikrofoni teie hääle ja mürasummutusalgoritm vaigistab osa taustamürast. Juhtmega kõnede jaoks on USB-C kaabli sisseehitatud mikrofoni koos käepärase vaigistusnupuga.

### Juhtnupud kuularil

Omal ajal tuli muusika kuulamiseks klõpsutada suuri, kohmakaid nuppe kassetipleieril! Nüüd on teie käsutuses käepärased juhtnupud kuularitel muusika esitamise ja helitugevuse ning kõnede tarbeks.

### Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kas tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuiitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada heli ja avastada erinevaid ekvalaiserisätteid. Võite rakendust kasutada ka ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.

### Philipsi helisignatuur

Definitsioonid/omadused: kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.

### Ümbertöötatud materjalid

Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

# Moving Sound

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAMS1YL/00

## Spetsifikatsioon

### Heli

Helisüsteem: Suletud  
Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz  
Näivtakistus: 32 oomi  
Maksimaalne sisendvõimsus: 10 mW  
Tundlikkus: 123 dB (1k Hz)  
Kõlari läbimõõt: 40 mm  
Draiveri tüüp: Dünaamiline

### Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 6,0  
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m  
Mitmepunktiline ühendus  
Toetatud kodek: SBC

### Väline papp-pakend

Pikkus: 19.90 cm  
Pakendite arv: 3  
Laius: 18.50 cm  
Kogukaal: 0.89 kg  
Kõrgus: 22.70 cm  
GTIN: 1 48 95229 17978 0  
Kaal pakendita: 0.33 kg  
Pakendi kaal: 0.56 kg

### Mugavus

Helitugevuse regulaator  
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi  
Püsivara uuendamine on võimalik  
Juhtseadiste tüüp: Nupp

### Võimsus

Patareide arv: 1 tk  
Muusika esitusaeg: 26 tund(i)  
Laadimisaeg: 2 tund(i)  
Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 6hrs  
Aku kaal (kokku): 5 g  
Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 200 mAh  
Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)

### Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 21.3 cm  
Pakendi tüüp: Papp  
Paigutus riiulil: Rippuv  
Laius: 16.8 cm  
Sügavus: 6 cm  
Toodete arv komplektis: 1  
EAN: 48 95229 17978 3  
Kogukaal: 0.23 kg  
Kaal pakendita: 0.11 kg  
Pakendi kaal: 0.12 kg

### Toote mõõtmed

Kõrgus: 15.50 cm  
Laius: 14.70 cm  
Sügavus: 5.00 cm  
Kaal: 0.08 kg

### Tarvikud

Muu: 2 lisapatjade paari  
Audiokaabel: USB-C helikaabel koos juhtseadisega, pikkus=1,2 m  
Kiirjuhend

### Disain

Värvus: Kollane  
Kandmisstiil: Peapael  
Klapitav disain: Ühtlane  
Kõrvakinnitusmaterjal: Vaht  
Kõrvaklappidega: Kõrvapealsed  
Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

### Kaugside

Kõnemikrofon: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20846 9

### Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant  
Häälassistendi aktiveerimine: Vajutage esitus-/pausinuppu  
Häälassistendi tugi

### Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 45% RCS-sertikaadiga tarbimisjärgselt ringlussevõetud akrüülitriilbutadienstüreeni TE-00132492

