

PHILIPS



Ant ausų dedamos
belaidės ausinės

Moving Sound

Įspūdingas garsas. Retro stilius

Klausykite belaidžiu arba laidiniu būdu

Veikia iki 26 val.

Pridėtas USB-C kabelis



TAMS1YL

„Ringo Duo“

Neįtikėtinai lengvos ausinės, pasižyminčios ikonišku 80-ųjų dizainu ir įspūdingu šiuolaikiniu garsu. Jas galite naudoti belaidžiu arba laidiniu būdu, o prie jų pridėdamos juodos, geltonos ir oranžinės ausinių pagalvėles, kurios padės maksimaliai išryškinti retro stilių.

„Moving Sound“ ausinės. Gyvenkite garsiai.

- 80-ųjų ikona, atgimusi naujai
- Belaidis arba laidinis būdas. Pridėdamas USB-C kabelis su integruotu mikrofonu
- Specialiai suderinti 40 mm garsiakalbiai, užtikrinantys sodrų ir šiltą garsą
- Neįtikėtinai lengvas dizainas ir atsarginės ausinių pagalvėlės retro atspalviais

Klausykitės muzikos belaidžiu arba laidiniu būdu

- Ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas ir greitas įkrovimas
- Stabilus „Bluetooth®“ kelių taškų ryšys ir paprastas susiejimas
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote
- Patogūs valdikliai ant ausies

Šiuolaikinis retro stilius. 100 metų „Philips“ garso.

- „Philips Headphones“ programėlė. „Ringo Duo“ kompanionas
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas
- RCS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės

Ypatybės

Įspūdingas garsas. Retro stilius

Praeities išvaizda ir dabartinis garsas. Dėl specialiai suderintų 40 mm garsiakalbių šios ant ausų dedamos ausinės užtikrina šiltą garsą su sodriais žemais dažniais ir aiškiai vokalių atkūrimu. Klausykites belaidžiu būdu arba naudokite pridedamą USB-C kabelį, kad galėtumėte mėgautis garsu laidiniu būdu.

Modernus patogumas

„Ringo Duo“ ausinės sveria vos 80 g, o neįtikėtinai lengvas ausinių lankas lengvai reguliuojamas, kad puikiai priglustų. Pridedami trys atsarginių ausinių pagalvėlių rinkiniai – juodų, geltonų ir oranžinių, todėl galite jas derinti kaip tik norite.

Veikia iki 26 val.

Visiškai įkrovus akumuliatorių, kuris per USB-C jungtį įkraunamas per 2 valandas, galėsite leisti muziką iki 26 valandų. Jei reikia greito įkrovimo, įkraudami šias ant ausų nešiojamas ausines vos 15 minučių, galėsite leisti muziką dar 6 valandas.

„Bluetooth® 6.0“

Suderinamumas su naujausiais „Bluetooth® 6.0“ įrenginiais leidžia transliuoti be erzinančių garso pertrūkių, be to, vienu metu galima prisijungti prie dviejų įrenginių. Tiesiog naudokite programėlę „Philips Headphones“, kad valdytumėte prijungtus įrenginius.

Aiškūs skambučiai

„Ringo Duo“ sukurtos skambučiams. Skambinant belaidžiu būdu, specialus mikrofonas fiksuoja jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas sumažina dalį aplinkos triukšmo. Skambinant laidiniu būdu, pridedamame USB-C kabelyje yra integruotas mikrofonas su patogiu nutildymo mygtuku.

Valdikliai ant ausies

Tais laikais, norėdami valdyti muziką, turėjote spaudyti didelius, gremėzdiškus kasetinio grotuvo mygtukus! Dabar ant ausų kaušelių esančiais patogiais mygtukais galite valdyti atkūrimą, garsumą ir skambučius.

„Philips Headphones“ programa

Jaučiate, kad muzikai kažko trūksta? Mūsų papildomoje programėlėje veikia EQ – intuityvus ekvivalentas, leidžiantis reguliuoti garsą ir pirštais keisti įvairias EQ nuostatas. Programėle taip pat galite valdyti prijungtus įrenginius, atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir dar daugiau.

„Philips“ garsas

Funkcijų aprašas: šių ausinių specialūs garsiakalbiai suderinti pagal „Philips“ garso charakteristiką, todėl girdimas šiltas, natūralus garsas ir gilūs žemieji dažniai. Kad ir ko klausytumėtės, garsas jums patiks.

Perdirbtos medžiagos

Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbtos kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbtos popieriaus.

Moving Sound

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

TAMS1YL/00

Specifikacijos

Garsas

Akustinė sistema: Uždara
Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Pilnutinė varža: 32 omai
Didžiausia įvesties galia: 10 mW
Jautrumas: 123 dB (1 kHz)
Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 6,0
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 19.90 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 18.50 cm
Bendras svoris: 0.89 kg
Aukštis: 22.70 cm
GTIN: 1 48 95229 17978 0
Grynasis svoris: 0.33 kg
Pakuotės svoris: 0.56 kg

Patogumas

Garso reguliatorius
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Mygtukas

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
Muzikos grojimo trukmė: 26 val.
Įkrovimo laikas: 2 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 6hrs
Baterijos svoris (iš viso): 5 g
Baterijos talpa (ausinės): 200 mAh
Akumulatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)

Pakuotės matmenys

Aukštis: 21.3 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 16.8 cm
Gylis: 6 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 17978 3
Bendras svoris: 0.23 kg
Grynasis svoris: 0.11 kg
Pakuotės svoris: 0.12 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 15.50 cm
Plotis: 14.70 cm
Gylis: 5.00 cm
Svoris: 0.08 kg

Priedai

Kita: 2 poros papildomų paminkštinių
Garso laidas: USB-C garso kabelis su valdymu, l = 1,2 m
Trumpa instrukcija

Konstrukcija

Spalva: Geltona
Dėvėjimo stilius: Ausinės
Sulankstomas dizainas: Lygus
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Porolonas
Įdedama į ausis: Ant ausų uždedamos
Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

Skambačiams skirtas mikrofonas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20846 9

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką
Pagalbinės balso programos palaikymas

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 45 % RCS sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno stireno TE-00132492

