

PHILIPS



Trådløse on-ear-
hovedtelefoner

Moving Sound

Imponerende lyd. Retro-look

Lyt trådløst eller med kabel

Op til 26 timers spilletid

USB C-kabel medfølger



TAMS1BK

Ringo Duo

Fjerlette hovedtelefoner med ikonisk 80'er-design og imponerende moderne lyd. Du kan bære dem trådløst eller bruge et kabel, og de leveres med sorte, gule og orange ørepuder for at give den komplette retrofornemmelse.

Moving Sound-on-ear-hovedtelefoner. Lev højt.

- Et 80'er-ikon er tilbage
- Trådløs eller med kabel. Medfølgende USB-C-kabel med in-line-mikrofon
- Tilpassede 40 mm enheder giver en fyldig, varm lyd
- Fjerlet pasform og ekstra ørepuder i retro-nuancer

Brug dem med eller uden kabel

- Lang batterilevetid og hurtig opladning
- Stabil Bluetooth®-multipunktsforbindelse og nem parring
- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
- Praktiske on-ear-betjeningsknapper

Moderne retrostil. 100 år med Philips-lyd.

- Philips Headphones-app. Ledsageren til Ringo Duo
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur
- RCS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

Vigtigste nyheder

Imponerende lyd. Retro-look

Looket siger spol tilbage. Lyden siger lige nu. Med de tilpassede 40 mm enheder giver disse on-ear-hovedtelefoner dig en varm lyd med fyldig bas og tydelige vokaler. Lyt trådløst, eller brug det medfølgende USB-C-kabel.

Moderne komfort

Ringo Duo-hovedtelefonerne vejer kun 80 g, og det fjerlette hovedbånd kan nemt justeres, så det passer perfekt. Du får tre sæt ekstra ørepuder i sort, gul og orange, så du kan mikse og ikke matche.

Op til 26 timers spilletid

Du får op til 26 timers spilletid fra en fuld opladning, som tager 2 timer via USB-C. Hvis du har brug for et hurtigt boost, vil opladning af disse on-ear-hovedtelefoner i kun 15 minutter give dig 6 timers spilletid.

Bluetooth® 6,0

Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Du skal blot bruge Philips Headphones-appen til at styre dine parrede enheder.

Klare og tydelige opkald

Ringo Duo er født til at sige hej. Ved trådløse opkald opfanger en mikrofon lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme reducerer noget af baggrundsstøjen. Til kabelbaserede opkald er der en in-line-mikrofon med en praktisk muteknop på det medfølgende USB-C-kabel.

On-ear-betjeningsknapper

Dengang var du nødt til at trykke på store, klodsede knapper på din kasetteafspiller for at styre musikken! Nu får du praktiske knapper på ørekopperne til afspilning, lydstyrke og opkald.

Philips Headphones-app

Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at styre parrede enheder, opdatere firmware og meget mere.

Philips-lydsignatur

De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.

Genbrugte materialer

Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

Moving Sound

Trådløse on-ear-hovedtelefoner

TAMS1BK/00

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Frekvensområde: 20 - 20,000 Hz
Impedans: 32 ohm
Max. belastning: 10 mW
Følsomhed: 123 dB (1k Hz)
Højttalerdiameter: 40 mm
Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipunkttilslutning
Understøttet codec: SBC

Ydereballage

Længde: 19.90 cm
Antal forbrugereballager: 3
Bredde: 18.50 cm
Bruttovægt: 0.89 kg
Højde: 22.70 cm
GTIN: 1 48 95229 17977 3
Nettovægt: 0.33 kg
Taravægt: 0.56 kg

Komfort

Lydstyrkekontrol
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Firmwareopdateringer er mulige
Type af betjening: Knap

Strøm

Antal batterier: 1 stk.
Musikspilletid: 26 time(r)
Opladningstid: 2 time(r)
Hurtig opladning: 15 mins for 6hrs
Batterivægt (i alt): 5 g
Batterikapacitet (hovedtelefoner): 200 mAh
Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer (indbygget)

Emballagens mål

Højde: 21.3 cm
Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 16.8 cm
Dybde: 6 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 17977 6
Bruttovægt: 0.23 kg
Nettovægt: 0.11 kg
Taravægt: 0.12 kg

Produktmål

Højde: 15.50 cm
Bredde: 14.70 cm
Dybde: 5.00 cm
Vægt: 0.08 kg

Tilbehør

Andet: 2 par ekstra puder
Lydkabel: USB-C-lydkabel med betjening, L=1,2 m
Lynhåndbog

Design

Farve: Sort
Bærestil: Hovedtelefoner med krog
Sammenfoldeligt design: Fladt
Ørekoblingsmateriale: Skum
Ørestykke: On-ear
Ørepudetype: Lukket bagside

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20845 2

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Tryk på afspil/pause-knappen
Understøttelse af stemmeassistent

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 45 % RCS-certificeret husholdningsgenbrugt acrylonitril-butadienstyren TE-00132492

