

PHILIPS



Brezžične naušesne
slušalke

Moving Sound

Osupljiv zvok. Retro videz.

Poslušajte brezžično ali žično

Do 26 ur predvajanja

Priložen kabel USB-C



TAMS1YL

The Ringo Duo

Peresno lahke slušalke z ikoničnim videzom iz 80-ih in osupljivim sodobnim zvokom. Uporabljate jih lahko brezžično ali žično, da bodo retro vibracije še močnejše, pa so jim priložene črne, rumene in oranžne ušesne blazinice.

Naušesne slušalke Moving Sound. Živite glasno.

- No novo odkrita ikona 80-ih
- Brezžično ali žično. Priložen kabel USB-C z vgrajenim mikrofonom.
- Po meri uglašene 40-mm akustične enote za bogat, topel zvok
- Peresno lahke in z nadomestnimi ušesnimi blazinicami v retro barvah

Brezžično ali žično uživanje v glasbi

- Dolgo delovanje baterije in hitro polnjenje
- Stabilna povezava Bluetooth® za več naprav in enostavno seznanjanje
- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.
- Priročni gumbi na slušalkah

Sodoben-retro pridih. 100 let Philipsovega zvoka.

- Aplikacija Philips Headphones. Spremljevalka slušalk The Ringo Duo.
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.
- Reciklirana plastika s potrdilom RCS. Okolju prijazna embalaža.

Značilnosti

Osupljiv zvok. Retro videz.

Videz vas ponese v preteklost, zvok pa osredotoči na sedanji trenutek. Po meri uglasene 40-mm akustične enote prinašajo topel zvok z bogatimi basi in čistimi vokali. Uporabljate jih lahko brezžično ali nanje priklopite priloženi kabel USB-C.

Sodobno udobje

Slušalke The Ringo Duo tehtajo samo 80 g, peresno lahek naglavni trak pa lahko enostavno prilagodite za popolno prileganje. Priloženi so tudi trije kompleti nadomestnih ušesnih blazinic v črni, rumeni in oranžni barvi, tako da jih lahko tudi kombinirate.

Do 26 ur predvajanja

Povsem napolnjene naušesne slušalke vam nudijo do 26 ur predvajanja (prek vhoda USB-C jih povsem napolnite v 2 urah). Če hitro potrebujete dodatno energijo, pa s 15 minutami polnjenja pridobite dodatnih 6 ur predvajanja.

Bluetooth® 6.0

Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Povezani napravi lahko enostavno upravljate z aplikacijo Philips Headphones.

Razločni klici

Slušalke The Ringo Duo so zasnovane tudi za klice. Pri brezžičnih klicih namenski mikrofonski zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice. Za žično uporabo pa ima priloženi kabel USB-C vgrajen mikrofonski gumb za priročni izklop zvoka.

Gumbi za upravljanje na slušalkah

Včasih smo morali glasbo upravljati z velikimi, okornimi gumbi na kasetofonu. Danes pa predvajanje, glasnost in klice upravljate s priročnimi gumbi na ušesnih školjkah.

Aplikacija Philips Headphones

Se vam zdi, da vaši glasbi nekaj manjka? Naša spremljevalna aplikacija je opremljena z intuitivnim izenačevalnikom, ki vam omogoča prilagajanje zvoka in nastavitve s prsti. Z aplikacijo lahko tudi upravljate povezane naprave, posodabljate vdelano programsko opremo in še več.

Philipsov zvočni podpis

Slovar/izpostavljena lastnost: Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglasene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, naraven zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.

Reciklirani materiali

V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

Moving Sound

Brezžične naušesne slušalke

TAMS1YL/00

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Impedanca: 32 ohmov
Največja vhodna moč: 10 mW
Občutljivost: 123 dB (1 kHz)
Premer zvočnika: 40 mm
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Različica Bluetootha: 6,0
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC

Zunanja škatla

Dolžina: 19.90 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 18.50 cm
Bruto teža: 0.89 kg
Višina: 22.70 cm
GTIN: 1 48 95229 17978 0
Neto teža: 0.33 kg
Teža embalaže: 0.56 kg

Priročnost

Regulacija glasnosti
Podpora aplikacije Philips Headphones
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Gumb

Napajanje

Število baterij: 1 kos
Čas predvajanja glasbe: 26 ur
Čas polnjenja: 2 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 6hrs
Teža baterije (skupna): 5 g
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 200 mAh
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)

Dimenzije embalaže

Višina: 21.3 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 16.8 cm
Globina: 6 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 17978 3
Bruto teža: 0.23 kg
Neto teža: 0.11 kg
Teža embalaže: 0.12 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 15.50 cm
Širina: 14.70 cm
Globina: 5.00 cm
Teža: 0.08 kg

Dodatki

Drugo: 2 para dodatnih blazinic
Zvočni kabel: Avdio kabel USB-C z upravljalnikom, dolžina 1,2 m
Vodnik za hiter začetek

Zasnova

Barva: Rumena
Slog nošenja: Naglavni trak
Zložljiva zasnova: Plosko
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Pena
Prileganje ušesom: Ušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20846 9

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: Pritisnite gumb za predvajanje/premor
Podpora glasovnega pomočnika

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 45 % recikliranega akrilonitril-butadien-stirena TE-00132492 s certifikatom RCS

