

PHILIPS



Cuffie wireless on-ear

Moving Sound

Audio straordinario. Stile rétro

Ascolta in modalità wireless o via cavo

Fino a 26 ore di riproduzione

Cavo USB-C incluso



TAMS1YL

The Ringo Duo

Cuffie leggerissime dall'iconico design anni 80 e con un audio straordinariamente moderno. Puoi indossarle in modalità wireless o collegarle tramite cavo e includono cuscinetti disponibili nei colori nero, giallo e arancione per un aspetto ancora più rétro.

Cuffie on-ear sempre al tuo fianco per una vita a tutto volume.

- Un'icona anni 80 di nuova concezione
- Wireless o con cavo. Cavo USB-C incluso con microfono in linea
- Driver da 40 mm con sintonizzazione personalizzata per un audio ricco e avvolgente
- Vestibilità ultraleggera e cuscinetti di ricambio in tonalità rétro

Utilizzele in modalità wireless o con cavo

- Batteria di lunga durata e ricarica rapida
- Connessione Bluetooth® multipoint stabile e associazione semplice
- Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni
- Pratici pulsanti on-ear

Stile moderno e rétro. 100 anni di audio Philips.

- App Philips Headphones per gestire The Ringo Duo
- Philips sound: audio avvolgente e naturale
- Plastica riciclata certificata RCS. Confezione ecocompatibile.

In evidenza

Audio straordinario. Stile rétro

L'aspetto guarda al passato, ma l'audio vive nel presente. Grazie ai driver da 40 mm con sintonizzazione personalizzata, queste cuffie on-ear offrono un audio avvolgente con bassi profondi e voci nitide. Ascolta in modalità wireless o collegale tramite il cavo USB-C incluso.

Comfort moderno

Le cuffie The Ringo Duo pesano solo 80 g e l'archetto ultraleggero è facilmente regolabile per una vestibilità perfetta. Sono inclusi tre set aggiuntivi di cuscinetti di ricambio nei colori nero, giallo e arancione adatti per ogni occasione.

Fino a 26 ore di riproduzione

Con una ricarica completa di 2 ore tramite USB-C, ottieni fino a 26 ore di riproduzione. Per una ricarica rapida, bastano 15 minuti per ottenere 6 ore di riproduzione in più.

Bluetooth® 6.0

La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Basta solo utilizzare l'app Philips Headphones per gestire tutti i tuoi dispositivi collegati.

Chiamate nitide

Le cuffie The Ringo Duo sono state concepite per farti sentire. Per le chiamate wireless, un microfono dedicato rileva la tua voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce l'audio di sottofondo. Invece, per le chiamate via cavo è previsto un microfono in linea con un tasto "mute" sul cavo USB-C incluso.

Comandi on-ear

In passato, per passare da un brano all'altro bisognava premere grossi e goffi pulsanti sul lettore di cassette! Ora, hai a disposizione pratici pulsanti sui padiglioni auricolari per gestire la riproduzione, il volume e le chiamate.

App Philips Headphones

Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.

Il suono caratteristico di Philips

Glossario/Panoramica delle funzioni: i driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.

Materiali riciclati

Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

Moving Sound

Cuffie wireless on-ear

TAMS1YL/00

Specifiche

Audio

Sistema acustico: Chiuso
Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
Impedenza: 32 Ohm
Potenza in ingresso massima: 10 mW
Sensibilità: 123 dB (1 kHz)
Diametro altoparlante: 40 mm
Tipo di driver: Dinamico

Connettività

Versione Bluetooth: 6,0
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC

Scatola esterna

Lunghezza: 19.90 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 18.50 cm
Peso lordo: 0.89 Kg
Altezza: 22.70 cm
GTIN: 1 48 95229 17978 0
Peso netto: 0.33 Kg
Tara: 0.56 Kg

Funzioni utili

Controllo del volume
Supporto dell'app Philips Headphones
Possibili aggiornamenti del firmware
Tipo di comandi: a pulsante

Assorbimento

Numero di batterie: 1 pz.
Autonomia di riproduzione: 26 ore
Tempo di carica: 2 ore
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 6hrs
Peso della batteria (totale): 5 g
Capacità delle batterie (cuffie): 200 mAh
Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 21.3 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 16.8 cm
Profondità: 6 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 17978 3
Peso lordo: 0.23 Kg
Peso netto: 0.11 Kg
Tara: 0.12 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 15.50 cm
Larghezza: 14.70 cm
Profondità: 5.00 cm
Peso: 0.08 Kg

Accessori

Altre: 2 paia di cuscinetti aggiuntivi
Cavo audio: Cavo audio USB-C con comandi, L=1,2 m
Guida rapida

Design

Colore: Giallo
Utilizzo: Fascia
Design pieghevole: Flat
Materiale aggancio all'orecchio: Schiuma
Tipologia auricolare: On-ear
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20846 9

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante di avvio/pausa
Supporto dell'assistente vocale

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 45% di acrilonitrile-butadiene-stirene riciclato post-consumo certificato RCS TE-00132492

