

# PHILIPS

Bezdrátová  
sluchátka na uši

Retro

Úchvatný zvuk. Retro vzhled

Poslouchejte bezdrátově nebo  
s kabelem

Až 26 hodin přehrávání

USB-C kabel je součástí balení

TAMS1YL



## Ringo Duo

Mimořádně lehká sluchátka s ikonickým designem 80. let a úžasným moderním zvukem. Můžete je používat bezdrátově nebo si je připojit kabelem a jsou k nim černé, žluté a oranžové náušníky, které retro styl ještě víc zdůrazní.

### Sluchátka na uši Moving Sound. Žijte život na plné pecky.

- Ikona 80. let v novém provedení
- Bezdrátové nebo kabelové připojení. Součástí balení je kabel USB-C s vestavěným mikrofonom
- Na míru vyladěné 40mm reproduktory pro bohatý, hřejivý zvuk
- Mimořádně lehké, s náušníky v retro odstínech

### Můžete je používat bezdrátově nebo s kabelem

- Dlouhá výdrž baterie a rychlé nabíjení
- Stabilní vícebodové připojení Bluetooth® a snadné párování
- Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte
- Praktické ovládání pomocí tlačítek na sluchátku

### Moderní retro styl. 100 let zvuku od společnosti Philips.

- Aplikace Philips Headphones. Společník ke sluchátkům Ringo Duo
- Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
- Recyklovaný plast s certifikátem RCS. Zodpovědné balení.

## Přednosti

### Úchvatný zvuk. Retro vzhled

Vzhled evokuje minulost. Zvuk je ale přítomný. Díky na míru vyladěným 40mm reproduktorům vám tato sluchátka na uši přinášejí hřejivý zvuk se silnými basy a čistými vokály. Poslouchejte bezdrátově nebo je připojte pomocí přiloženého kabelu USB-C.

### Moderní pohodlí

Sluchátka Ringo Duo váží pouhých 80 g a lehký sluchátkový oblouk se snadno přizpůsobí pro dokonalé uchycení. Získáte tři sady náhradních náušníků v černé, žluté a oranžové barvě, které mezi sebou můžete libovolně kombinovat.

### Až 26 hodin přehrávání

Po plném nabití, které přes USB-C trvá 2 hodiny, získáte až 26 hodin přehrávání. Pokud potřebujete rychlé nabití, stačí sluchátka připojit na pouhých 15 minut a získáte dalších 6 hodin přehrávání.

### Bluetooth® 6.0

Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízeními najednou. Ke správě připojených zařízení můžete jednoduše použít aplikaci Philips Headphones.

### Jasný zvuk hovorů

Sluchátka Ringo Duo si vás získají. Při bezdrátovém volání zachycuje speciální mikrofon váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí. Pro volání s využitím kabelu je na kabelu USB-C k dispozici vestavěný mikrofon s praktickým ztlumovacím tlačítkem.

### Ovládání na uších

Kdysi bylo potřeba k ovládání hudby na kazetovém přehrávači mačkat velká a nešikovná tlačítka. Nyní ale máte možnost ovládat přehrávání, hlasitost a hovory přímo na náušnicích díky praktickým tlačítkům.

### Aplikace Philips Headphones

Máte pocit, že vaší hudbě něco chybí? Naše doprovodná aplikace obsahuje intuitivní ekvalizér, který vám umožní vyladit zvuk a vyzkoušet různá nastavení pouhým dotykem prstu. Aplikaci můžete také použít ke správě připojených zařízení, aktualizaci firmwaru a dalším účelům.

### Zvukový podpis Philips

Slovníček pojmů / hlavní funkce: Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, přirozený zvuk s hlubokými basy. Ať už posloucháte cokoli, poslech si zamilujete.

### Recyklované materiály

V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

# Retro

Bezdrátová sluchátka na uši

TAMS1YL/00

## Specifikace

### Zvuk

Akustický systém: Uzavřený  
Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz  
Impedance: 32 ohmů  
Maximální příkon: 10 mW  
Citlivost: 123 dB (1 kHz)  
Průměr reproduktoru: 40 mm  
Typ reproduktoru: Dynamický

### Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 6,0  
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximální dosah: Až 10 m  
Vícebodové připojení  
Podporovaný kodek: SBC

### Vnější obal

Délka: 19.90 cm  
Počet spotřebitelských balení: 3  
Šířka: 18.50 cm  
Hrubá hmotnost: 0.89 kg  
Výška: 22.70 cm  
GTIN: 1 48 95229 17978 0  
Čistá hmotnost: 0.33 kg  
Hmotnost obalu: 0.56 kg

### Pohodlí

Ovládání hlasitosti  
Podpora aplikace Philips Headphones  
Možnost aktualizace firmwaru  
Typ ovládání: Tlačítkový panel

### Napájení

Počet baterií: 1 ks  
Doba přehrávání hudby: 26 hodin  
Doba nabíjení: 2 hodin  
Rychlé nabíjení: 15 mins for 6hrs  
Hmotnost baterie (celková): 5 g  
Kapacita baterie (sluchátka): 200 mAh  
Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

### Rozměry balení

Výška: 21.3 cm  
Typ balení: Karton  
Typ umístění poličky: Zavěšení  
Šířka: 16.8 cm  
Hloubka: 6 cm  
Počet zahrnutých výrobků: 1  
EAN: 48 95229 17978 3  
Hrubá hmotnost: 0.23 kg  
Čistá hmotnost: 0.11 kg  
Hmotnost obalu: 0.12 kg

### Rozměry výrobku

Výška: 15.50 cm  
Šířka: 14.70 cm  
Hloubka: 5.00 cm  
Hmotnost: 0.08 kg

### Příslušenství

Jiné: Mimořádné polstrování – 2 kusy  
Audiokabel: Audiokabel USB-C s ovládáním, 1,2 m  
Stručný návod

### Design

Barva: Žlutá  
Způsob nošení: Sluchátkový oblouk  
Skládací design: Plochý  
Materiál náušníků: Pěna  
Padnou do uší: Na uši  
Typ náušníku: Uzavřená konstrukce

### Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20846 9

### Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google  
Aktivace hlasového asistenta: Stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení  
Podpora hlasového asistenta

### Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 45 % recyklovaného akrylonitrilbutadienstyrenu TE-00132492 s certifikací RCS

