



Núdzové rádio

Viacnásobné napájanie

Prenosná konštrukcia IP55

Digitálne ladenie AM/FM

SOS siréna, svetlo, píšťalka



TAR3500

Pripravené na dobrodružstvo. Pripravené na núdzové situácie.

Zostaňte pripojení a informovaní s týmto prenosným núdzovým rádiom. Vďaka viacnásobnému nabíjaniu, čistému príjmu AM/FM, SOS výstrahám a integrovanej záložnej batérii, baterke a svetlu na čítanie je to nevyhnutná súčasť výbavy na kempovanie, cestovanie alebo ako núdzová výbava.

Núdzové rádio. Prenosné, spoľahlivé, univerzálne.

- Viacnásobné napájanie: USB-C, solárne, batérie AAA, ručná kluka
- Vstavaná 2600 mAh záložná batéria s výstupom USB-A
- Prenosná, odolná konštrukcia. Konštrukcia odolná proti prachu a vode podľa normy IP55
- SOS výstraha jedným tlačidlom. Siréna so svetlom a píšťalkou na psov

Pripravené, keď ich potrebujete

- Budte informovaní vďaka jasnému príjmu rádia AM/FM kdekoľvek
- Digitálne ladenie, prehľadný displej LED, vysúvateľná anténa
- Extra dlhá výdrž batérie. Až 60 hodín prehrávania
- Dlhý 530 mm popruh: rádio sa ľahko prenáša alebo zavesí

Funkcie, na ktoré sa môžete spoľahnúť

- Baterka, svetlo na čítanie a 3,5 mm konektor na slúchadlá
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie
- Rozmery (Š x V x H): 186,2 x 103 x 77

Hlavné prvky

Viacnásobné napájanie



Keď dôjde k výpadku prúdu, toto rádio funguje naďalej vďaka napájaniu cez USB-C, solárne nabíjanie, ručnú kľuku alebo batérie AAA. Jeho vstavaná 2600 mAh záložná batéria obsahuje výstup USB-A na nabíjanie telefónov a iných malých zariadení, takže môžete zostať v kontakte aj pri výpadku elektrickej siete.

Prenosná konštrukcia IP55



Toto núdzové rádio, navrhnuté s dôrazom na prenosnosť a odolnosť, je vybavené puzdrom odolným proti prachu a vode podľa normy IP55, ktoré zaručuje spoľahlivý výkon v exteriéri. Kompaktná konštrukcia a dlhý 530 mm popruh na prenášanie uľahčujú zavesenie rádia do stanov, vozidiel alebo úkrytov, alebo ho môžete nosiť so sebou aj počas pohybu.

SOS siréna, svetlo, píšťalka



Ľahko dostupné oranžové SOS tlačidlo na boku rádia okamžite aktivuje SOS výstrahu aj ultrazvukovú píšťalku na psov. Zaznie hlasná siréna, zatiaľ čo blikajúce svetlo upozorňuje na vašu prítomnosť, čo pomáha záchranárom rýchlo vás lokalizovať v núdzovej situácii.

Jasný príjem AM/FM



Digitálne ladenie AM/FM a jasný, ľahko čitateľný displej LED uľahčujú rýchle vyhľadávanie staníc, zatiaľ čo vysúvateľná 550 mm anténa zlepšuje príjem v odľahlých oblastiach. V prípade núdze budete mať prístup k dôležitým výstrahám a miestnym aktualizáciám, keď nie je k dispozícii elektrická energia alebo mobilný signál.

Výdrž batérie až 60 hodín



Vďaka batérii s vysokou kapacitou 5200 mAh/3,65 V môže toto rádio pri plnom nabití hrať až 60 hodín pri strednej hlasitosti. Vďaka viacerým spôsobom napájania batérie ste pripravení na dlhé cesty, dobrodružstvá mimo civilizácie a núdzové situácie.

Baterka a svetlo na čítanie



Vďaka vstavanej baterke, svetlu na čítanie a konektoru na slúchadlá sa budete môcť orientovať v tme, osvetľovať si prácu a počúvať súkromne. Obe svetlá disponujú jednoduchým zapínaním a vypínaním na ľahké používanie.

Recyklované materiály



V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon: 3 W

Zvukový systém: Monofónny

Ovládanie hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory

Priemer budiča s plným rozsahom: 2,25"

Počet budičov s plným rozsahom: 1

Pripojiteľnosť

Bluetooth: Nie

3,5 mm konektor pre slúchadlá

Zvukový vstup: Nie

Tuner/Prijem/Vysielanie

Automatické digitálne ladenie

Pásmo tunera: FM, AM

Predvolené stanice: 20 FM, 20 AM

RDS: Nie

Pohodlie

Vodotesnosť: IP55

Odolnosť voči prachu

Ručné nabíjanie kľukou

Solárne nabíjanie

Baterka

Siréna

Svetlo na čítanie

Ultrazvuková píšťalka na psov: Áno, 23 kHz –

54 kHz

Príkon

Kapacita batérií: AAA 1,5 V (nie je súčasťou balenia); lítium-iónová 3,65 V, 5200 mAh

Typ batérie: Lítiovo-iónová (vymeniteľná),

Veľkosť AAA (LR3)

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,8 W (zapnutý displej)

Počet batérií: 4 AAA (nie sú súčasťou balenia); 1

lítium-iónová

Prevádzkový čas batérie: 60 hodina(y)

Typ napájania: Vstup DC (cez kábel USB typu C)

Vybiť: USB-A

Čas nabíjania: 3,5 hodina(y)

Rozmery balenia

Výška: 13.3 cm

Typ balenia: Škatuľa

Typ policového umiestnenia: Stojan

Šírka: 24.4 cm

Hĺbka: 9.6 cm

Počet zabalených kusov výrobkov: 1

Hmotnosť brutto: 0.956 kg

Hmotnosť netto: 0.75 kg

Hmotnosť obalu: 0.206 kg

Rozmery produktu

Výška: 10.3 cm

Šírka: 18.6 cm

Hĺbka: 7.7 cm

Hmotnosť: 0.67 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: popruh do ruky, Stručná príručka spustenia, Bezpečnostné pokyny, USB kábel

Dizajn

Farba: Čierna

Budík

Zvuk budíka: Rádio FM, Rádio AM, Bzučiak

Počet budíkov: 1

Driemanie (opakovaný budík):

10/20/30/40/50/60

SOS alarm (siréna)

Frekvencia budíka: Raz/denne/pracovné dni/víkend

Hodiny

Formát času: 12 h, 24-hodinový

Ovládanie jasu (stmievanie): Nie

Čas RTC

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 70 % recyklovaného akrylonitril-butadién-styrénu s certifikátom (ABS) GRS TE-00132492

