



Radio d'urgence

Plusieurs modes d'alimentation

Protection IP55 portable

Tuner AM/FM numérique

Sirène SOS, lumière, sifflet



TAR3500

Pour l'aventure et les situations d'urgence.

Restez connecté et recevez des informations grâce à cette radio d'urgence portable. Avec ses différents modes de charge, sa réception AM/FM claire, ses alertes SOS, sa batterie portable intégrée, sa lampe de poche et son éclairage de lecture, elle est indispensable pour le camping, le voyage ou les kits d'urgence.

Radio d'urgence. Portable, fiable, polyvalente.

- Plusieurs modes d'alimentation : USB-C, solaire, piles AAA, dynamo
- Batterie portable de 2 600 mAh intégrée avec sortie USB-A
- Conception portable et durable. Résistance à la poussière et à l'eau IP55
- Alerte SOS à bouton unique. Sirène avec lumière et sifflet pour chien

Là quand vous en avez besoin

- Continuez de recevoir des informations grâce à une réception radio AM/FM claire où que vous soyez
- Tuner numérique, écran LED clair, antenne télescopique
- Très grande autonomie. Jusqu'à 60 heures de fonctionnement
- Longue sangle de 530 mm : pratique pour transporter ou accrocher la radio

Des fonctionnalités fiables

- Lampe de poche, éclairage de lecture et prise casque de 3,5 mm
- Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.
- Dimensions (l x H x P) : 186,2 x 103 x 77

Points forts

Plusieurs modes d'alimentation



En cas de panne, cette radio fonctionne toujours grâce à l'alimentation USB-C, solaire, dynamo ou pile AAA. Sa batterie portable intégrée de 2 600 mAh inclut une sortie USB-A pour charger des téléphones et autres petits appareils, afin de rester connecté même sans réseau.

Portable, protection IP55



Conçue pour la portabilité et la durabilité, cette radio d'urgence est dotée d'un boîtier de protection IP55 contre la poussière et l'eau pour des performances fiables en extérieur. Sa conception compacte et sa longue sangle de transport de 530 mm permettent de l'accrocher facilement dans une tente, un véhicule ou un abri, ou encore de la transporter.

Sirène SOS, lumière, sifflet



Un bouton SOS orange facile d'accès, situé sur le côté de la radio, active instantanément l'alerte SOS et le sifflet à ultrasons pour chien. Une sirène

puissante retentit, accompagnée d'un signal lumineux clignotant, ce qui permet aux secours de vous localiser rapidement en cas d'urgence.

Réception AM/FM claire



Le tuner AM/FM numérique et l'écran LED clair et facile à lire permettent de trouver rapidement les stations, tandis que l'antenne télescopique de 550 mm améliore la réception dans les zones reculées. En cas d'urgence, vous aurez accès aux alertes critiques et aux informations locales si vous n'avez ni alimentation ni réseau.

Autonomie sur piles : 60 heures maximum



Avec sa batterie haute capacité de 5 200 mAh/3,65 V, cette radio peut fonctionner jusqu'à 60 heures à volume modéré lorsqu'elle est complètement chargée. Grâce aux différentes façons de charger la batterie, vous serez équipé pour les longs voyages, les aventures en zones reculées et les situations d'urgence.

Lampe de poche et éclairage de lecture



Vous pourrez avancer dans l'obscurité, éclairer vos tâches et bénéficier d'une écoute privée grâce à la lampe de poche intégrée, à l'éclairage de lecture et à la prise casque. Les deux lampes fonctionnent avec un simple bouton marche/arrêt pour une plus grande facilité d'utilisation.

Matériaux recyclés



Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie: 3 W
Système audio: Mono
Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 5,7 cm
Nombre de haut-parleurs à large bande: 1

Connectivité

Bluetooth*: Non
Prise casque 3,5 mm
Entrée audio: Non

Tuner/réception/transmission

Réglage numérique auto
Bandes du tuner: FM, AM
Présélections: 20 FM, 20 AM
RDS: Non

Pratique

Étanchéité: IP55
Protégé contre les poussières
Charge par dynamo
Se recharge avec le soleil
Lampe torche
Alarme
Lampe de lecture
Sifflet ultrason pour chien: Oui, 23 kHz - 54 kHz.

Alimentation

Capacité de la pile: AAA 1,5 V (non inclus) ; Li-ion 3,65 V, 5 200 mAh
Type de batterie: Li-ion (remplaçable), AAA (LR3)
Consommation en veille: <0,8 W (affichage activé)
Nombre de piles: 4 piles AAA (non fournies) ; 1 batterie Li-ion
Autonomie de la batterie: 60 heure(s)
Type d'alimentation: Entrée CC (via un câble USB type C)
Sortie pour charge: USB-A
Temps de charge: 3,5 heure(s)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 13.3 cm
Type d'emballage: Boîte
Type d'installation en rayon: À la verticale
Largeur: 24.4 cm
Profondeur: 9.6 cm
Nombre de produits inclus: 1
Poids brut: 0.956 kg
Poids net: 0.75 kg
Poids à vide: 0.206 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 10.3 cm
Largeur: 18.6 cm
Profondeur: 7.7 cm
Poids: 0.67 kg

Accessoires

Accessoires fournis: dragonne, Guide de démarrage rapide, Fiche de garantie et sécurité, Câble USB

Design

Couleur: Noir

Alarme

Source d'alarme: Radio FM, Radio AM, Buzzer
Nombre d'alarmes: 1
Fonction de répétition de l'alarme (snooze): 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60
Fréquence d'alarme: Une fois/tous les jours/en semaine/le week-end
Alarme SOS (sirène)

Horloge

Format de l'heure: 12 h, 24 h
Réglage de la luminosité (dimmable): Non
Heure HTR

Développement durable

Coque en plastique: Contient 70 % d'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

