

PHILIPS



Uz ausīm liekamas
bezvadu austiņas

Moving Sound

Brīnišķīga skaņa klasiskā izskatā.

Klausieties bezvada režīmā vai ar vadu

Līdz 26 stundām ilgs darbības laiks

Komplektā iekļauts USB-C kabelis



TAMS1YL

Ringo Duo

Neticami vieglas austiņas (tikai 80 g) un brīnišķīgs mūsdienīgs skaņējums. Varat klausīties bezvada režīmā vai ar vadu, un tām pieejamas melnas, dzeltenas un oranžas austiņu uzlikas, kas ļaus pastiprināt retro izskatu.

Moving Sound uz ausīm liekamās austiņas — dzīvo skaļi.

- Astoņdesmito gadu ikona jaunā izskatā
- Bezvada vai ar vadu. Komplektā iekļauts USB-C kabelis ar iebūvētu mikrofonu.
- Pielāgoti 40 mm dziņi patīkamai un bagātīgai skaņai
- Ļoti viegls dizains un rezerves ausu uzlika retro nokrāsās

Klausieties tās bezvada režīmā vai ar vadu

- Ilgas darbības akumulators un ātra uzlāde
- Stabils Bluetooth® daudzpunktu savienojums un vienkārša savienošana pāri
- Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt
- Ērti izvietoti austiņu vadības elementi

Mūsdienīgs retro stils un Philips 100 gadu pieredzes skaņējums.

- Lietotne Philips Headphones. Īpaši izstrādāta lietošanai ar Ringo Duo.
- Silta, dabiska skaņa. Philips skaņējums
- RCS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums

Izceltie produkti

Brīnišķīga skaņa klasiskā izskatā.

Retro izskats ar mūsdienīgu skaņējumu. Šo austiņu īpaši pielāgotie 40 mm dziņi nodrošina patīkamu skaņu, bagātīgus basus un skaidrus vokālus. Klausieties bezvada režīmā vai izmantojiet komplektā iekļauto USB-C kabeli un baudiet mūziku ar vadu.

Mūsdienīgs komforts

Ringo Duo austiņas sver tikai 80 g, un neticami vieglo galvas stīpu var pielāgot ērtai valkāšanai. Komplektā saņemsiet arī trīs rezerves ausu uzliku komplektus melnā, dzeltenā un oranžā krāsā, lai kombinētu krāsas, kā vien vēlaties.

Atskaņošanas laiks līdz 26 stundām

Viena uzlāde ar USB-C kabeli aizņem 2 stundas, un ar to pietiek līdz 26 stundām atskaņošanas laika. Ja nepieciešams ātri papildināt akumulatora uzlādes līmeni, ar 15 minūšu uzlādi ir pietiekami, lai nodrošinātu 6 stundas atskaņošanas laika.

Bluetooth® 6.0

Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsiet vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Jums atliek tikai izmantot lietotni Philips Headphones, lai pārvaldītu savienotās ierīces.

Skaidri zvani

Ringo Duo ir radītas saziņai. Bezvada zvanu laikā sarunām paredzētais mikrofons uztver jūsu balsi, savukārt trokšņa mazināšanas algoritms palīdz mazināt fona troksni. Vada zvanu laikā tiek izmantots USB-C kabeli iebūvētais mikrofons ar ērti lietojamu skaņas izslēgšanas pogu.

Austiņu vadības elementi

Lai kontrolētu mūzikas atskaņošanu, kādreiz bija jāspiež lielās un neveiklās kasešu atskaņotāja pogas. Tagad atskaņošanu, skaļumu un zvanus varat pārvaldīt ar ērti izvietotiem austiņu vadības elementiem.

Lietotne Philips Headphones

Vai liekas, ka jūsu mūzikai kaut kā trūkst? Mūsu lietotnē ir iekļauts intuitīvi izmantojams EQ ekvalaizers, kas ļaus ar dažiem pieskārieniem pielāgot skaņu un izmēģināt dažādus EQ iestatījumus. Lietotni varat arī izmantot, lai pārvaldītu pievienotās ierīces, atjaunināt programmu nodrošinājumu un paveikt citas darbības.

Philips skaņējums

Vārdnīca/svarīgākās funkcijas: šo austiņu pielāgotie dziņi ir radīti Philips raksturīgajam skaņējumam, kas sniegs siltu, dabisku skaņējumu ar dziļiem basiem. Lai ko jūs klausītos, jums patiks tas, ko dzirdēsiet.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli

Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

Moving Sound

Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

TAMS1YL/00

Specifikācijas

Skana

Akustiskā sistēma: Slēgta
Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
Pilnā pretestība: 32 omi
Maksimālā ieejas jauda: 10 mW
Jūtība: 123 dB (1 kHz)
Skajruņa diametrs: 40 mm
Skajruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

Bluetooth versija: 6,0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC

Ārējā kartona kaste

Garums: 19.90 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
Platums: 18.50 cm
Bruto svars: 0.89 kg
Augstums: 22.70 cm
GTIN: 1 48 95229 17978 0
Neto svars: 0.33 kg
Taras svars: 0.56 kg

Lietošanas komforts

Skajuma vadība
Lietotnes Philips Headphones atbalsts
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
Vadības ierīču veids: Poga

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 1 gab.
Mūzikas atskaņošanas laiks: 26 stundas
Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 6hrs
Akumulatoru svars (kopā): 5 g
Akumulatora jauda (austiņas): 200 mAh
Akumulatora tips (austiņas): Litija polimērs (iebūvēts)

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 21.3 cm
Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
Platums: 16.8 cm
Dziļums: 6 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
EAN: 48 95229 17978 3
Bruto svars: 0.23 kg
Neto svars: 0.11 kg
Taras svars: 0.12 kg

Produkta izmēri

Augstums: 15.50 cm
Platums: 14.70 cm
Dziļums: 5.00 cm
Svars: 0.08 kg

Piederumi

Citi: 2 pāri papildu polsterējuma
Audio vads: 1,2 m USB-C audio kabelis ar vadīklām
Īsa lietošanas pamācība

Dizains

Krāsa: Dzeltēna
Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
Salokāma konstrukcija: Sekls
Auss savienojuma materiāls: Porolons
Valkāšanas veids: Liekams uz ausīm
Asu uzlikas: Slēgta konstrukcija

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20846 9

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
Balss palīga aktivizēšana: Nospiediet atskaņošanas/pauzes pogu
Balss palīga atbalsts

Noturība

Plastmasas korpuss: satur 45% RCS sertificētu pārstrādātu akrilnitrila butadiēnstirolu TE-00132492

