



## Notfallradio

Flexible Stromversorgung

Tragbar, IP55-Bauweise

Digitale UKW/MW-Sendersuche

SOS-Sirene, Licht, Pfeife



TAR3500

## Bereit für Abenteuer. Bereit für den Notfall.

Bleiben Sie mit diesem tragbaren Notfallradio in Verbindung und auf dem Laufenden. Dank mehrerer Lademöglichkeiten, klarem UKW/MW-Empfang, SOS-Alarm sowie integrierter Powerbank, Taschenlampe und Leselampe ist es unverzichtbar für Camping, Reisen oder als Notfallausrüstung.

### **Notfallradio. Tragbar, zuverlässig, vielseitig.**

- Mehrere Energiequellen: USB-C, Solar, AAA-Batterien, Handkurbel
- Integrierte 2.600-mAh-Powerbank mit USB-A-Ausgang
- Tragbar, langlebig. Staub-/wasserbeständiges Design gemäß IP55
- SOS-Alarm per Tastendruck. Sirene mit Licht und Hundepfeife

### **Jederzeit einsatzbereit**

- Bleiben Sie überall auf dem Laufenden mit einem klaren UKW/MW-Radioempfang
- Digitale Sendersuche, klare LED-Anzeige, ausziehbare Antenne
- Extra lange Akkulaufzeit: bis zu 60 Stunden Wiedergabe
- Langer 530-mm-Riemen – so lässt sich das Radio einfach Tragen oder Aufhängen

### **Funktionen, auf die Sie zählen können**

- Taschenlampe, Leselampe und 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung
- Abmessungen (B x H x T): 186,2 x 103 x 77

# Besonderheiten

## Flexible Stromversorgung



Bei Stromausfällen bleibt dieses Radio einsatzbereit, dank USB-C, Solarenergie, Handkurbel oder AAA-Batterien. Die integrierte 2.600-mAh-Powerbank mit USB-A-Ausgang kann Ihr Smartphone oder andere kleine Geräte laden. So bleiben Sie auch ohne Stromnetz verbunden.

## Tragbar, IP55-Bauweise



Dieses Notfallradio wurde für Tragbarkeit und Langlebigkeit entwickelt und verfügt über ein staub- und wasserbeständiges Gehäuse gemäß IP55 für zuverlässige Leistung im Freien. Dank der kompakten Bauweise und des langen 530-mm-Trageriemens kann das Radio ganz einfach in Zelten, Fahrzeugen oder Schutzräumen aufgehängt oder sogar unterwegs getragen werden.

## SOS-Sirene, Licht, Pfeife



Eine gut erreichbare orangefarbene SOS-Taste an der Seite des Radios aktiviert sofort den SOS-Alarm sowie eine Ultraschall-Hundepfeife. Eine laute Sirene ertönt, während ein blinkendes Licht Aufmerksamkeit erzeugt und Helfern ermöglicht, Sie im Notfall schnell zu lokalisieren.

## Klarer UKW/MW-Empfang



Digitale UKW/MW-Sendersuche und ein gut lesbares LED-Display ermöglichen es Ihnen, Sender schnell zu finden. Die ausziehbare 550-mm-Antenne verbessert den Empfang in abgelegenen Gebieten. Im Notfall erhalten Sie wichtige Warnmeldungen und lokale Informationen, auch ohne Strom oder Mobilfunk.

## Bis 60 Std Akkulaufzeit



Mit dem leistungsstarken 5.200 mAh / 3,65-V-Akku spielt das Radio bei moderater Lautstärke bis zu 60 Stunden mit einer vollständigen Ladung. Dank verschiedener Lademöglichkeiten sind Sie bestens für lange Reisen, Abenteuer abseits der Zivilisation und Notfälle vorbereitet.

## Taschenlampe und Leselampe



Dank integrierter Taschenlampe, Leselampe und Kopfhöreranschluss können Sie sich im Dunkeln orientieren, Aufgaben ausleuchten und ungestört hören. Beide Lampen lassen sich einfach ein- und ausschalten.

## Recycelte Materialien



Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

# Daten

## Ton

Ausgangsleistung: 3 W

Soundsystem: Mono

Lautstärkeregelung: nach oben/unten

## Lautsprecher

Full-Range-Treiberdurchmesser: 2,25" (5 cm)

Anzahl der Full-Range-Treiber: 1

## Konnektivität

Bluetooth: Nein

3,5 mm Kopfhörerbuchse

Audio-Eingang: Nein

## Tuner/Empfang/Übertragung

Autom. digitales Tuning

Frequenzbänder: UKW, AM

Programmspeicherplätze: 20 UKW, 20 MW

RDS: Nein

## Komfort

Wasserfestigkeit: IP55

Staubdicht

Aufladen per Handkurbel

Lädt sich über Solarenergie auf

Taschenlampe

Alarm

Leseleuchte

Ultraschall-Hundepfeife: Ja, 23 kHz–54 kHz

## Leistung

Akkukapazität: AAA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten); Li-Ionen-Akku, 3,65 V, 5.200 mAh

Batterietyp: Li-Ionen (austauschbar), AAA (LR3)

Standby-Stromverbrauch: <0,8 W (bei eingeschaltetem Display)

Anzahl der Akkus: 4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); 1 Lithium-Ionen-Akku

Betriebszeit bei Akkubetrieb: 60 Stunde(n)

Art der Stromversorgung:

Gleichspannungseingang (über USB-Kabel Typ C)

Aufladen: USB-A

Ladezeit: 3,5 Stunde(n)

## Verpackungsmaße

Höhe: 13.3 cm

Verpackungsart: Box

Regalaufstellung: Freistehend

Breite: 24.4 cm

Tiefe: 9.6 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

Bruttogewicht: 0.956 kg

Nettogewicht: 0.75 kg

Eigengewicht: 0.206 kg

## Produktabmessungen

Höhe: 10.3 cm

Breite: 18.6 cm

Tiefe: 7.7 cm

Gewicht: 0.67 kg

## Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Handschlaufe, Kurzanleitung, Sicherheitsdatenblatt, USB-Kabel

## Design

Farbe: Schwarz

## Wecker

Alarmquelle: UKW-Radio, AM-Radio, Summer

Anzahl Alarme: 1

Schlummerfunktion (Alarmwiederholung):

10/20/30/40/50/60

SOS-Alarm (Sirene)

Alarmfrequenz:

Einmal/Täglich/Wochentag/Wochenende

## Uhr

Zeitformat: 12 h, 24 h

Helligkeitsregler (Dim): Nein

RTC-Zeit

## Nachhaltigkeit

Plastikhülle: enthält 70 % GRS-zertifiziertes, recyceltes, wiederverwertetes Acrylonitril-Butadien-Styrol (ABS) TE-00132492

