



Ekstremalios situacijos radijas

Įvairūs maitinimo šaltiniai

Nešiojama IP55 klasės
konstrukcija

Skaitmeninio AM/FM signalo
nustatymas

SOS sirena, šviesa, švilpukas



TAR3500

Paruošta nuotykiams. Paruošta ekstremalioms situacijoms.

Šis nešiojamas ekstremalios situacijos radijas padės jums turėti ryšį ir gauti naujausią informaciją. Dėl įvairių įkrovimo būdų, aiškaus AM/FM signalo priėmimo, SOS signalų bei integruoto išorinio akumuliatoriaus, žibintuvėlio ir skaitymo lemputės, tai yra būtinas daiktas stovyklavimo, kelionių ar ekstremalios situacijos rinkiniuose.

Ekstrem. situacijos radijas. Nešiojamas, patikimas, universalus.

- Įvairūs maitinimo šaltiniai: USB-C, saulės energija, AAA baterijos, sukamoji rankenėlė
- Įmontuotas 2600 mAh išorinis akumuliatorius su USB-A išvestimi
- Nešiojamas, tvirtos konstrukcijos. IP55 atsparus dulkei ir vandeniui
- SOS signalas vienu mygtuko paspaudimu. Sirena su šviesa ir šunų švilpuku

Paruošta naudoti, kai tik to reikia

- Būkite informuoti bet kur, naudodamiesi aiškiu AM/FM radijo signalu
- Skaitmeninis nustatymas, ryškus LED ekranas, ištraukiama antena
- Ypač ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas. Iki 60 valandų veikimo laiko
- Ilgas 530 mm dirželis: radiją patogiau nešioti arba pakabinti

Funkcijos, kuriomis galite pasitikėti

- Žibintuvėlis, skaitymo lemputė ir 3,5 mm ausinių lizdas
- GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvirtos pakuotės
- Matmenys (P x A x I): 186,2 x 103 x 77 mm

Ypatybės

Įvairūs maitinimo šaltiniai



Nutrūkus elektros tiekimui, šis radijas toliau veikia maitinamas USB-C, saulės energija, sukamąja rankenėle arba AAA baterijomis.

Įmontuotas 2600 mAh išorinis akumuliatorius turi USB-A išvestį, skirtą telefonams ir kitiems nedideliams įrenginiams įkrauti, todėl galėsite išlikti prisijungę net ir nutrūkus elektros tiekimui.

Nešiojama, IP55 klasės konstrukcija



Šis ekstremalios situacijos radijas, sukurtas siekiant užtikrinti nešiojamumą ir ilgaamžiškumą, turi IP55 klasės korpusą, atsparų dulkei ir vandeniui, todėl patikimai veikia lauke. Kompaktiška konstrukcija ir ilgas 530 mm nešimo diržas leidžia radiją lengvai pakabinti palapinėse, transporto priemonėse ar prieglobsčiuose, arba net nešioti jį keliaujant.

SOS sirena, šviesa, švilpukas



Radijo šone esantis lengvai pasiekiamas oranžinis SOS mygtukas akimirksniu įjungia tiek SOS signalą, tiek ultragarsinį šunų švilpuką. Skamba garsi sirena, o mirksinti lemputė atkreipia dėmesį, padėdama gelbėtojams greitai nustatyti jūsų buvimo vietą skstremalios situacijos atveju.

Aiškus AM/FM signalas



Skaitmeninio AM/FM signalo nustatymas ir aiškus, lengvai įskaitomas LED ekranas leidžia greitai rasti radijo stotis, o ištraukiama 550 mm antena pagerina signalą atokiose vietovėse. Ekstremalios situacijos atveju galėsite gauti svarbius pranešimus ir vietines naujienas, net jei nėra elektros ar mobiliojo ryšio.

Iki 60 val. veikiantis akumuliatorius



Dėl didelės talpos 5200 mAh/3,65 V akumuliatoriaus šis radijas, jei visiškai įkrautas, gali veikti iki 60 valandų vidutiniu garsumu.

Turėdami keletą akumuliatoriaus įkrovimo būdų, būsite pasirengę ilgoms kelionėms, nuotykiams atokiose vietovėse ir ekstremalioms situacijoms.

Žibintuvėlis ir skaitymo lemputė



Dėl įmontuoto žibintuvėlio, skaitymo lemputės ir ausinių lizdo galėsite orientuotis tamsoje, pašviesti atliekant užduotis ir klausytis muzikos niekam netrukdydami. Abiejų šviesų įjungimas ir išjungimas yra paprastas, todėl jas naudoti labai patogiu.

Perdirbtos medžiagos



Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia: 3 W

Garso sistema: Mono

Garso reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai

Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 2,25 in

Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 1

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“: Ne

3,5 mm ausinių lizdas

Garso įvestis: Ne

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Automatinis skaitmeninis nustatymas

Imtuvo diapazonas: FM, AM

Iš anksto nustatytos stotys: 20 (FM), 20 (AM)

RDS: Ne

Patogumas

Atsparumas vandeniui: IP55

Atsparus dulkei

Įkrovimas rankenėle

Įkrovimas saulės energija

Žibintuvėlis

Sirena

Skaitymo lemputė

Ultragarsinis šunų švilpukas: Taip, 23–54 kHz

Maitinimas

Baterijos talpa: AAA 1,5 V (nepridėta); ličio jonų 3,65 V, 5200 mAh

Baterijos tipas: Ličio jonų akumuliatorius (keičiamas), AAA dydžio (LR3)

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <0,8 W (ekranas įjungtas)

Maitinimo elementų skaičius: 4 AAA (nepridedamos); 1 ličio jonų

Baterijos veikimo laikas: 60 val.

Maitinimo tipas: Maitinimas nuolatine srove (naudojant C tipo USB laidą)

Išorinių įrenginių įkrovimas: USB-A

Įkrovimo laikas: 3,5 val.

Pakuotės matmenys

Aukštis: 13.3 cm

Pakuotės tipas: Dėžė

Išdėstymo tipas: Pastatytas

Plotis: 24.4 cm

Gylis: 9.6 cm

Pridedamų gaminių skaičius: 1

Bendras svoris: 0.956 kg

Grynasis svoris: 0.75 kg

Pakuotės svoris: 0.206 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 10.3 cm

Plotis: 18.6 cm

Gylis: 7.7 cm

Svoris: 0.67 kg

Priedai

Pridedami priedai: laidas rankoms, Trumpa instrukcija, Saugos garantijos lapas, USB laidas

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Žadintuvas

Žadintuvo šaltinis: FM radijas, AM radijas, Zirzeklis

Žadintuvų skaičius: 1

Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60

Žadintuvo dažnis: Kartą/Kasdien/Darbo

dienomis/Savaitgaliais

SOS signalas (sirena)

Laikrodis

Laiko formatas: 12 val., 24 val.

Ryškumo valdymas („Dim“): Ne

RTC laikas

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 70 % GRS sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno stireno (ABS) TE-00132492

