

PHILIPS



Nauszne słuchawki
bezprzewodowe

Moving Sound

Uderzający dźwięk, estetyka retro

Słuchaj bezprzewodowo lub
przewodowo

Do 26 godzin odtwarzania

Dołączony przewód USB-C



TAMS1YL

The Ringo Duo

Lekkie jak piórko słuchawki o kultowym wzornictwie z lat 80. i uderzającym współczesnym brzmieniu. Można je nosić bezprzewodowo lub przewodowo, a czarne, żółte i pomarańczowe poduszki nauszne podkreślają estetykę retro.

Dynamiczne słuchawki nauszne. Wyróżnij się.

- Ikona lat 80., wymyślona na nowo
- Bezprzewodowo lub przewodowo. W zestawie kabel USB-C z mikrofonem
- Specjalnie dostosowane przetworniki 40 mm zapewniają bogaty, ciepły dźwięk
- Lekki jak piórko pałak i zapasowe poduszki nauszników w estetyce retro

Noś je bezprzewodowo lub przewodowo

- Długa żywotność baterii i szybkie ładowanie
- Stabilna wielopunktowa łączność Bluetooth® i łatwe parowanie
- Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą
- Poręczne przyciski nauszne

Nostalgia i nowoczesność. 100 lat dźwięku Philips.

- Aplikacja Philips Headphones. Towarzysz Ringo Duo
- Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GCS. Odpowiedzialne pakowanie

Zalety

Uderzający dźwięk, estetyka retro

Historyczna estetyka, nowoczesna jakość dźwięku. Te słuchawki nauszne, ze specjalnie dostosowanymi przetwornikami 40 mm, zapewniają ciepły dźwięk z bogatym basem i wyraźnym wokalem. Słuchaj bezprzewodowo lub użyj dołączonego kabla USB-C, aby zmienić je w słuchawki przewodowe.

Nowoczesny komfort

Słuchawki Ringo Duo ważą zaledwie 80 g, a lekki jak piórko pałak umożliwia łatwe dopasowanie. Otrzymujesz trzy zestawy zapasowych poduszek dousznych w kolorze czarnym, żółtym i pomarańczowym, dzięki czemu możesz dowolnie mieszać te kolory.

Do 26 godzin odtwarzania

Po pełnym naładowaniu, które trwa 2 godziny przez port USB-C, można uzyskać do 26 godzin odtwarzania. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, ładowanie tych słuchawek nauszných przez zaledwie 15 minut zapewni Ci dodatkowe 6 godzin odtwarzania.

Bluetooth® 6.0

Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Wystarczy użyć aplikacji Philips Headphones do zarządzania połączonymi urządzeniami.

Wyraźne połączenia

Podczas połączeń bezprzewodowych specjalny mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, a algorytm redukcji szumów tłumi część hałasów otoczenia. Natomiast do obsługi połączeń przewodowych do zestawu dołączono kabel USB-C z wbudowanym mikrofonem i wygodnym przyciskiem wyciszenia.

Nauszne elementy sterujące

Kiedyś, aby sterować muzyką, trzeba było naciskać duże, nieporęczne przyciski na odtwarzaczu kasetowym! Teraz na nausznikach znajdują się poręczne przyciski do sterowania odtwarzaniem, głośnością i połączeniami.

Aplikacja Philips Headphones

Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Nasza aplikacja towarzysząca ma funkcję EQ, intuicyjny korektor dźwięku, który pozwala dostosować brzmienie i błyskawicznie wypróbować różne ustawienia korektora. Aplikacja umożliwia również zarządzanie połączonymi urządzeniami, aktualizację oprogramowania sprzętowego i inne czynności.

Charakterystyczny dźwięk Philips

Definicja / opis funkcji: Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrojone według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.

Ponownie wykorzystane materiały

W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu użytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

Moving Sound

Nauszne słuchawki bezprzewodowe

TAMS1YL/00

Dane techniczne

Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty
Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
Impedancja: 32 Ohm
Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
Czułość: 123 dB (1 kHz)
Średnica głośnika: 40 mm
Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 6,0
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC

Karton zewnętrzny

Długość: 19.90 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 3
Szerokość: 18.50 cm
Waga brutto: 0.89 kg
Wysokość: 22.70 cm
GTIN: 1 48 95229 17978 0
Waga netto: 0.33 kg
Waga opakowania: 0.56 kg

Udogodnienia

Regulacja głośności
Obsługa aplikacji Philips Headphones
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Typ elementów sterujących: Przycisk

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
Czas odtwarzania muzyki: 26 godziny
Czas ładowania: 2 godziny
Szybki czas ładowania: 15 mins for 6hrs
Waga akumulatora (całkowita): 5 g
Pojemność akumulatora (słuchawki): 200 mAh
Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

Wysokość: 21.3 cm
Rodzaj opakowania: Karton
Typ ułożenia półki: Zawieszane
Szerokość: 16.8 cm
Głębokość: 6 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 17978 3
Waga brutto: 0.23 kg
Waga netto: 0.11 kg
Waga opakowania: 0.12 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 15.50 cm
Szerokość: 14.70 cm
Głębokość: 5.00 cm
Waga: 0.08 kg

Akcesoria

Inne: 2 pary dodatkowych poduszek
Przewód audio: Przewód audio USB-C z regulacją, dł. = 1,2 m
Skrócona instrukcja obsługi

Design

Kolor: Żółty
Sposób noszenia: Opaska na głowę
Składana konstrukcja: Płaski
Element łączący ucho: Pianka
Dopasowanie do ucha: Nauszne
Typ nauszniaka: Zamknięty-tylny

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20846 9

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
Aktywacja asystenta głosowego: Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy
Obsługa asystenta głosowego

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 45% certyfikowanego przez RCS akrylonitrylo-butadieno-styrenu pochodzącego z recyklingu poużytkowego TE-00132492

