

PHILIPS



Afișaj H-Line

Signage Solutions

75"

3000 cd/m²

Ultra HD



75BDL4003H/02

Vizibilitate excelentă în orice condiții de iluminare

Afișaj 24/7 cu luminozitate ridicată

Mesajul tău va rămâne vizibil zi și noapte cu afișajul Philips H-Line cu luminozitate ridicată. Grație clarității și contrastului uimitoare, este soluția perfectă pentru prezentarea unui conținut captivant în vitrine și zone bine luminate. De la aeroporturi la malluri și altele.

Instalare fără efort. Control total.

- CMND & Create. Dezvoltă și lansează propriul conținut
- Adaugă putere de procesare Android cu un modul opțional CRD50

Imagini superbe. Luminozitate ultraridică.


- Panou IPS: culori bogate consecvente din orice unghi
- Ultra HD. Imagini bogate. Contrast uimitor
- Soluții de semnalizare stradală cu luminozitate ultraridică
- Senzor de lumină ambientă încorporat – control automat al luminozității

Soluție de sistem versatilă

- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Proiectat pentru condiții extreme
- FailOver. Asigură-te că afișajul tău nu se întunecă niciodată

Repere

CMND & Create




Preia controlul conținutului cu CMND & Create. O interfață drag-and-drop facilitează publicarea conținutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialitățile zilei sau informații despre companii cu siglă. Șabloanele pre-încărcate și widgeturile integrate garantează că imaginile, textul și clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

Failover

Esențial pentru aplicațiile comerciale solicitante, FailOver este o tehnologie revoluționară care redă automat conținut de rezervă pe ecran în cazul puțin probabil al unei defecțiuni a playerului media. Pur și simplu selectezi o

conexiune de intrare principală și o conexiune FailOver și ești gata pentru protecția instantanee a conținutului.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

Modul opțional CRD50

Încorporează un sistem Android-on-chip (SoC) în afișajul profesional Philips. Modulul opțional CRD50 este un dispozitiv OPS care oferă putere de procesare Android fără a avea nevoie de

cabluri. Pur și simplu conectează la slotul OPS, care conține toate conexiunile necesare pentru a executa modulul (inclusiv alimentarea electrică).

Condiții extreme

Management termic îmbunătățit, panouri High TNI cu cristale lichide și senzori termici încorporați pentru a face față temperaturilor ambiante ridicate. Luminozitate afișaj de până la 2500 cd/m² pentru condiții de iluminare ambientală ridicată. Polarizator de afișare compatibil cu ochelari de soare polarizați pentru o vizibilitate îmbunătățită a conținutului.

Luminozitate ridicată

Afișajele digitale orientate spre stradă, cu luminozitate ridicată, atrag atenția în orice condiții de iluminare, crescând popularitatea magazinelor și atrăgând clienții. Luminozitatea spectaculoasă de până la 3000 cd/m² asigură o vizibilitate ridicată și o calitate pură a imaginii, chiar și în condiții de lumină ambiantă extremă.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 189.3 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 74.5 inch
Raport lungime/lățime: 16:9
Rezoluție panou: 3840 x 2160
Distanță între pixeli: 0,429 x 0,429 mm
Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate: 3000 cd/m²
Culori afișaj: 1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal): 1200:1
Rată dinamică de contrast: 500,000:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Scanare progresivă, Îmbunătățire dinamică a contrastului
Tehnologie panou: IPS

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
Intrare video: DisplayPort (1.2), DVI-I (digital + analogic) 1x, HDMI 2.0 (x3)
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni: OPS, USB 2.0 (x2)
Ieșire video: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Control extern: Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm

Confort

Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
Control tastatură: Ascuns, Blocabil
Semnal telecomandă: Blocabil
Retransmitere a semnalului: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough
Ușor de instalat: Mânere pentru transport, Inserare inteligentă
Funcții de economisire a energiei: Smart Power
Controlare în rețea: RS232, LAN (RJ45)

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
Consum (nominal): 510 W
Consum (max.): 790
Consum în standby: <0,5 W

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
Formate video: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimensiuni

Lățime aparat: 1688,2 mm
Greutate produs: 54,1 kg
Înălțime aparat: 966,6 mm
Adâncime aparat: 111,1 mm
Lățime aparat (inchi): 66,46 inch
Înălțime aparat (inchi): 38,06 inch
Suport de perete: 600 x 400 mm, M8
Adâncime aparat (inchi): 4,37 inch
Lățime ramă: 18,8 (ramă uniformă)
Greutate produs (lb): 119,27 lb
Lățime inserare inteligentă: 180 mm
Înălțime inserare inteligentă: 300 mm

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 ore
Umiditate relativă: 20 ~ 80 %
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
Avertisment: Nu îl opera în lumina directă a soarelui fără măsuri suplimentare de protecție.

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG

Accesorii

Accesorii incluse: Kit de aliniere a marginilor, Sigla Philips (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie, Clemă de cablu (x3), Capac comutator c.a. și șurub x1, Capac USB și șuruburi, Cablu de alimentare c.a., Cablu HDMI, Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Kit cadru deschis, Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232

Diverse

Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradițională
Garanție: 3 ani garanție
Reglementări și standarde: CE, CB, EAC, UL

