

PHILIPS

Ασύρματα ακουστικά
με στήριγμα κεφαλής

Retro

Εντυπωσιακός ήχος. Ρετρό
εμφάνιση

Ακούστε με ή χωρίς καλώδια

Χρόνος αναπαραγωγής έως 26
ώρες

Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C

TAMS1YL



The Ringo Duo

Πανάλαφρα ακουστικά με εμβληματική σχεδίαση εμπνευσμένη από τη δεκαετία του '80 και εντυπωσιακό σύγχρονο ήχο. Μπορείτε να τα φορέσετε με ή χωρίς καλώδια, και συνοδεύονται από μαύρα, κίτρινα και πορτοκαλί καλύμματα αυτιών που ενισχύουν τη ρετρό εμφάνιση.

Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής Moving Sound. Ζήστε δυνατά.

- Ένα εμβληματικό μοντέλο της δεκαετίας του '80 σε νέα εκδοχή
- Ασύρματα ή ενσύρματα. Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C με ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Ειδικά ρυθμισμένοι οδηγοί 40 χιλ. για πλούσιο, ζεστό ήχο
- Πανάλαφρη εφαρμογή και εφεδρικά καλύμματα αυτιών με ρετρό αποχρώσεις

Ασύρματη ή ενσύρματη ακρόαση

- Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας και γρήγορη φόρτιση
- Σταθερή σύνδεση Bluetooth® πολλαπλών σημείων και εύκολη σύζευξη
- Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, για να ακούγεστε πάντα
- Πρακτικά κουμπιά ελέγχου στο αυτί

Μοντέρνα, ρετρό εμφάνιση. 100 χρόνια με τον ήχο της Philips.

- Εφαρμογή Philips Headphones. Ο σύντροφος του Ringo Duo
- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση RCS. Υπεύθυνη συσκευασία

Χαρακτηριστικά

Εντυπωσιακός ήχος. Ρετρό εμφάνιση

Η εμφάνιση λείπει επιστροφή στο παρελθόν. Ο ήχος λείπει εδώ και τώρα. Χάρη στους ειδικά ρυθμισμένους οδηγούς των 40 χιλ., αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής σας προσφέρουν ζεστό ήχο με πλούσια μπάσα και καθαρά φωνητικά. Ακούστε ασύρματα ή χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C για ενσύρματη ακρόαση.

Μοντέρνα άνεση

Τα ακουστικά Ringo Duo ζυγίζουν μόλις 80 γραμμάρια, ενώ το πανάλαφρο στήριγμα κεφαλής προσαρμόζεται εύκολα για τέλεια εφαρμογή. Παρέχονται τρία σετ με εφεδρικά καλύμματα αυτιών σε μαύρο, κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα, ώστε να μπορείτε να τα συνδυάσετε.

Χρόνος αναπαραγωγής έως 26 ώρες

Προσφέρουν έως και 26 ώρες χρόνο αναπαραγωγής από πλήρη φόρτιση, που διαρκεί 2 ώρες μέσω USB-C. Αν χρειάζεστε ένα γρήγορο boost, η φόρτιση αυτών των ακουστικών κεφαλής για μόλις 15 λεπτά θα σας προσφέρει επιπλέον 6 ώρες αναπαραγωγής.

Bluetooth® 6.0

Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σας επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδέεστε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Απλά χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips Headphones για να διαχειριζέστε τις συνδεδεμένες συσκευές σας.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

Τα Ringo Duo δημιουργήθηκαν για ομιλία. Για ασύρματες κλήσεις, το ειδικό μικρόφωνο λαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ο αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει ένα μέρος από τον θόρυβο του περιβάλλοντος. Για ενσύρματες κλήσεις, υπάρχει ενσωματωμένο μικρόφωνο με εύχρηστο κουμπί σίγασης στο παρεχόμενο καλώδιο USB-C.

Χειριστήρια που αγκαλιάζουν το αυτί

Παλιότερα έπρεπε να πατάτε μεγάλα, χοντροκομμένα κουμπιά στο κασετόφωνό σας για να ελέγξετε τη μουσική! Τώρα έχετε στη διάθεσή σας χρήσιμα κουμπιά ελέγχου στα ακουστικά για αναπαραγωγή, ένταση ήχου και κλήσεις.

Εφαρμογή Philips Headphones

Νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη μουσική σας; Η συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει EQ, έναν έξυπνο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και να εξερευνήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις EQ με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.

Υπογραφή ήχου Philips

Λεξιλόγιο / λειτουργία επισήμανσης: Οι προσαρμοσμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών είναι ρυθμισμένοι σύμφωνα με την ηχητική υπογραφή της Philips, προσφέροντας ζεστό, φυσικό ήχο με πλούσιο μπάσο. Ό,τι και αν ακούτε, θα λατρέψετε αυτό που θα ακούσετε.

Ανακυκλωμένα υλικά

Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20,000 Hz
Αντίσταση: 32 ohm
Μέγιστη ισχύς: 10 mW
Ευαισθησία: 123 dB (1k Hz)
Διάμετρος ηχείου: 40 μm
Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 6,0
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως και 10 m
Σύνδεση πολλαπλών σημείων
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 19.90 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 18.50 εκ.
Μικτό βάρος: 0.89 κ.
Ύψος: 22.70 εκ.
GTIN: 1 48 95229 17978 0
Καθαρό βάρος: 0.33 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.56 κ.

Άνεση

Έλεγχος έντασης ήχου
Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
Τύπος ελέγχων: Κουμπί

Ρεύμα

Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 26 ώρα(ες)
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 6hrs
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 5 ζ
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά):
200 mAh
Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών
λιθίου (ενσωματωμένη)

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 21.3 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Πλάτος: 16.8 εκ.
Βάθος: 6 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 17978 3
Μικτό βάρος: 0.23 κ.
Καθαρό βάρος: 0.11 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.12 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 15.50 εκ.
Πλάτος: 14.70 εκ.
Βάθος: 5.00 εκ.
Βάρος: 0.08 κ.

Αξεσουάρ

Άλλες: 2 επιπλέον μαξιλαράκια
Καλώδιο ήχου: Καλώδιο ήχου USB-C με
χειριστήριο, M=1,2 μ.
Οδηγός γρήγ. έναρξης

Σχεδίαση

Χρώματα: Κίτρινο
Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
Αναδιπλούμενη σχεδίαση: Επίπεδο
Υλικό σύζευξης αυτιού: Αφρός
Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20846 9

Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri,
Βοηθός Google
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Πατήστε το
κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει 45%
ανακυκλωμένο ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-
στυρένιο μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο
κατά RCS – TE-00132492

