

PHILIPS



H 系列显示屏

Signage Solutions

75 英寸

3000 cd/m²

高清



75BDL4003H/02

在任何照明条件下均可让您纵享清晰画质

24/7 高亮显示屏

不论白天还是黑夜，飞利浦 H-Line 高亮显示屏均可让您纵享清晰画质。显示屏拥有无与伦比的清晰度和对比度，无论是在光线较强的窗户旁，还是在光线较暗的一些角落里，它无疑都是为您展示精彩内容的完美选择。从机场到购物中心等等，莫不如此。

轻松设置。全面控制。

- CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
- 使用可选的 CRD50 模块增强 Android 处理能力

出众画质。高亮度。

- IPS 面板色彩丰富，每个角度均能呈现一致色彩
- 高清技术。丰富的图像。令人惊叹的对比度
- 超高亮度街道标牌
- 内置环境光传感器 - 自动亮度控制

多功能系统解决方案

- OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC
- 专为极端条件设计
- 故障转移。确保您的显示屏不会出现白屏

规格

图片/显示

屏幕对角线尺寸 (公制): 189.3 厘米

屏幕对角线尺寸 (英寸): 74.5 英寸

宽高比: 16:9

面板分辨率: 3840 x 2160

像素间距: 0.429 x 0.429 毫米

出色分辨率: 3840 x 2160 @ 60 赫兹

亮度: 3000 cd/m²

显示屏色彩: 10.7 亿

对比度 (标准): 1200:1

动态对比度: 500,000:1

响应时间 (标准): 8 毫秒

视角 (水平): 178 度

视角 (垂直): 178 度

画面效果增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 逐行扫描, 动态对比度增强

面板技术: IPS

连接

音频输出: 3.5 毫米插孔

视频输入: DisplayPort (1.2), DVI-I (数字 + 模拟) 1x, HDMI 2.0 (x3)

音频输入: 3.5 毫米插孔

其它接口: OPS, USB 2.0 (x2)

视频输出: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

外部控制: IR (输入/输出) 3.5 毫米插孔, RJ45, RS232C (输入/输出) 2.5 毫米插孔

便利性

放置: 横向 (24/7), 纵向 (24/7)

屏幕节能功能: 像素偏移, 低亮度

键盘控制: 隐藏, 锁定

遥控信号: 锁定

信号循环途径: DisplayPort, RS232, HDMI, IR 循环

便于安装: 提把, 智能插入位置

节能功能: 智能电源管理

网络可控性: RS232, 局域网 (RJ45)

声音

内置扬声器: 2 x 10 瓦 RMS

功率

主电源: 100 ~ 240 伏交流, 50 ~ 60 赫兹

功耗 (标准): 510 瓦

消耗 (最大): 790

待机功耗: <0.5 瓦

支持的显示分辨率

电脑格式: 640 X 480, 60/67/72/75 赫兹, 720 x 400, 70 赫兹, 800 X 600, 60/72/75 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1280 x 768, 60 赫兹,

1280 x 800, 60 赫兹, 1280 x 1024, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹, 1600 x 1200, 60 赫兹, 1920 x 1080, 60 赫兹, 1920 x 1200, 60 赫兹, 3840 x 2160, 30 赫兹, 3840 x 2160, 60 赫兹
视频格式: 480i, 30/60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576p, 50 赫兹, 576i, 25/50 赫兹, 1080i, 25/30 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹, 3840 x 2160, 30 赫兹, 3840 x 2160, 60 赫兹

尺寸

机身宽度: 1688.2 毫米

产品重量: 54.1 千克

机身高度: 966.6 毫米

机身厚度: 111.1 毫米

机身宽度 (英寸): 66.46 英寸

机身高度 (英寸): 38.06 英寸

壁架: 600 x 400 毫米, M8

机身厚度 (英寸): 4.37 英寸

边框宽度: 18.8 (均匀边框)

产品重量 (磅): 119.27 磅

智能插入宽度: 180 毫米

智能插入高度: 300 毫米

使用条件

海拔: 0 ~ 3000 米

温度范围 (工作): 0 ~ 40 ° C

MTBF: 50,000 小时

相对湿度: 20 ~ 80 %

温度范围 (存储): -20 ~ 60 ° C

警告: 请勿在阳光直射下使用, 除非已采取额外防护措施。

多媒体应用

USB 播放视频: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB

USB 播放图片: BMP, JPEG, PNG

附件

随附的附件: 边缘对齐套件, 飞利浦徽标 (1 个), RS232 菊花链线缆, 线夹 (x3), 交流开关盖和螺钉 x1, USB 护盖和螺钉, 交流电源线, HDMI 电缆, 红外传感器线缆 (1.8 米) (x1), 开放式框架套件, 快速入门指南 (1 份), 遥控器和 AAA 电池, RS232 电缆

其他条款

屏幕显示语言: 阿拉伯语, 英语, 法语, 德语, 意大利语, 日语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 简体中文, 土耳其语, 繁体中文

保修: 3 年保修

审批机构: CE, CB, EAC, UL

产品亮点

CMND 与创建




使用 CMND 与创建, 掌控您自己的内容。借助拖放式接口, 轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

故障转移

故障转移对于要求严苛的商业应用程序至关重要, 它是一项革命性的技术, 万一媒体播放器出现故障, 它可以在屏幕上自动播放备份内容。只需选择主输入连接和故障转移连接, 即可立即提供内容保护。

OPS 插槽



将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接, 包括电源。

可选 CRD50 模块

在您的飞利浦专业显示屏中嵌入 Android 系统芯片 (SoC)。可选的 CRD50 模块是一款 OPS 设备, 无需布线即可增强 Android 处理能力。只需滑入 OPS 插槽, 其中包含运行模块所需的所有连接 (包括电源)。

极端条件

增强的散热管理、高 TNi 液晶面板和内置热传感器, 可应对较高环境温度。显示屏亮度高达 2500 cd/m², 适用于强光环境。显示屏偏振片兼容偏光太阳镜, 提升内容可视性。

高亮度

高亮度临街数字显示屏在任何光线条件下都能吸引注意, 提高店铺曝光率并吸引顾客。亮度高达 3000 cd/m², 即使在极端的环境光条件下, 也能确保高可见度和纯正画质。

