



Vészhelyzeti rádió

Több tápellátási lehetőség

Hordozható, IP55 besorolású felépítés

Digitális AM/FM hangolás

SOS sziréna, fény, síp



TAR3500

Készen áll a kalandokra. Készen áll a vészhelyzetekre.

Ezzel a hordozható vészhelyzeti rádióval folyamatos kapcsolatban maradhat, és mindig tájékozott lehet. A többféle töltési lehetőséggel, tiszta AM/FM vétellel, SOS riasztásokkal, valamint integrált külső akkumulátorral, elemlámpával és olvasólámpával rendelkező készülék nem hiányozhat a kempingezésekről, az utazásokról vagy az elsősegélydobozokból.

Vészhelyzeti rádió. Hordozható, megbízható és sokoldalú.

- Több tápellátási lehetőség: USB-C, napelem, AAA elem, kézi kurbli
- Beépített 2600 mAh-s külső akkumulátor USB-A kimenettel
- Hordozható, tartós felépítés. IP55 por-/vízálló kialakítás
- Egygombos SOS riasztás. Sziréna fénnel és kutyasípjal

Készen állnak, amikor szüksége van rájuk

- A tiszta AM/FM rádióvételnek köszönhetően mindenhol tájékozott maradhat
- Digitális hangolás, átlátható LED-es kijelző, kihúzható antenna
- Extra hosszú akkumulátor-élettartam. Akár 60 óra lejátszási idő
- Hosszú, 530 mm-es szíj: a rádió könnyen hordozható vagy felakasztható

Funkciók, amelyekre mindig számíthat

- Elemlámpa, olvasólámpa és 3,5 mm-es fülhallgató-csatlakozó
- GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás
- Méretek (szé x ma x mé): 186,2x103x77

Fénypontok

Több tápellátási lehetőség



Áramszünet esetén ez a rádió az USB-C-s, napelemes, kézi kurbli vagy AAA elemes tápellátásnak köszönhetően továbbra is zavartalanul működik. A beépített 2600 mAh-s külső akkumulátor USB-A kimenettel is rendelkezik a telefonok és egyéb kisebb eszközök töltéséhez, így akkor is kapcsolatban maradhat, amikor a hálózat leállt.

Hordozható, IP55 besorolású felépítés



Ez a hordozhatóság és tartósság jegyében tervezett vészhelyzeti rádió IP55 besorolású, pornak és víznek ellenálló készülékkel rendelkezik, így megbízható teljesítményt nyújt a szabadban. Kompakt felépítésének és a hosszú, 530 mm-es hordszíjnak köszönhetően a rádió könnyedén felakasztható a sátrakban, járművekben vagy menedékhelyeken, illetve akár útközben is viselhető.

SOS sziréna, fény, síp



A rádió oldalán lévő, könnyen elérhető narancssárga SOS gomb azonnal aktiválja az SOS riasztást és egy ultrahangos kutyasípot. Megszólal egy hangos sziréna, miközben villogó fény jelzi a helyzetét, ezzel segítve a keresőegységeket, hogy vészhelyzet esetén gyorsan megtalálják Önt.

Tiszta AM/FM rádióvétel



A digitális AM/FM hangolás és az átlátható, könnyen leolvasható LED-es kijelző révén egyszerűen és gyorsan megtalálhatja az állomásokat, az 550 mm-es kihúzható antenna pedig javítja a vételt a távolabbi területeken. Vészhelyzet esetén kritikus riasztásokhoz és helyi frissítésekhez férhet hozzá, amikor a tápellátás vagy a mobilszolgáltatás nem érhető el.

Akár 60 óra elemes üzembről



Nagy kapacitású, 5200 mAh-s/3,65 V-os akkumulátorának köszönhetően a rádió teljesen feltöltött állapotban, mérsékelt hangerőn akár

60 órás lejátszásra is képes. Az akkumulátort többféleképpen is feltöltheti, így bármikor készen állhat a hosszabb utakra, a hálózaton kívüli terepeken átélte kalandokra és a vészhelyzetekre.

Elemlámpa és olvasólámpa



A beépített elemlámpának, olvasólámpának és fülhallgató-csatlakozónak köszönhetően könnyedén navigálhat a sötétben, világítás mellett végezheti a feladatokat, és privátban hallgathatja a rádiót. Mindkét lámpa egyszerűen be-/kikapcsolható a könnyű használat érdekében.

Újrahasznosított anyagok



Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

Műszaki adatok

Hang

Kimeneti teljesítmény: 3 W
Hangrendszer: Monó
Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók

Szélessávú meghajtó átmérője: 2,25"
Szélessávú meghajtók száma: 1

Csatlakoztathatóság

Bluetooth: Nem
3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
Audiobemenet: Nem

Hangolóegység/Vétel/Adás

Automatikus digitális hangolás
Hangolási sávok: FM, AM
Programhelyek: 20 FM, 20 AM
RDS: Nem

Kényelem

Vízálló kialakítás: IP55
Porálló
Kézi kurbilis töltés
Napenergia
Elemlámpa
Sziréna
Olvasófény
Ultrahangos kutyasíp: Igen, 23–54 kHz

Tápellátás

Akkumulátor kapacitása: 1,5 V-os AAA (nem tartozék); 3,65 V-os, 5200 mAh-s Li-ion
Elem típusa: Li-ion (cserélhető), AAA méretű (LR3)
Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,8 W (bekapcsolt kijelzővel)
Elemek száma: 4 AAA (nem tartozék); 1 Li-ion
Akkumulátoros működtetés üzemideje: 60 óra
Táplálás típusa: DC bemenet (C típusú USB-kábelen keresztül)
Kimeneti töltés: USB-A
Töltési idő: 3,5 óra

Méret csomagolással együtt

Magasság: 13.3 cm
Csomagolás típusa: Doboz
Polcra helyezési mód: Álló helyzetben
Szélesség: 24.4 cm
Mélység: 9.6 cm
Tartozékok száma: 1
Bruttó tömeg: 0.956 kg
Nettó tömeg: 0.75 kg
Táratömeg: 0.206 kg

Termék méretei

Magasság: 10.3 cm
Szélesség: 18.6 cm
Mélység: 7.7 cm
Tömeg: 0.67 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: hordszj, Gyors üzembe helyezési útmutató, Biztonsági és jótállási jegy, USB kábel

Kialakítás

Szín: Fekete

Ébresztés

Az ébresztés forrása: FM-rádió, AM rádió, Berregő
Ébresztések száma: 1
Szundítás (ébresztés ismétlése): 10/20/30/40/50/60
SOS riasztás (sziréna)
Ébresztés gyakorisága: Egyszer/naponta/hétköznap/hétfvégén

Óra

Időformátum: 12 órás, 24 órás
Fényerőszabályzás (tompítás): Nem
RTC-idő

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 70% GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) tartalmaz, TE-00132492

