



## Radio za hitne slučajeve

Višestruko napajanje

Prenosiva konstrukcija klase IP55

Digitalno AM/FM pretraživanje stanica

SOS sirena, svetlo, pištaljka



TAR3500

## Spreman za avanturu. Spreman za hitne slučajeve.

Ostanite povezani i informisani uz ovaj prenosivi radio za hitne slučajeve. Uz punjenje na više načina, jasan AM/FM prijem, SOS upozorenja i integrisanu eksternu bateriju, baterijsku lampu i svetlo za čitanje, on je obavezan deo opreme za kampovanje, putovanja ili pribora za hitne slučajeve.

### Radio za hitne slučajeve. Prenosiv, pouzdan, svestran.

- Višestruko napajanje: USB-C, solarno, AAA baterije, ručna kurbla
- Ugrađena eksterna baterija od 2600 mAh sa USB-A izlazom
- Prenosiva, izdržljiva konstrukcija. Dizajn klase IP55 otporan na prašinu i vodu.
- SOS upozorenje jednim dugmetom. Sirena sa svetlom i pištaljkom za pse.

### Spreman je kada vam zatreba

- Ostanite informisani uz jasan prijem AM/FM radija bilo gde
- Digitalno pretraživanje stanica, jasan LED ekran, produživa antena
- Izuzetno dugo trajanje baterije. Do 60 sati reprodukcije.
- Duga traka od 530 mm: radio se lako nosi i okači

### Funkcije na koje možete računati

- Baterijska lampa, svetlo za čitanje i priključak za slušalice od 3,5 mm
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.
- Dimenzije (Š x V x D): 186,2 x 103 x 77

# Važne karakt.

## Višestruko napajanje



Kada dođe do nestanka struje, ovaj radio nastavlja da radi pomoću USB-C, solarnog, ručnog ili napajanja AAA baterijama. Njegova ugrađena eksterna baterija od 2600 mAh uključuje USB-A izlaz za punjenje telefona i drugih malih uređaja, tako da možete ostati povezani kada nema struje.

## Prenosiva konstrukcija klase IP55



Dizajniran za prenosivost i izdržljivost, ovaj radio za hitne slučajeve poseduje kućište klase IP55 otporno na prašinu i vodu za pouzdane performanse na otvorenom. Kompaktna konstrukcija i duga traka za nošenje od 530 mm olakšavaju kačenje radija u šatorima, vozilima ili skloništim, pa čak i nošenje dok ste u pokretu.

## SOS sirena, svetlo, pištaljka



Lako dostupno narandžasto SOS dugme na bočnoj strani radija trenutno aktivira SOS upozorenje i ultrazvučnu pištaljku za pse. Oglašava se glasna sirena dok trepćuće svetlo signalizira i privlači pažnju, pomažući spasiocima da vas brzo pronađu u hitnim slučajevima.

## Jasan AM/FM prijem



Digitalno AM/FM pretraživanje stanica i jasan, lako čitljiv LED ekran olakšavaju brzo pronalaženje stanica, dok produživa antena od 550 mm poboljšava prijem u udaljenim područjima. Ako dođe do hitnog slučaja, dobićete pristup kritičnim upozorenjima i lokalnim novostima kada napajanje ili mobilna usluga nisu dostupni.

## Vek trajanje baterije do 60 sati



Sa baterijom visokog kapaciteta od 5200 mAh / 3,65 V, ovaj radio može da reprodukuje zvuk do 60 sati pri umerenoj jačini zvuka kada je potpuno napunjen. Uz više načina za napajanje baterije, spremni ste za duga putovanja, avanture van mreže i hitne slučajeve.

## Baterijska lampa i svetlo za čitanje



Moći ćete da se krećete po mraku, osvetlite zadatke i slušate u privatnosti zahvaljujući ugrađenoj baterijskoj lampi, svetlu za čitanje i priključku za slušalice. Oba svetla imaju jednostavno uključivanje/isključivanje za lakše korišćenje.

## Reciklirani materijali



Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

# Specifikacije

## Zvuk

Izlazna snaga: 3 W  
Zvučni sistem: Mono  
Kontrola jačine zvuka: nagore/nadole

## Zvučnici

Prečnik drajvera punog opsega: 2,25"  
Broj drajvera punog opsega: 1

## Mogućnost priključivanja

Bluetooth: Ne  
Priključak za slušalice od 3,5 mm  
Audio in: Ne

## Podešivač / Prijem / Prenos

Automatsko digitalno podešavanje  
Opseg tjunera: FM, AM  
Prethodno podešeni kanali: 20 FM, 20 AM  
RDS: Ne

## Praktičnost

Vodootporno: IP55  
Otpornost na prašinu  
Ručno punjenje  
Solarno punjenje  
Lampa  
Sirena  
Svetlo za čitanje  
Ultrazvučna pištaljka za pse: Da, 23 kHz – 54 kHz

## Napajanje

Kapacitet baterije: AAA 1,5 V (nije u pakovanju);  
Litijum-jonska 3,65 V, 5200 mAh  
Tip baterije: Litijum-jonska (zamenljiva), Veličina AAA (LR3)  
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,8 W (uključen ekran)  
Broj baterija: 4 AAA (ne isporučuju se); 1 litijum-jonska  
Vreme rada sa baterijom: 60 sati  
Tip napajanja: DC in (preko type-C USB kabla)  
Punjenje: USB-A  
Vreme punjenja: 3,5 sati

## Dimenzije pakovanja

Visina: 13.3 cm  
Način pakovanja: Kutija  
Tip postavljanja na policu: Stojeći  
Širina: 24.4 cm  
Dubina: 9.6 cm  
Broj proizvoda u kompletu: 1  
Bruto težina: 0.956 kg  
Neto težina: 0.75 kg  
Tarirana težina: 0.206 kg

## Dimenzije proizvoda

Visina: 10.3 cm  
Širina: 18.6 cm  
Dubina: 7.7 cm  
Težina: 0.67 kg

## Dodaci

Uključena dodatna oprema: Traka za ruku, Vodič za brzi početak, List sa informacijama o bezbednosti i garanciji, USB kabl

## Dizajn

Boja: Crna

## Alarm

Izvor alarma: FM radio, AM radio, Zujalica  
Broj alarma: 1  
Odlaganje (ponavljanje alarma): 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60  
SOS alarm (sirena)  
Učestalost alarma:  
Jednom/Svakodnevno/Radnim danima/Vikendom

## Sat

Format vremena: 12H, 24 sata  
Kontrola osvetljenosti (zatamnjenje): Ne  
RTC vreme

## Održivost

Plastični oklop: Sadrži 70% GRS sertifikovanog recikliranog akrilonitril butadien stirena (ABS) TE-00132492.

