

PHILIPS



Radio de emergencia

Varias opciones de alimentación

Diseño portátil IP55

Sintonización AM/FM digital

Sirena SOS, luz, silbato



TAR3500

Lista para aventuras. Lista para emergencias.

Mantente conectado e informado con esta radio portátil de emergencia. Con carga multidireccional, recepción nítida de AM/FM, alertas SOS y una batería externa, una linterna y una luz de lectura integradas, es un artículo imprescindible para acampadas, viajes o kits de emergencia.

Radio de emergencia. Portátil, fiable y versátil.

- Varias opciones de alimentación: USB-C, energía solar, pilas AAA y manivela
- Batería externa de 2600 mAh integrada con salida USB-A
- Diseño portátil y duradero. Diseño IP55 resistente al polvo y al agua
- Alerta SOS con un solo botón. Sirena con luz y silbato para perros

Listos cuando lo necesites

- Sigue al tanto de todo gracias a una recepción nítida de radio AM/FM estés donde estés
- Sintonización digital, pantalla LED nítida, antena extensible
- Gran duración de la batería. Hasta 60 horas de reproducción
- Correa larga de 530 mm: transporta o cuelga la radio con facilidad

Funciones en las que puedes confiar

- Linterna, luz de lectura y conector para auriculares de 3,5 mm
- Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico
- Dimensiones (ancho x alto x profundo): 186,2 x 103 x 77

Destacados

Varias opciones de alimentación



Si se produce un apagón, esta radio sigue funcionando gracias a su alimentación mediante USB-C, energía solar, manivela o pilas AAA. Su batería externa integrada de 2600 mAh incluye una salida USB-A para cargar teléfonos u otros pequeños dispositivos, de modo que puedas mantenerte conectado incluso cuando la red eléctrica falla.

Diseño portátil IP55



Diseñada para ofrecer portabilidad y durabilidad, esta radio de emergencia cuenta con una carcasa IP55 resistente al polvo y al agua para un rendimiento fiable en exteriores. El cuerpo compacto y la correa de 530 mm de largo facilitan colgar la radio en tiendas de campaña, vehículos o refugios, o incluso llevarla mientras se está en movimiento.

Sirena SOS, luz, silbato



Un botón naranja de SOS, fácil de alcanzar en el lateral de la radio, activa al instante tanto la alerta SOS como un silbato ultrasónico para perros. Suena una sirena potente mientras una luz intermitente pide atención para ayudar a los equipos de rescate a localizarte rápidamente en una emergencia.

Recepción de AM/FM nítida



La sintonización de AM/FM digital y la pantalla LED clara y fácil de leer facilitan la búsqueda rápida de emisoras, mientras que la antena extensible de 550 mm mejora la recepción en zonas remotas. Si hay una emergencia, tendrás acceso a alertas críticas y actualizaciones locales cuando la red eléctrica o la cobertura móvil no estén disponibles.

Duración batería de hasta 60 horas



Gracias a su batería de alta capacidad de 5200 mAh y 3,65 V, esta radio puede reproducir música durante hasta 60 horas a un volumen moderado cuando está completamente cargada. Con varias formas de alimentar la batería, estarás preparado para viajes largos, aventuras fuera de la red y emergencias.

Linterna y luz de lectura



Podrás orientarte en la oscuridad, iluminar tareas y escuchar en privado gracias a la linterna, la luz de lectura y el conector para auriculares integrados. Ambas luces se pueden activar y desactivar de forma sencilla.

Materiales reciclados



Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida: 3 W

Sistema de sonido: Mono

Control de volumen: arriba/abajo

Bafle

Diámetro del altavoz de rango completo: 2,25"

Número de altavoces de rango completo: 1

Conectividad

Bluetooth: No

Conexión jack 3,5 mm

Entrada de audio: No

Sintonizador/recepción/transmisión

Sintonización automática digital

Bandas del sintonizador: FM, AM

Presintonías: 20 FM, 20 AM

RDS: No

Comodidad

Resistencia al agua: IP55

Resistente al polvo

Cargador de manivela

Recarga solar

Linterna

Sirena

Luz de lectura

Silbato ultrasónico para perros: Sí, de 23 kHz a

54 kHz

Potencia

Capacidad de la batería: AAA de 1,5 V (no incluidas); iones de litio de 3,65 V y 5200 mAh

Tipo de batería: Iones de litio (reemplazable), Tamaño AAA (LR3)

Consumo en modo de espera: <0,8 W (pantalla encendida)

Número de pilas: 4 pilas AAA (no incluidas) y 1 batería iones de litio

Tiempo de funcionamiento con batería: 60 hora(s)

Tipo de alimentación: Entrada de CC (con cable USB Type-C)

Salida de carga: USB-A

Tiempo de carga: 3,5 hora(s)

Dimensiones del embalaje

Altura: 13.3 cm

Tipo de embalaje: Caja

Tipo de colocación: Vertical

Anchura: 24.4 cm

Profundidad: 9.6 cm

Número de productos incluidos: 1

Peso bruto: 0.956 kg

Peso neto: 0.75 kg

Peso tara: 0.206 kg

Dimensiones del producto

Altura: 10.3 cm

Anchura: 18.6 cm

Profundidad: 7.7 cm

Peso: 0.67 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Banda para la mano, Guía de inicio rápido, Documento de garantía de seguridad, Cable USB

Diseño

Color: Negro

Alarma

Fuente de la alarma: Radio FM, Radio AM, Zumbador

Número de alarmas: 1

Aplazar (repetición de alarma):

10/20/30/40/50/60

Frecuencia de la alarma: Una vez/cada día/entre semana/fin de semana

Alarma SOS (sirena)

Reloj

Formato de hora: 12 h, 24 h

Control de brillo (atenuación): No

Hora RTC

Sostenibilidad

Carcasa de plástico: Contiene un 70 % de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) reciclado posconsumo con certificación GRS TE-00132492

