



Nödradio

Flera strömkällor

Bärbar IP55-konstruktion

Digital AM/FM-inställning

Nödlarm, ljus, visselpipa



TAR3500

Redo för både äventyr och nödsituationer.

Håll kontakten och håll dig uppdaterad med den här bärbara nödradion. Med flera laddningsalternativ, tydlig AM/FM-mottagning, nödlarm samt inbyggd powerbank, ficklampa och läslampa är den ett måste i campingutrustningen, resväskan och nödutrustningen.

Nödradio. Bärbar, pålitlig, mångsidig.

- Flera strömkällor: USB-C, solenergi, AAA-batterier, vev
- Inbyggd powerbank på 2 600 mAh med USB-A-utgång
- Bärbar och hållbar design. IP55-klassning för damm-/vattenbeständighet
- Nödlarm med en knapp. Siren med ljus och visselpipa

Redo när du behöver den

- Håll dig uppdaterad med tydlig AM/FM-radiomottagning överallt
- Digital inställning, tydlig LED-display, utdragbar antenn
- Extra lång batteritid. Upp till 60 timmars speltid
- Lång rem på 530 mm: lätt att bära eller hänga upp radion

Funktioner som du kan lita på

- Ficklampa, läslampa och ett 3,5 mm hörlursuttag
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning
- Mått (B x H x D): 186,2 x 103 x 77

Funktioner

Flera strömkällor



Vid strömavbrott kan du fortsätta att använda den här radion med ström från USB-C, solenergi, vev eller AAA-batterier. Dess inbyggda powerbank på 2 600 mAh har ett USB-A-uttag så att du kan ladda telefoner och andra enheter och hålla kontakten även när du är utan ström.

Bärbar, IP55-klassning



Den här nödradion har designats för att vara bärbar och tålig. Den har ett hölje som är IP55-klassat för damm- och vattenbeständighet för pålitliga prestanda utomhus. En kompakt konstruktion och en 530 mm lång bärrem gör det enkelt att hänga upp radion i tält, fordon och vindskydd, eller bära den med dig när du är på språng.

Nödlarm, ljus, visselpipa



En lättåtkomlig orange nödknapp på sidan på radion aktiverar omedelbart både nödlarmet och en ultraljudsvisselpipa. En hög siren ljuder samtidigt som ett blinkande ljus signalerar för att väcka uppmärksamhet, vilket hjälper räddningspersonal att snabbt lokalisera dig i en nödsituation.

Tydlig AM/FM-mottagning



Digital AM/FM-inställning och en tydlig och lättläst LED-display gör det enkelt att snabbt hitta kanaler, och den utdragbara antennen på 550 mm förbättrar mottagningen på avlägsna platser. I en nödsituation får du åtkomst till viktiga meddelanden och lokala uppdateringar vid strömavbrott eller driftstörningar av mobilnätet.

Upp till 60 timmars batterilivslängd



Tack vare den höga batterikapaciteten på 5 200 mAh/3,65 V ger den här radion upp till 60 timmars speltid vid medelhög volym när batteriet är fulladdat. Och eftersom du kan ladda batteriet på flera sätt är du redo för långa resor, äventyr där du inte har tillgång till el och nödsituationer.

Ficklampa och läslampa



Tack vare ficklampan, läslampan och hörlursuttaget som finns inbyggda kan du hitta rätt i mörkret, belysa det du gör och lyssna i lugn och ro. Båda lamporna har enkel på/av-funktion för smidig användning.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

Specifikationer

Ljud

Uteffekt: 3 W
Ljudsystem: Mono
Volymkontroll: upp/ned

Högtalare

Fullregisterelementets diameter: 2,25"
Antal fullregisterelement: 1

Anslutningar

Bluetooth: Nej
3,5 mm hörlursuttag
Ljudingång: Nej

Mottagare/mottagning/sändning

Automatisk digital kanalsökning
Radioband: FM, AM
Kanalförinställningar: 20 FM, 20 AM
RDS: Nej

Bekvämlighet

Vattentät: IP55
Dammtålig
Vevladdning
Solladdning
Ficklampa
Siren
Läslampa
Ultraljudsvisselpipa: Ja, 23–54 kHz

Effekt

Batterikapacitet: AAA 1,5 V (medföljer inte),
litiumjon 3,65 V, 5 200 mAh
Batterityp: Litiumjon (utbytbar), AAA-storlek
(LR3)
Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W
(display på)
Antal batterier: 4 AAA (medföljer inte); 1
litiumjon
Drifttid för batteri: 60 timmar
Strömtyper: DC in (via USB-kabel av typ-C)
Laddning ut: USB-A
Laddningstid: 3,5 timmar

Förpackningens mått

Höjd: 13.3 cm
Förpackningstyp: Förpackning
Typ av hyllplacering: Stående
Bredd: 24.4 cm
Djup: 9.6 cm
Antal produkter som medföljer: 1
Bruttovikt: 0.956 kg
Nettovikt: 0.75 kg
Taravikt: 0.206 kg

Produktstorlek

Höjd: 10.3 cm
Bredd: 18.6 cm
Djup: 7.7 cm
Vikt: 0.67 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: handrem,
Snabbstartguide, Säkerhets- och garantibroschyr,
USB-kabel

Design

Färg: Svart

Larm

Larmkälla: FM-radio, AM-radio, Signal
Antal larm: 1
Snooze (upprepa larm): 10/20/30/40/50/60
SOS-alarm (siren)
Larmfrekvens: En gång/dagligen/vardag/helg

Klocka

Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar
Kontroll för ljusstyrka (dimra): Nej
Realtidsklocka

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 70 % GRS-
certifierad återvunnen akrylnitril-butadien-styren
(ABS) TE-00132492

