

PHILIPS



Rádio de emergência

Multi-alimentação

Estrutura portátil com
classificação IP55

Sintonização digital FM/AM

Sirene SOS, luz, assobio



TAR3500

Preparado para aventuras e emergências.

Mantenha-se ligado e informado com este rádio de emergência portátil. Com várias vias de carregamento, receção AM/FM nítida, alertas SOS e bateria portátil, lanterna e luz de leitura integradas, é essencial para acampar, viagens ou kits de emergência.

Rádio de emergência. Portátil, fiável, versátil.

- Multi-alimentação: USB-C, solar, pilhas AAA, manivela manual
- Bateria portátil de 2600 mAh incorporada com saída USB-A
- Estrutura portátil e resistente. Design IP55 resistente ao pó/água
- Alerta SOS com apenas um botão. Sirene com luz e assobio de cão

A postos quando precisa

- Mantenha-se informado com receção nítida de rádio AM/FM em qualquer lugar
- Sintonização digital, ecrã LED transparente, antena extensível
- Bateria de duração extra longa. Até 60 horas de reprodução
- Correia comprida de 530 mm: fácil de transportar ou pendurar o rádio

Funcionalidades fiáveis

- Lanterna, luz de leitura e ficha para auscultadores de 3,5 mm
- Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas
- Dimensões (LxAxP): 186,2 x 103 x 77

Destques

Multi-alimentação



Quando ocorrem falhas de energia, este rádio continua a funcionar com alimentação por USB-C, energia solar, manivela ou pilha AAA. A bateria portátil incorporada de 2600 mAh inclui uma saída USB-A para carregar telefones e outros dispositivos pequenos, para que possa manter-se ligado quando não tem eletricidade.

Estrutura portátil com classificação IP55



Concebido para portabilidade e durabilidade, este rádio de emergência possui uma estrutura IP55 resistente ao pó e à água para um desempenho fiável no exterior. Uma estrutura compacta e uma correia de transporte longa de 530 mm facilitam a suspensão do rádio em tendas, veículos ou abrigos, ou até em si mesmo quando está em movimento.

Sirene SOS, luz, assobio



Um botão SOS laranja de fácil acesso na parte lateral do rádio ativa instantaneamente o alerta SOS e um assobio ultrassónico para cães. É emitida uma sirene forte enquanto uma luz intermitente chama à atenção, ajudando os socorristas a localizá-lo rapidamente numa emergência.

Receção AM/FM nítida



A sintonização digital AM/FM e o ecrã LED nítido e de fácil leitura facilitam a localização rápida de estações, enquanto a antena extensível de 550 mm melhora a receção em áreas remotas. Se houver uma emergência, terá acesso a alertas críticos e atualizações locais quando o serviço de eletricidade ou celular estiver indisponível.

Até 60 horas de vida útil da pilha



Com a sua bateria de alta capacidade de 5200 mAh/3,65 V, este rádio pode reproduzir durante até 60 horas com um volume moderado

quando totalmente carregado. Com várias formas de alimentação da bateria, está preparado para viagens longas, aventuras remotas e emergências.

Lanterna e luz de leitura



Poderá navegar no escuro, iluminar tarefas e ouvir em privado graças à lanterna incorporada, luz de leitura e ficha para auscultadores. Ambas as luzes dispõem de um funcionamento simples de ligar/desligar para uma utilização fácil.

Materiais reciclados



Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

Especificações

Som

Potência de saída: 3 W

Sistema de som: Mono

Controlo do volume: para cima/para baixo

Colunas

Diâmetro do diafragma de gama total: 2,25"

Número de diafragmas de gama total: 1

Conectividade

Bluetooth: Não

Ficha dos auscultadores de 3,5 mm

Entrada áudio: Não

Sintonizador/receção/transmissão

Sintonização digital automática

Bandas do sintonizador: FM, AM

Estações pré-sintonizadas: 20 FM, 20 AM

RDS: Não

Conveniência

Resistência à água: IP55

À prova de poeira

Carregamento por manivela

Carregamento por luz solar

Lanterna

Sirene

Luz de leitura

Assobio de cão ultrassónico: Sim, 23 kHz –

54 kHz

Alimentação elétrica

Capacidade da pilha: AAA 1,5 V (não incluído);

iões de lítio 3,65 V, 5200 mAh

Tipo de pilha: Iões de lítio (substituível),

Tamanho AAA (LR3)

Consumo de energia em modo de espera:

<0,8 W (visor ligado)

Número de pilhas: 4 pilhas AAA (não incluídas); 1

bateria de iões de lítio

Tempo de funcionamento a bateria: 60 hora(s)

Tipo de alimentação: Entrada CC (através de

cabo USB Type-C)

Carregamento: USB-A

Tempo de carga: 3,5 hora(s)

Dimensões da embalagem

Comprimento: 13.3 cm

Tipo de embalagem: Caixa

Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical

Largura: 24.4 cm

Profundidade: 9.6 cm

Número de produtos incluídos: 1

Peso bruto: 0.956 kg

Peso líquido: 0.75 kg

Tara: 0.206 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 10.3 cm

Largura: 18.6 cm

Profundidade: 7.7 cm

Peso: 0.67 kg

Acessórios

Acessórios incluídos: Alça de mão, Guia de início rápido, Ficha de garantia de segurança, Cabo USB

Design

Cor: Preto

Alarme

Fonte de alarme: rádio FM, Rádio AM, Sinal sonoro

Número de alarmes: 1

Repetir alarme: 10/20/30/40/50/60

Alarme SOS (sirene)

Frequência do alarme: Uma vez/diariamente/dia da semana/fim de semana

Relógio

Formato das horas: 12 h, 24 h

Controlo da luminosidade (reduzir): Não

Hora RTC

Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 70% de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

