



Radio ārkārtas situācijām

Dažādi enerģijas avoti

Pārnēsājama IP55 konstrukcija

Digitālā AM/FM regulēšana

SOS sirēna, gaisma, svilpe



TAR3500

Gatavs piedzīvojumiem. Gatavs ārkārtas situācijām.

Šis pārnēsājams radio ārkārtas situācijām ļaus jums nezaudēt saziņu un iegūt informāciju. Tam ir vairāki uzlādes veidi, skaidra AM/FM uztveršana, SOS trauksmes signāli, integrēts enerģijas avots, lukturītis un lasīšanas gaisma, un tas ir neaizvietojams pārgājienos, ceļojumos vai ārkārtas situāciju somās.

Radio ārkārtas situācijām. Pārnēsājams, uzticams, daudzpusīgs.

- Dažādi enerģijas avoti: USB-C, saules enerģija, AAA baterijas, rokas kloķis
- Iebūvēts 2600 mAh enerģijas avots ar USB-A izvadi
- Pārnēsājama, izturīga konstrukcija. Konstrukcija ar IP55 izturību pret putekļiem/ūdeni
- SOS trauksme, nospiežot pogu. Sirēna ar gaismu un svilpe suņiem

Gatava, kad vien nepieciešama

- Saņemiet informāciju jebkurā vietā, skaidri uztverot AM/FM radio
- Digitālā regulēšana, skaidrs LED displejs, izvelkama antena
- Īpaši garš akumulatora darbības laiks. Atskaņošanas laiks līdz 60 stundām
- 530 mm gara siksnā: radio var viegli pārnēsāt vai piekarināt

Funkcijas, uz kurām varat paļauties

- Lukturītis, lasīšanas gaisma un 3,5 mm austiņu ligzda
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums
- Izmēri (P x A x Dz): 186,2 x 103 x 77

Izceltie produkti

Dažādi enerģijas avoti



Kad notiek strāvas apgādes pārtraukums, šis radio turpinās darboties ar USB-C, saules enerģijas, rokas kloķa vai AAA bateriju jaudu. Tam ir iebūvēts 2600 mAh enerģijas avots ar USB-A izvadi tālrunu un citu nelielu ierīču uzlādēšanai, lai jūs nezaudētu sakarus arī tad, kad nav elektrības.

Pārnēsājama konstrukcija ar IP55



Šis radio ārkārtas situācijām ir izstrādāts, lai būtu pārnēsājams un izturīgs; tam ir IP55 kategorijas korpuss, kas ir izturīgs pret putekļiem un ūdeni, nodrošinot uzticamu darbību ārpus telpām. Kompaktā konstrukcija un 530 mm garā pārnēsāšanas siksnā ļauj piekarināt radio teltīs, transportlīdzekļos vai mājokļos, vai arī nest līdzī.

SOS sirēna, gaisma, svilpe



Viegli aizsniedzamā oranžā SOS poga radio sānos nekavējoties aktivizē gan SOS trausmi, gan ultraskaņas suņu svilpi. Atskan skaļa sirēna,

un vienlaicīgi mirgo gaismas signāls, piesaistot uzmanību, lai glābēji ārkārtas situācijā varētu ātri jūs atrast.

Skaidra AM/FM uztveršana



Digitālā AM/FM regulēšana un skaidrais, viegli salasāmais LED displejs ļauj viegli un ātri atrast stacijas, un izvelkamā 550 mm antena uzlabo uztveršanu attālākās vietās. Ārkārtas situācijās varēsiet uzzināt kritiskos paziņojumus un vietējo informāciju arī tad, ja nebūs elektroapgādes vai nedarbosies mobilais tīkls.

Akumulatora darbības laiks līdz 60 stundām



Šajā radio ir uzstādīts lielas ietilpības 5200 mAh/3,65 V akumulators, kas ar pilnu uzlādi nodrošina līdz 60 stundām atskaņošanas laika vidējā skaļuma līmenī. Akumulatoru var uzlādēt dažādos veidos, kas ļauj būt gataviem garākiem ceļojumiem, piedzīvojumiem dabā un ārkārtas situācijām.

Lukturītis un lasīšanas gaisma



Iebūvētais lukturītis, lasīšanas gaisma un austiņu ligzda ļaus jums pārvietoties tumsā, izgaismot nepieciešamās vietas un klausīties, netraucējot citus. Abām gaismām ir vienkārša ieslēgšana un izslēgšana, kas nodrošina ērtu lietošanu.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

Specifikācijas

Skatņa

Izejas jauda: 3 W

Skaņu sistēma: Mono

Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi

Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 2,25"

Pilna diapazona skaļruņu skaits: 1

Savienojamība

Bluetooth: Nē

3,5 mm austiņu ligzda

Audio ieeja: Nē

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Automātiska digitālā regulēšana

Uztvērēja joslas: FM, AM

Iepriekš iestatītas stacijas: 20 FM, 20 AM

RDS: Nē

Lietošanas komforts

Ūdensizturība: IP 55

Putekljudrošs

Uzlāde, uzgriežot ar roku

Uzlāde no saules gaismas

Kabatas baterija

Sirēna

Lasīšanas gaisma

Ultraskaņas suņu svilpe: Jā, 23–54 kHz

Strāvas padeve

Baterijas jauda: AAA 1,5 V (neietilpst

komplektācijā); litija jonu 3,65 V, 5200 mAh

Akumulatora tips: Litija jonu (maināma), AAA

izmers (LR3)

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,8 W

(displejs ieslēgts)

Bateriju skaits: 4 AAA (neietilpst komplektācijā);

1 litija jonu

Akumulatora darbības laiks: 60 stundas

Enerģijas veids: Līdzstrāvas ieeja (izmantojot

C tipa USB kabeli)

Uzlādes izeja: USB-A

Uzlādešanas laiks: 3,5 stundas

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 13.3 cm

Iesaiņojuma veids: Kārba

Plauktā novietošanas veids: Stāvus

Platums: 24.4 cm

Dzīļums: 9.6 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

Bruto svars: 0.956 kg

Neto svars: 0.75 kg

Taras svars: 0.206 kg

Produkta izmēri

Augstums: 10.3 cm

Platums: 18.6 cm

Dzīļums: 7.7 cm

Svars: 0.67 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: rokas siksnīņa, Īsa lietošanas pamācība, Drošības garantijas lapa, USB kabelis

Dizains

Krāsa: Melna

Modinātāja signāls

Modinātāja signāla avots: FM radio, AM radio, Zummers

Modinātāja signālu skaits: 1

Snauda (atkārtots modinātāja signāls):

10/20/30/40/50/60

Modinātāja signāla biežums: Vienreiz/katru

dienu/darbdienās/nedēļas nogalēs

SOS signāls (sirēna)

Pulkstenis

Laika formāts: 12 h, 24 h

Spilgtuma kontrole (tumšīnāšana): Nē

RTC laiks

Noturība

Plastmasas korpus: satur 70% GRS sertificētu atkārtoti pārstrādātu akrilnitrila butadiēnstirolu (ABS) TE-00132492

