

PHILIPS



H-Line'i ekraan

Signage Solutions

75 tolli

3000 cd/m²

Ultra HD



75BDL4003H/02

Ere nähtavus kõikides valguse tingimustes

Üliere 24/7 ekraan

Philipsi H-Line'i ekraan tagab päeval ja öösel hea nähtavuse. Hämmastav selgus ja kontrast muudavad selle täiuslikuks lahenduseks kaasahaarava sisu esitamiseks akende olemasolu ja valgusküllastes tingimustes. Seda võib kasutada alates lennujaamast kuni kaubamajani, samuti paljudes muudes asukohtades.

Sujuv seadistamine. Täielik kontroll.

- CMND & Create. Arendage ja avalikustage enda sisu
- Lisage Androidi töötlemisjõud valikulise CRD50-mooduliga

Suurepärase pilt. Eriti ere.

- IPS-paneel: rikkalik värvühtsus igast vaatenurgast
- Ultra-HD. Külluslikud pildid. Imeline kontrast
- Ülieredad tänavasildid
- Integreeritud ümbritseva valguse andur – automatiseeritud heleduse reguleerimine

Mitmekülgne süsteemilahendus

- OPS pesa abil saab arvutiga ühenduse luua kaableid kasutamata
- Loodud äärmuslike tingimuste jaoks
- FailOver. Teie ekraan ei jää kunagi mustaks

Esiletõstetud tooted

CMND & Create




Haarake kontroll oma sisu üle, kasutades CMND & Create'i. Lohistamisfunktsiooniga kasutajaliides muudab enda sisu avalikustamise väga lihtsaks, olenemata sellest, kas tegemist on päevapakkumiste või ettevõtte märgistatud teabega. Eellaaditud mallid ja integreeritud vidinad tagavad, et teie pildid, tekstid ja videod oleks kiiresti valmis ja töökorras.

FailOver

Nõudlike kommertsrakenduste korral ülioluline FailOver on murranguline tehnoloogia, mis esitab ebatõenäolise meediumimängija tõrke korral ekraanil automaatselt varundatud sisu. Lihtsalt valige peamise sisendi ühendus ja FailOveri ühendus ning oletegi valmis viivitamatuks sisu kaitsmiseks.

OPS-pesa



Integreerige tõeliselt jõuline arvuti või Androidil töötav CRD50-moodul otse oma Philips Professional Displayga. OPS-i pesas on olemas kõik ühendused, mida vajate oma pilusse lükatava lahenduse jaoks, sh toiteallikas.

Valikuline CRD50-moodul

Teie Philips Professional Displaysse on integreeritud Androidi süsteem kiibil (System-on-Chip, SoC). Valikuline CRD50-moodul on operatsioonisüsteemi seade, mis võimaldab kasutada Androidi töötlemisjõudu, ilma et läheks vaja kaableid. Lihtsalt lükake OPS-i pesasse, milles on olemas kõik mooduli käitamiseks vajalikud ühendused (sh toiteallikas).

Äärmuslikud tingimused

Täiustatud soojusjuhtivusega Hight Tni vedelkristallpaneelid ja integreeritud soojusandurid aitavad kõrge ümbritseva temperatuuri puhul vastu pidada. Ekraani heledus kuni ulatuses 2500 cd/m² eredate ümbritsevate valgustingimuste korral. Kuvari polarisaator ühildub polariseeritud päikeseprillidega ja tagab sisu täiustatud nähtavuse.

Suur heledus

Suure heledusega tänava poole suunatud digitaalsed ekraanid püüavad tähelepanu ükskõik millises valguses, samuti suurendavad need poe nähtavust ja meelitavad ligi kliente. Suurepärane heledus ulatuses kuni 3000 cd/m² tagab silmapaistva nähtavuse ja puhta pildikvaliteedi isegi äärmuslikes ümbritseva valguse tingimustes.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites):

189.3 cm

Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 74.5 tolli

Kuvasuhe: 16 : 9

Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160

Pikslite mõõt: 0,429 x 0,429 mm

Optimaalne lahutusvõime: 3840 x 2160, 60 Hz juures

Heledus: 3000 cd/m²

Ekraani värvid: 1,07 miljardit

Kontrastsus (tavaline): 1200:1

Dünaamilise kontrasti suhe: 500 000 : 1

Reaktsiooniaeg (tavaline): 8 ms

Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi

Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi

Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, Täiskaadrialaotus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine

Paneeli tehnoloogia: IPS

Ühenduvus

Heliväljund: 3,5 mm pistik

Videosisend: Kuvaport (1.2), DVI-I (digitaal + analoog), 1 x, HDMI 2.0 (x3)

Helisisend: 3,5 mm pistik

Muud liidesed: OPS, USB 2.0 (x2)

Videoväljund: Kuvaport 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

Väline juhtimine: IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik, RJ45, RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik

Mugavus

Paigutus: Maastik (24/7), Portree (24/7)

Ekraanisäästja funktsioonid: Piksliinihe, madal heledus

Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav

Kaugjuhtimissignaali: lukustatav

Signaali ring: Monitoriport, RS232, HDMI, IR Loopthrough

Lihtne installida: Kandekäepidemed, Nutikas sisestuspesa

Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis

Võrgu kaudu juhitav: RS232, LAN (RJ45)

Heli

Sisseehitatud kõlarid: 2 x 10 W RMS

Võimsus

Toiteallikas: 100 ~ 240 V vahelduvvoolu, 50 ~ 60 Hz

Võimsustarve (tüüpiline): 510 W

Tarbimine (max): 790

Energiatarve ooterežiimis: <0,5 W

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

Arvutivormingud: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
Videovormingud: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Mõõtmed

Seadme laius: 1688,2 mm

Toote kaal: 54,1 kg

Seadme kõrgus: 966,6 mm

Seadme sügavus: 111,1 mm

Seadme laius (tollid): 66,46 tolli

Seadme kõrgus (tollid): 38.06 tolli

Seinakinnitus: 600 x 400 mm, M8

Seadme sügavus (tollid): 4.37 tolli

Ääre laius: 18,8 (ühtlane ääris)

Toote kaal (lb): 119,27 lb

Nutika sisestuspesa laius: 180 mm

Nutika sisestuspesa kõrgus: 300 mm

Kasutustingimused

Kõrgus: 0 ~ 3000 m

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 ~ 40 °C

MTBF (keskmine riketevaheline aeg): 50 000 tund(i)

Suhteline õhuniiskus: 20 ~ 80 %

Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C

Hoiatus: Ärge kasutage ilma täiendavate kaitsemeetmeteta otseses päikesevalguses.

Multimeedia rakendused

USB taasesituse video: AVI, MP4, mpeg, MPG, TTS, VOB

USB taasesituse pilt: BMP, JPEG, PNG

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud:

Servajoenduskomplekt, Philipsi logo (1 tk), RS232 pürgühenduse kaabel, Juhtme klamber (3 tk), Vahelduvvoolulüliti kate ja kruvi, 1 tk, USB kate ja kruvid, Toitekaabel, HDMI-kaabel, Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk), Avatud raamiga komplekt, Kiirjuhend (1), Kaugjuhtimispuul ja AAA-patareid, RS232 kaabel

Mitmesugust

Ekraanimenüü keeled: Araabia, Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Jaapani, Poola, Portugali, Vene, Hispaania, Lihtsustatud hiina, Türgi, Traditsiooniline hiina
Garantii: 3-aastane garantii
Heakskiidud: CE, CB, EAC, UL

