



## Nødradio

Multidrevet

Bærbar IP55-konstruksjon

Digital AM-/FM-innstilling

SOS-sirene, lys, fløyte



TAR3500

## Klar for eventyr. Klar for nødsituasjoner.

Hold deg tilkoblet og informert med denne bærbare nødradioen. Med flere måter å lade på, klart AM-/FM-signal, SOS-varslere og integrert strømbank, lommelykt og leselys er det et must for camping, reise eller pakker for nødssituasjoner.

### **Nødradio. Bærbar, pålitelig, allsidig.**

- Flere kilder: USB-C, solenergi, AAA-batterier, hånd sveiv
- Innebygd 2600 mAh strømbank med USB-A-utgang
- Bærbar, holdbar konstruksjon. IP55-design som er støv- og vannbestandig
- SOS-varsling med én knapp. Sirene med lys og hundfløyte

### **Klar når du trenger den**

- Hold deg informert med klart AM-/FM-signal hvor som helst
- Digital innstilling, lesbar LED-skjerm, uttrekkbar antenne
- Ekstra lang batterilevetid. Opptil 60 timers spilletid
- Lang 530 mm stropp – enkel å bære eller henge opp radioen

### **Funksjoner du kan stole på**

- Lommelykt, leselys og 3,5 mm hodetelefonkontakt
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning
- Mål (B x H x D): 186,2 x 103 x 77 mm

# Høydepunkter

## Multidrevet



Når det oppstår strømbrudd, kan denne radioen fungere med USB-C, solenergi, håndveiv eller AAA-batteristrøm. Den innebygde 2600 mAh strømbanken har en USB-A-utgang for lading av telefoner og andre små enheter, slik at du kan holde kontakten når strømmettet er nede.

## Bærbar, IP55-konstruksjon



Denne nødradioen er utformet for bærbarhet og holdbarhet og har et støv- og vannbestandig hus for pålitelig ytelse utendørs klassifisert som IP55. En kompakt konstruksjon og 530 mm lang bærestropp gjør det enkelt å henge radioen i telt, kjøretøy eller tilfluktsrom, eller du kan bruke den mens du er på farten.

## SOS-sirene, lys, fløyte



En praktisk oransje SOS-knapp på siden av radioen aktiverer øyeblikkelig både SOS-varsling og en ultrasonisk fløyte. En høylytt sirene med blinkende lys kan aktiveres og hjelper personell med å finne deg raskt i en nødsituasjon.

## Klart AM-/FM-signal



Digital AM-/FM-innstilling og en tydelig, lettlest LED-skjerm gjør det enkelt å finne stasjoner, mens den utvidbare antennen på 550 mm forbedrer signalet i fjerntliggende områder. Hvis det er en nødsituasjon, får du tilgang til kritiske varsler og lokale oppdateringer når strøm eller mobilsignal er utilgjengelig.

## Opptil 60 timers batterilevetid



Med batteriet på 5200 mAh / 3,65 V kan denne radioen spille i opptil 60 timer ved moderat volum når den er fulladet. Du kan drive batteriet på flere måter, slik at du er forberedt på lange turer, villmarksturer og nødsituasjoner.

## Lommelykt og leselys



Du vil kunne navigere i mørket, belyse oppgaver og lytte privat takket være den innebygde lommelykten, leselyset og hodetelefonkontakten. Begge lysene har enkel av/på-betjening for enkel bruk.

## Resirkulerte materialer



Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

# Spesifikasjoner

## Lyd

Utgangseffekt: 3 W

Lydsystem: Mono

Volumkontroll: opp/ned

## Høytalere

Diameter på fulltonedriver: 2,25"

Antall fulltonedriver: 1

## Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth: Nei

3,5 mm hodetelefonkontakt

Lyd inn: Nei

## Tuner/mottak/overføring

Automatisk digital søking

Tunerbånd: FM, AM

Forhåndsinnstillinger: 20 FM, 20 AM

RDS: Nei

## Anvendelighet

Vannbestandig: IP55

Støvtett

Lading av håndtak

Solcellelading

Lommelykt

Sirenealarm

Leselys

Ultrasonisk hundefløyte: Ja, 23–54 kHz

## Drift

Batterikapasitet: AAA 1,5 V (medfølger ikke); Li-ion 3,65 V, 5200 mAh

Batteritype: Li-ion (utsiftbar), AAA-størrelse (LR3)

Effektforbruk i standby: <0,8 W (skjerm på)

Antall batterier: 4 AAA (ikke inkludert), 1 Li-ion

Driftstid på batteri: 60 time(r)

Strømtype: DC-inngang (via type-C USB-ledning)

Laderutgang: USB-A

Ladetid: 3,5 time(r)

## Mål, emballasje

Høyde: 13.3 cm

Emballasjetype: Eske

Type hylleplassering: Stående

Bredde: 24.4 cm

Dybde: 9.6 cm

Antallet produkter som følger med: 1

Bruttovekt: 0.956 kg

Nettovekt: 0.75 kg

Taravekt: 0.206 kg

## Produktmål

Høyde: 10.3 cm

Bredde: 18.6 cm

Dybde: 7.7 cm

Vekt: 0.67 kg

## Tilbehør

Vedlagt tilbehør: håndstropp, Hurtigstartveiledning, Sikkerhetsgarantiark, USB-kabel

## Formgivning

Farge: Svart

## Alarm

Alarmskilde: FM-radio, AM-radio, Summealarm

Antall alarmer: 1

Snooze (repetering av alarm): 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60

Alarm-hyppighet: Én gang/daglig/ukedag/helg  
SOS-alarm (sirene)

## Klokke

Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Lysstyrkekontroll (demp): Nei

RTC-tid

## Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 70 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt akrylnitril-butadien-styren (ABS)  
TE-00132492

