

# PHILIPS



## Аварійний радіоприймач

Різноманітні джерела живлення

Портативна конструкція класу  
IP55

Цифрове налаштування AM/FM

Сигнал SOS, підсвічування,  
свисток



TAR3500

## Готовність до пригод. Готовність до надзвичайних ситуацій.

Залишайтеся на зв'язку та в курсі подій завдяки цьому портативному аварійному радіоприймачу. Його можна заряджати різними способами, а завдяки чіткому прийому AM/FM, функції SOS, вбудованому банку живлення, ліхтарику та світлу для читання він є незамінним елементом наборів для кемпінгу, подорожей або на випадок надзвичайних ситуацій.

### **Аварійний радіоприймач. Портативний, надійний, універсальний.**

- Різноманітні джерела живлення: USB-C, сонячна батарея, батареї AAA, динамо-рукоятка
- Вбудований банк живлення 2600 мАгод із виходом USB-A
- Портативна, міцна конструкція. Пило- й водонепроникний корпус класу IP55
- Сигнал SOS одним натисканням кнопки. Сирена зі світловим сигналом та ультразвуковим свистком для собак

### **Готовий, коли вам потрібно**

- Залишайтеся в курсі подій завдяки чіткому прийому радіосигналу AM/FM у будь-якому місці
- Цифрове налаштування, чіткий світлодіодний дисплей, висувна антена
- Надзвичайно тривалий час роботи від батареї. До 60 годин відтворення
- Довгий ремінець на 530 мм: зручно носити або підвішувати радіоприймач

### **Функції, яким можна довіряти**

- Ліхтарик, світло для читання та 3,5-мм роз'єм для навушників
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упаковання.
- Розміри (ШхВхГ): 186,2x103x77

# Основні особливості

## Різноманітні джерела живлення



У разі відключення електроенергії цей радіоприймач продовжує працювати від USB-C, сонячної батареї, динамо-рукоятки або батарей типу AAA. Його вбудований банк живлення ємністю 2600 мАгод має вихід USB-A для заряджання телефонів та інших невеликих пристроїв, тож ви зможете залишатися на зв'язку навіть під час відключення електромережі.

## Портативна конструкція класу IP55



Цей аварійний радіоприймач, розроблений з урахуванням портативності та міцності, має пило- й водонепроникний корпус класу IP55, що забезпечує надійну роботу на вулиці. Завдяки компактній конструкції та довгому ремінцю для носіння довжиною 530 мм радіоприймач можна легко повісити у наметах, транспортних засобах або укриттях, а також носити його зі собою.

## Сигнал SOS, підсвічування, свисток



Зручно розташована помаранчева кнопка SOS на боковій панелі радіоприймача миттєво активує як сигнал SOS, так і ультразвуковий свисток для собак. Гучна сирена й миготливий світловий сигнал привертають увагу, допомагаючи рятувальникам швидко визначити ваше місцезнаходження в екстреній ситуації.

## Чіткий прийом радіосигналу AM/FM



Завдяки цифровому налаштуванню AM/FM і чіткому, зручному для читання світлодіодному дисплею можна швидко знаходити станції, а висувна антена довжиною 550 мм покращує прийом сигналу в віддалених районах. У разі надзвичайної ситуації ви отримаєте доступ до важливих сповіщень і місцевих новин, навіть якщо відсутнє електропостачання або мобільний зв'язок.

## До 60 годин роботи від батареї



Завдяки батареї великої ємності (5200 мАгод/3,65 В) цей радіоприймач може працювати до 60 годин на помірній гучності з повним зарядом. Батарею можна зарядити різними способами, тому ви будете готові до тривалих подорожей, пригод у віддалених місцях і надзвичайних ситуацій.

## Ліхтарик і світло для читання



Завдяки вбудованому ліхтарику, світлу для читання та роз'єму для навушників ви зможете орієнтуватися в темряві, освітлювати робочу зону та слухати музику наодинці. Обидва джерела світла мають просте управління вмиканням/вимиканням для зручності використання.

## Перероблені матеріали



Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

# Специфікації

## Звук

Вихідна потужність: 3 Вт  
Звукова система: Моно  
Регулятор гучності: збільшення/зменшення

## Гучномовці

Діаметр повнодіапазонного динаміка:  
2,25 дюйма  
Кількість повнодіапазонних динаміків: 1

## Під'єднання

Bluetooth: Ні  
3,5-мм роз'єм для навушників  
Аудіовхід: Ні

## Тюнер/Приймач/Передача

Автоматичне цифрове налаштування  
Діапазони тюнера: FM, AM  
Запрограмовані станції: 20 FM, 20 AM  
RDS: Ні

## Зручність

Водонепроникність: IP55  
Захист від пилу  
Зарядження через ручну рукоятку  
Зарядження сонячною енергією  
Ліхтар  
Сирена  
Світло для читання  
Ультразвуковий свисток для собак: Так, 23 кГц  
– 54 кГц

## Потужність

Ємність батареї: AAA 1,5 В (не входять у комплект); літій-іонна 3,65 В, 5200 мАгод  
Тип батареї: Літій-іонна (змінна), AAA (LR3)  
Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,8 Вт (із ввімкненим дисплеєм)  
Кількість батарей: 4 AAA (не входять у комплект); 1 літій-іонний  
Час роботи від батареї: 60 годин(-и)  
Тип живлення: Вхід постійного струму (через USB-кабель типу C)  
Зарядити: Роз'єм USB-A  
Час заряджання: 3,5 годин(-и)

## Розміри упаковки

Висота: 13.3 см  
Тип упаковки: Коробка  
Тип розміщення на полиці: На підставці  
Ширина: 24.4 см  
Глибина: 9.6 см  
Кількість виробів: 1  
Вага брутто: 0.956 кг  
Вага нетто: 0.75 кг  
Вага тари: 0.206 кг

## Розміри виробу

Висота: 10.3 см  
Ширина: 18.6 см  
Глибина: 7.7 см  
Вага: 0.67 кг

## Акcesуари

Акcesуари в комплекті: ремінець на руку, Короткий посібник, Гарантія, USB-кабель

## Конструкція

Колір: Чорний

## Будильник

Джерело сигналу будильника: FM-радіо, Радіо AM, Зумер  
Кількість будильників: 1  
Дрімота (повторне спрацювання будильника): 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60  
Сигналізація SOS (сирена)  
Частота будильника: Раз/Щодня/У будні дні/У вихідні дні

## Годинник

Формат часу: 12 годин, 24 години  
Керування яскравістю (приглушення): Ні  
Час годинника реального часу (RTC)

## Екологічність

Пластиковий корпус: містить 70% переробленого вторинного акрилонітрил-бутадієн-стиролу (ABS) TE-00132492, сертифікованого GRS

