

# PHILIPS

## 分體式冷氣機

### Cb5 wall-mounted AC

WiFi 智能控制

冷等離子

渦輪製冷

FAC09CBCB5KBA4H



## Cb5 掛牆 AC

變頻，製冷

### Ab1 馬來西亞

- 智能核心自動清潔
- 金色翅片
- 高效全直流變頻技術
- 自動四向送風
- 渦輪製冷
- WiFi 智能控制
- 冷等離子
- 多功能複合濾網
- 記憶自動重新啟動
- 睡眠模式
- DN 多維降噪系統
- LED 背光顯示
- 濾網髒污警示

# Cb5 wall-mounted AC

分體式冷氣機

FAC09CBCB5KBA4H/90

## 產品特點

### 智能核心自動清潔

自動吸收空氣中的水分，深層清潔蒸發器。這不僅能帶來更潔淨的氣流，還能確保核心零件持久強勁地運作。

### 金色翅片

金色親水翅片具有較高的熱交換效率和一定的抗腐蝕特性，並能促使冷凝水迅速流走，從而減少灰塵黏附，避免細菌滋生。

### 高效全直流變頻技術

壓縮機與室內外風扇打均採用先進的直流變頻技術，確保製冷速度更快、效率更高、能耗更低。

### 自動四向送風

設有一按「舒適送風」功能，配合自動左右搖動，可根據不同人士的喜好和年齡層，輸出切合個人所需的氣流。

### 渦輪製冷

最快 30 秒即可實現強勁製冷，迅速營造舒適環境。

### WiFi 智能控制

連接 Philips CoolHome 應用程式，享受便捷的遙控操作。隨時隨地調節設定，輕鬆調校舒適溫度。

### 冷等離子

釋放高能量離子，能分解有害粒子並中和細菌，帶來雙重殺菌功能，使室內空氣更清新。

### 多功能複合濾網

強效阻隔細菌，同時抑制細菌滋生，確保輸出更乾淨、更健康的空氣。

### 記憶自動重新啟動

停電後自動恢復之前的設定（模式、溫度、風速與擺動），無需手動重設。

### 睡眠模式

根據環境溫度及體溫自動調節製冷強度，讓您享受更寧靜、更舒適的睡眠。

### DN 多維降噪系統

最佳化的風道設計、先進的雪種流動技術加上精密的結構工程，令噪音大幅降低，運作輕若無聲。

### LED 背光顯示

LED 顯示清晰易讀，即使在夜間也能一目了然。

### 濾網髒污警示

運作 1,000 小時後，智能提醒功能會提醒您清潔濾網，確保發揮最佳性能，空氣健康流通。

## 規格

### 分類

冷氣空調: 分體式冷氣機

### 可持續性

雪種: R32

雪種量 (克): 370

### 技術規格

電壓: 220-240 伏

頻率: 50/60Hz

電源相位: 1

### T1 製冷

製冷量 (W): 2851

輸入功率 (W): 820

運作電流 (A): 3.75

能源效益比率 (W/W): 3.48

能源效益比率 (Btu/h/W): 11.87

製冷量 (Btu/h): 9730

製冷季節性表現系數 (W/W): 5.11

製冷季節性表現系數 (Btu/h/W): 17.44

### 室內機

聲量 (超高/高/中/低/超低) (dB(A)):

40/36/31/26/24

氣流 (超高/高/中/低/超低) (m<sup>3</sup>/h):

600/490/380/300/250

淨尺寸 (寬 x 高 x 深) (毫米): 790 x 275 x 198

包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) (毫米):

856X342X292

淨重 (公斤): 8.5/11

### 室外機

聲量 (高) (dB(A)): 49

淨尺寸 (寬 x 高 x 深) (毫米): 805X517X318

包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) (毫米):

840 x 340 x 570

淨重 (公斤): 20.5/23

### 連接管

液管 (毫米 (吋)):  $\phi$ 6.35(1/4)

氣管 (毫米 (吋)):  $\phi$ 9.52(3/8)

