

PHILIPS

分體式冷氣機

Cb5 wall-mounted AC

WiFi 智能控制

冷等離子

渦輪製冷

FAC18CDCB5KBA1H



Cb5 掛牆 AC

變頻，製冷

Ab1 馬來西亞

- 渦輪製冷
- 金色翅片
- 自動四向送風
- 智能核心自動清潔
- 高效全直流變頻技術
- WiFi 智能控制
- 冷等離子
- 多功能複合濾網
- 記憶自動重新啟動
- 睡眠模式
- DN 多維降噪系統
- LED 背光顯示
- 濾網髒污警示

Cb5 wall-mounted AC

分體式冷氣機

產品特點

渦輪製冷

最快 30 秒即可實現強勁製冷，迅速營造舒適環境。

金色翅片

金色親水翅片具有較高的熱交換效率和一定的抗腐蝕特性，並能促使冷凝水迅速流走，從而減少灰塵黏附，避免細菌滋生。

自動四向送風

設有一按「舒適送風」功能，配合自動左右搖動，可根據不同人士的喜好和年齡層，輸出切合個人所需的氣流。

智能核心自動清潔

自動吸收空氣中的水分，深層清潔蒸發器。這不僅能帶來更潔淨的氣流，還能確保核心零件持久強勁地運作。

高效全直流變頻技術

壓縮機與室內外風扇摩打均採用先進的直流變頻技術，確保製冷速度更快、效率更高、能耗更低。

WiFi 智能控制

連接 Philips CoolHome 應用程式，享受便捷的遙控操作。隨時隨地調節設定，輕鬆調校舒適溫度。

冷等離子

釋放高能量離子，能分解有害粒子並中和細菌，帶來雙重殺菌功能，使室內空氣更清新。

多功能複合濾網

強效阻隔細菌，同時抑制細菌滋生，確保輸出更乾淨、更健康的空氣。

記憶自動重新啟動

停電後自動恢復之前的設定（模式、溫度、風速與擺動），無需手動重設。

睡眠模式

根據環境溫度及體溫自動調節製冷強度，讓您享受更寧靜、更舒適的睡眠。

DN 多維降噪系統

最佳化的風道設計、先進的雪種流動技術加上精密的結構工程，令噪音大幅降低，運作輕若無聲。

LED 背光顯示

LED 顯示清晰易讀，即使在夜間也能一目了然。

濾網髒污警示

運作 1,000 小時後，智能提醒功能會提醒您清潔濾網，確保發揮最佳性能，空氣健康流通。

FAC18CDCB5KBA1H/90

規格

分類

冷氣空調: 分體式冷氣機

可持續性

雪種: R32

雪種量 (克): 630

技術規格

電壓: 220-240 伏

頻率: 50/60Hz

電源相位: 1

T1 製冷

製冷量 (W): 5275

輸入功率 (W): 1550

運作電流 (A): 8.5

能源效益比率 (W/W): 3.40

能源效益比率 (Btu/h/W): 11.61

製冷量 (Btu/h): 18000, 18000

製冷季節性表現系數 (W/W): 5.65

製冷季節性表現系數 (Btu/h/W): 19.27

室內機

聲量 (超高/高/中/低/超低) (dB(A)):

46/41/38/32/29

氣流 (超高/高/中/低/超低) (m³/h):

950/800/600/480/400

淨尺寸 (寬 x 高 x 深) (毫米): 986 x 312 x 218

包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) (毫米):

1076 x 314 x 399

淨重 (公斤): 12/15

室外機

聲量 (高) (dB(A)): 52

淨尺寸 (寬 x 高 x 深) (毫米): 833 x 566 x 344

包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) (毫米):

882 x 620 x 381

淨重 (公斤): 26.5/29.5

連接管

液管 (毫米 (吋)): ϕ 6.35(1/4)

氣管 (毫米 (吋)): ϕ 9.52(3/8)

