

PHILIPS



Radio za hitne slučajeve

Više izvora napajanja

Prijenosna konstrukcija s IP55 zaštitom

Digitalno AM/FM podešavanje

SOS sirena, svjetlo, zviždaljka



TAR3500

Spreman za pustolovine. Radio za hitne slučajeve.

Ostanite povezani i informirani uz ovaj prijenosni radio za hitne slučajeve. Uz više načina punjenja, jasan AM/FM prijem, SOS upozorenja i integrirani punjač, svjetiljku i svjetlo za čitanje, nezaobilazna je oprema za kampiranje, putovanja ili hitne slučajeve.

Radio za hitne slučajeve. Prijenosan, pouzdan i svestran.

- Više izvora napajanja: USB-C, solarno, AAA baterije, ručno navijanje
- Ugrađeni punjač od 2600 mAh s USB-A izlazom
- Prijenosna, izdržljiva konstrukcija. Dizajn s IP55 zaštitom od prodiranja prašine/vode
- SOS upozorenje jednim gumbom. Sirena sa svjetlom i zviždaljka za pse

Spremni kad vam zatrebaju

- Ostanite informirani uz jasan prijem AM/FM radija na bilo kojem mjestu
- Digitalno podešavanje, jasan LED zaslon, produživa antena
- Izuzetno dugo trajanje baterije. Vrijeme rada od 60 sati
- Dugačka traka od 530 mm: lako nošenje ili vješanje radija

Značajke na koje se možete osloniti

- Svjetiljka, svjetlo za čitanje i priključnica za slušalice od 3,5 mm
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža
- Dimenzije (Š x V x D): 186,2 x 103 x 77

Istaknute znač.

Više izvora napajanja



U slučaju prekida napajanja ovaj radio nastavlja raditi zahvaljujući više izvora napajanja: USB-C, solarno, ručno navijanje ili AAA baterije. Njegov ugrađeni punjač od 2600 mAh ima USB-A izlaz za punjenje telefona i drugih malih uređaja, tako da možete ostati povezani u slučaju kvara električne mreže.

Prijenosna konstrukcija s IP55 zaštitom



Dizajniran za prenosivost i izdržljivost, ovaj radio za hitne slučajeve ima kućište s IP55 zaštitom od prodiranja prašine/vode za pouzdane performanse na otvorenom. Kompaktna konstrukcija i dugačka traka za nošenje od 530 mm olakšavaju vješanje radija u šatorima, vozilima ili skloništima, ili čak nošenje dok ste u pokretu.

SOS sirena, svjetlo, zviždaljka



Narančasti SOS gumb koji je lako dosegnuti, na bočnoj strani radija, trenutno aktivira i SOS upozorenje i ultrazvučnu zviždaljku za pse. Oglašava se glasna sirena, dok bljeskajuće svjetlo privlači pozornost, pomažući hitnim službama brzo vas locirati u hitnom slučaju.

Jasan AM/FM prijem



Digitalno podešavanje AM/FM radija i jasan, lako čitljiv LED zaslon pojednostavnjuje brzo pronalaženje postaja, dok produživa antena od 550 mm poboljšava prijem u zabačenim područjima. U hitnom slučaju imat ćete pristup važnim upozorenjima i lokalnim novostima kada električna ili mobilna mreža ne bude dostupna.

Trajanje baterija do 60 sati



Zahvaljujući bateriji velikog kapaciteta od 5200 mAh / 3,65 V, ovaj radio može raditi do 60 sati pri umjerenoj glasnoći kada je baterija potpuno

napunjena. Budući da su vam na raspolaganju različiti načini napajanja baterije, spremni ste za duga putovanja, „off-grid“ pustolovine i hitne slučajeve.

Svjetiljka i svjetlo za čitanje



Moći ćete se kretati u mraku, osigurati osvjetljenje za zadatke i privatno slušati zahvaljujući ugrađenoj svjetiljci, svjetlu za čitanje i priključnici za slušalice. Oba svjetla jednostavno se uključuju i isključuju kako bi se osigurala jednostavna uporaba.

Reciklirani materijali



U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga: 3 W
Sustav zvuka: Mono
Kontrola glasnoće: Gore/dolje

Zvučnici

Promjer pogonske jedinice punog raspona: 2,25"
Broj pogonskih jedinica punog raspona: 1

Mogućnost povezivanja

Bluetooth: Ne
utičnica za slušalice od 3,5 mm
Audioulaz: Ne

Tjuner / Prijem / Prijenos

Automatsko digitalno podešavanje
Frekvencijski pojas prijemnika: FM, AM
Memorirane stanice: 20 FM, 20 AM
RDS: Ne

Praktičnost

Vodootpornost: IP55
Otpornost na prašinu
Ručno punjenje
Solarno punjenje
Svjetiljka
Sirena
Svjetiljka za čitanje
Ultrazvučna zviždaljka za pse: Da, 23 kHz – 54 kHz

Snaga

Kapacitet baterije: AAA 1,5 V (nije u kompletu);
Litij-ionska 3,65 V, 5200 mAh
Vrsta baterije: Litij-ionska (zamjenjiva), Veličina AAA (LR3)
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,8 W (uključen zaslon)
Broj baterija: 4 AAA baterije (nisu u kompletu); 1 litij-ionska baterija
Vrijeme rada s baterijom: 60 sat(i)
Vrsta napajanja: DC ulaz (putem USB-C kabela)
Izlaz za punjenje: USB-A
Vrijeme punjenja: 3,5 sat(i)

Dimenzije pakiranja

Visina: 13.3 cm
Vrsta pakiranja: Kutija
Vrsta smještanja na policu: Stojeći
Širina: 24.4 cm
Dubina: 9.6 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto masa: 0.956 kg
Neto masa: 0.75 kg
Tara: 0.206 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 10.3 cm
Širina: 18.6 cm
Dubina: 7.7 cm
Masa: 0.67 kg

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: traka za ruku,
Kratke upute za uporabu, Sigurnosni i jamstveni list, USB kabel

Dizajn

Boja: Crna

Budilica

Izvor alarma: FM radio, AM radio, Zujalica
Broj alarma: 1
Odgoda (ponavljanje alarma): 10/20/30/40/50/60
SOS alarm (sirena)
Frekvencija alarma: Jednom / Dnevno / Radni dan / Vikend

Sat

Format vremena: 12 sati, 24 h
Kontrola svjetline (prigušivanje): Ne
RTC vrijeme

Održivost

Plastični omotač: sadrži 70 % recikliranog iskorištenog akrilonitril butadien stirena (ABS) s GRS certifikatom TE-00132492

