

PHILIPS



Prijenosni radio

Retro

Retro dizajn, moderan zvuk

FM radio, USB audio

Bluetooth® 6.0, IPX5

Baterija koju može zamijeniti korisnik



TAV2500F

The Janet XL

Ovaj uređaj ima retro izgled i modernu svestranost. The Janet XL donosi vam snažniji zvuk dubljeg basa, kao i najnoviju Bluetooth® vezu. Bilo gdje da ga smjestite, usmjeravat će popise za reprodukciju i birati FM radijske postaje kao pravi stručnjak.

Asortiman CENTURY. 100 godina Philips zvuka.

- Izgled iz prošlosti, zvuk iz sadašnjosti
- Pogonska jedinica punog raspona od 3", visokotonac od 1,5", maks. 40 W (20 W RMS)
- Dvostruki pasivni zvučnici i ekskluzivna tehnologija Bass+
- Retro šarm, IPX5 vodootporni dizajn

The Janet XL. Prijenosni Bluetooth® radio.

- Bluetooth® povezivanje s više točaka i USB audio
- FM digitalni prijemnik i prostor za 30 memoriranih stanica
- Auracast™ za konfiguracije s više zvučnika

Dizajn 1950-ih. Moderne performanse.

- Kuhinjski mjerač vremena i automatsko isključivanje
- Lako zamjenjiva ugrađena punjiva baterija
- Moderan zaslon u boji s podesivom svjetlinom
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za The Janet XL
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža

Istaknute znač.

Retro, ali moderan



Klasičan dizajn 1950-ih i tradicionalni regulator glasnoće izvana. Snažna pogonska jedinica punog raspona od 3" i visokotonac od 1,5" iznutra. Uživat ćete u bogatom, toplom zvuku i vokalima, dok dvostruki pasivni zvučnici i naša tehnologija Bass+ održavaju bas dubokim i preciznim pri bilo kojoj glasnoći.

Bluetooth® 6,0



Bluetooth® 6.0 omogućuje usmjerenje bez iritantnih stišavanja zvuka, a The Janet XL možete povezati s dva uređaja odjednom. Možete i ukopčati vanjski uređaj u USB-C priključnicu i slušati glazbu na taj način.

FM radio



Nemojte da vas zavera klasični izgled, uređaj The Janet XL dobro je upoznat s brojčanikom. Uz precizni FM digitalni prijemnik, teleskopsku antenu za snažan prijem i prostor za do 30 memoriranih postaja, omogućuje vam da savršeno posložite omiljene postaje.

Auracast™

Ako organizirate zabavu ili samo želite još snažniji zvuk, možete upotrijebiti Auracast™ za emitiranje glazbe s uređaja The Janet XL na željeni broj kompatibilnih zvučnika. Podešavanje je jednostavno putem načina rada PartyLink u našoj pomoćnoj aplikaciji.

IPX5 vodootpornost

Kuhinja, spavaća soba, kupaonica, stol u blagovaonici. Zahvaljujući IPX-5 vodootpornom dizajnu, The Janet XL nije izbirljiv po pitanju smještanja. Para od tuširanja, prskanja u kuhinji, prolivene tekućine na stolu: nastavit će reproducirati.

Praktični mjerači vremena

Na raspolaganju vam je praktični kuhinjski mjerač vremena koji olakšava kuhanje, a ako volite zaspati uz zvuk radija, možete upotrijebiti automatsko isključivanje kako biste kontrolirali koliko će dugo radio reproducirati dok tonete u san.

TAV2500F/00

Zamjenjiva ugrađena baterija

The Janet XL ima punjivu litij-ionsku bateriju koja se lako može zamijeniti kada dosegne kraj vijeka trajanja. Jedno potpuno punjenje pruža pribl. 20 sati reprodukcije, a potpuno ponovno punjenje traje oko 3,5 sati putem USB-C ulaza.

TFT zaslon u boji

Moderne dizajnerske značajke obuhvaćaju jasan TFT zaslon i digitalni sat koji prikazuje vrijeme. Svjetlinu zaslona možete podesiti da odgovara prostoriji.

Aplikacija Philips Entertainment

Philips Entertainment



Našu pomoćnu aplikaciju možete upotrebljavati za odabir stila zvuka, kontroliranje tehnologije Bass+, ažuriranje softvera i još mnogo toga. Na raspolaganju vam je praktični virtualni daljinski upravljač, a način rada PartyLink u aplikaciji pojednostavnjuje povezivanje s drugim zvučnicima putem značajke Auracast™.

Reciklirani materijali



U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 20 W

Sustav zvuka: Mono

Poboljšanje zvuka: Bass+, Prilagođeni ekvilizator (u aplikaciji)

Kontrola glasnoće: kotačić (digitalni)

Izlazna snaga (MAX): 40 W

Način rada zvuka: Uravnoteženo, Snažno,

Prozirna, Čisto, Toplo

Ukupno harmoničko izobličenje: <10 %

Zvučnici

Promjer pogonske jedinice punog raspona: 3-inčni

Broj pogonskih jedinica punog raspona: 1

Broj visokotonaca: 1

Pasivni zvučnici: 2

Promjer visokotonaca: 1,5 inč

Mogućnost povezivanja

Bluetooth

USB: Tip C

Verzija Bluetootha: 6,0

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za vezu u više točaka za klasičnu BT vezu, Format

prijenosa: SBC, AAC, LC3

Doimet Bluetooth veze: 25 m (slobodan prostor)

Audioulaz: Ne

Auracast

Tjuner / Prijem / Prijenos

Antenski: Teleskopska

Automatsko digitalno podešavanje

Frekvencijski pojas prijemnika: FM

Memorirane stanice: 30

Praktičnost

Boja pozadinskog osvjetljenja: crna

Vrsta zaslona: TFT zaslon

Vodootporno: IPX5

Ažuriranje sata: FM/aplikacija

Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

Snaga

Kapacitet baterije: 7,3 V, 2600 mAh

Vrsta baterije: Litij-ionska (zamjenjiva)

Ulaz: 5 V, 2A

Potrošnja energije u stanju pripravnosti:

Standardno stanje pripravnosti: <0,8 W

Vrijeme rada s baterijom: 20 sat(i)

Vrsta napajanja: DC ulaz (putem USB-C)

Vrijeme punjenja: 3,5 sat(i)

Dimenzije pakiranja

Visina: 18.8 cm

Vrsta pakiranja: Kutija

Vrsta smještanja na policu: Stojeći

Širina: 28.4 cm

Dubina: 14.9 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto masa: 1.94 kg

Neto masa: 1.398 kg

Tara: 0.542 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 13.24 cm

Širina: 23 cm

Dubina: 8.5 cm

Masa: 1.32 kg

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: USB kabel, Kratke upute za uporabu, Jamstveni certifikat

Dizajn

Boja: Crna

Budilica

Automatsko isključivanje: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Kuhinjski tajmer

Sat

Zaslon: TFT

Vrsta: Digitalni

Format vremena: 12 sati, 24 h

Kontrola svjetline (prigušivanje):

Visoka/srednja/niska

Održivost

Plastični omotač: sadrži 75 % recikliranog iskorištenog akrilonitril butadien stirena (ABS) s GRS certifikatom TE-00132492

