

# PHILIPS

Portatīvais radio

Retro

Retro dizains, mūsdienīga skaņa

IR/DAB+/FM radio, USB audio

Bluetooth® 6.0, IPX5

Lietotājs var nomainīt bateriju

TAV2500C



## Janet XL

Janet XL ir radio, Bluetooth® skaļrunis un raidierakstu pavēlniece vienā ierīcē, kas ne tikai spēj atskaņot daudzveidīgus audio avotus, bet spēj arī nodrošināt spēcīgāku skaņu, izteiktākus basus un vēl papildu iespējas mūzikas atskaņošanai. Lai kur arī šo ierīci novietosiet, sniegums būs nevainojams.

### **CENTURY diapazons – 100 gadu Philips skaņējums.**

- Klasisks izskats, mūsdienīga skaņa
- 3" pilna diapazona dzinis, 1,5" augstfrekvenču skaļrunis, 40 W maks. (20 W RMS)
- Divi pasīvie radiatora tipa skaļruņi un ekskluzīvā Bass+ tehnoloģija
- Retro šarms un IPX5 ūdensizturīga konstrukcija

### **Janet XL – pārnēsājams Bluetooth® radio.**

- Bluetooth® daudzpunktu savienojamība un USB audio
- Interneta radio, raidieraksti, FM/DAB+ digitālais uztvērējs
- Auracast™ sistēmām ar vairākiem skaļruņiem

### **20. gs. 50. gadu līnijas ar mūsdienīgu sniegumu.**

- Virtuves taimeris un miega taimeris
- Viegli nomaināma iemontēta uzlādējama baterija
- Mūsdienīgs krāsains displejs ar pielāgojamu spilgtumu
- Lietotne Philips Entertainment Janet XL viedai vadīšanai.
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums

# Izceltie produkti

## Retro. Bet arī mūsdienīgs

Klasiskas 20. gs. 50. gadu līnijas un senlaicīga skaļuma poga ārpusē. Jaudīgs 3" pilna diapazona dzinis un 1,5" augstfrekvenču skaļrunis iekšpusē. Jebkurā skaļumā izbaudiet bagātīgu un patīkamu skaņu un vokālus, kā arī divu pasīvo radiatora tipa skaļruņu un mūsu Bass+ tehnoloģijas radīto dziļo un precīzo basu līniju.

## Bluetooth® 6.0

Ar Bluetooth® 6.0 varat straumēt saturu bez kaitinošiem skaņas kritumiem, kā arī varat savienot Janet XL ar divām ierīcēm vienlaikus. Varat arī pievienot ārēju ierīci USB-C pieslēgvietai un klausīties mūziku šādi.

## IR/DAB+/FM radio, raidieraksti

Radio vai raidieraksti? Izvēlieties Janet XL un klausieties abus. Varat saglabāt līdz 30 priekšiestatītā DAB+ vai FM radiostacijām, saglabāt savas iecienītākās interneta radiostacijas vai izvēlēties kādu no daudzajām raidierakstu iespējām. Teleskopiskā antena gādās pār kristāldzidru DAB+/FM radio signāla uztveramību.

## Auracast™

Ja rīkojat ballīti vai gluži vienkārši vēlaties spēcīgāku skaņu, varat izmantot Auracast™, lai savienotu Janet XL ar tik daudz saderīgiem skaļruņiem, cik vien vēlaties. Iestatīšanai izmantojiet mūsu ērtās lietotnes PartyLink režīmu.

## IPX5 ūdensdrošība

Virtuvē, guļamistabā, vannasistabā vai uz pusdienu galda — par Janet XL drošību gādā IPX-5 ūdensizturīgā konstrukcija, tāpēc varat to novietot jebkur. Dušas radīts tvaiks, šļakatas virtuvē vai izlijis šķidrums uz galda — šo ierīci neapturēs nekas.

## Noderīgi taimeris

Ir pieejams noderīgs virtuves taimeris, lai visas maltītes izdotos nevainojamas, kā arī miega taimeris, kas kontrolē, cik ilgi skanēs radio, kamēr jūs lēnām laižaties miegā.

## Maināms iebūvēts akumulators

Janet XL ir aprīkota ar lādējamu litija jonu akumulatoru, ko vajadzības gadījumā var ērti nomainīt, ja tas sasniedzis derīgā darbmuža beigas. Ar pilnu uzlādi var iegūt līdz 18 h atskaņošanas ilgumu, un akumulatoru var pilnībā uzlādēt 3,5 h laikā, izmantojot USB-C savienojumu.

## Krāsu TFT displejs

Mūsdienīgā dizaina elementi ietver skaidru TFT displeju, kurā pilnās krāsās attēlotas DAB+ vai interneta radiostaciju ikonas, kā arī informācija par izpildītājiem un skaņdarbiem. Digitālais pulkstenis parādis laiku, un jūs varēsiet pielāgot displeja spilgtumu atbilstoši apgaismojumam telpā.

## Philips izklaides lietotne

Philips Entertainment



Varat izmantot mūsu īpašo lietotni, lai izvēlētos skaņējuma stilu, vadītu Bass+ tehnoloģiju, atjauninātu programmatūru un paveiktu citas darbības. Jums būs pieejama arī ērti lietojama digitālā tālvadības pults, savukārt PartyLink režīmā ar Auracast™ palīdzību varēsiet bez problēmām izveidot savienojumu ar citiem skaļruņiem.

## Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

# Retro

Portatīvais radio

TAV2500C/00

## Specifikācijas

### Skaņa

Izejas jauda (RMS): 20 W

Skaņu sistēma: Mono

Skaņas pastiprinājums: Bass+, Pielāgots ekvalaizers (lietotnē)

Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)

Izejas jauda (MAX): 40 W

Skaņas režīms: Balansēts, Jaudīgs, Caurspīdīga, Gaišs, Silts

Kopējie harmoniskie kropļojumi: <10%

### Skaļruņi

Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 3"

Pilna diapazona skaļruņu skaits: 1

Augsto frekvenču skaļruņu skaits: 1

Pasīvie skaļruņi: 2

Augsto frekvenču skaļruņu diametrs: 1,5"

### Savienojamība

Bluetooth

USB: C tipa

Bluetooth versija: 6,0

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Atbalsta vairāku punktu (vairāku pāru) savienojuma izveidi klasiskajā BT savienojumā, Straumēšanas formāts: SBC, AAC, LC3

Bluetooth diapazons: 25 m (brīva telpa)

Audio ieeja: Nē

Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Raidieraksts

Auracast

### Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Antena: Teleskopiska

Automātiska digitālā regulēšana

Uztvērēja joslas: FM, DAB/DAB+, Interneta radio

Iepriekš iestatītas stacijas: 30 FM, 30 DAB

DAB: informācijas displejs, izvēlne, viedā skenēšana

RDS: Jā.

### Lietošanas komforts

Fona apgaismojuma krāsa: melns

Displeja tips: TFT displejs

Ūdensizturīgs: IPX5

Pulksteņa atjaunošana: FM/DAB/interneta radio/lietotne

### Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

### Strāvas padeve

Baterijas jauda: 7,3 V, 2600 mAh

Akumulatora tips: Litija jonu (maināma)

Ievade: 5 V, 2 A

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: Standarta gaidstāves režīms: <0,8 W; tīkla gaidstāves režīms: <2,0 W

Akumulatora darbības laiks: 18 stundas

Enerģijas veids: Līdzstrāvas ieeja (ar USB-C)

Uzlādes laiks: 3,5 stundas

### Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 18.8 cm

Iesaiņojuma veids: Kārba

Plauktā novietošanas veids: Stāvus

Platums: 28.4 cm

Dzījums: 14.9 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

Bruto svars: 1.94 kg

Neto svars: 1.398 kg

Taras svars: 0.542 kg

### Produkta izmēri

Augstums: 13.24 cm

Platums: 23 cm

Dzījums: 8.5 cm

Svars: 1.32 kg

### Piederumi

Iekļautie piederumi: USB kabelis, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas sertifikāts

### Dizains

Krāsa: Melna

### Modinātāja signāls

Izslēgšanās taimeris: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minūtes

Vituves pulkstenis

### Pulkstenis

Displejs: TFT

Tips: Digitāls

Laika formāts: 12 h, 24 h

Spilgtuma kontrole (tumšīnāšana):

Augsta/vidēja/zema

### Noturība

Plastmasas korpus: satur 75% GRS sertificētu atkārtoti pārstrādātu akrilnitrila butadiēnstirolu (ABS) TE-00132492

