

PHILIPS

Hordozható rádió

Retro

Retró kialakítás, modern hangzás

IR/DAB+/FM-rádió, USB-audió

Bluetooth® 6.0, IPX5

Felhasználó által cserélhető elem

TAV2500C



Janet XL

Rádió, Bluetooth®-hangszóró, és podcast-házigazda egy személyben. A Janet XL erőteljesebb hangzással, mélyebb basszussal, valamint több zene- és tartalomhallgatási móddal emeli magasabb szintre a rádiózás élményét. Bárhová is helyezi, mindenhol páratlan teljesítményt nyújt.

CENTURY termékcsalád. 100 év a Philips hangok világában.

- A megjelenés a múltat idézi, a hangzás pedig a jelent
- 3"-es szélessávú meghajtó, 1,5"-es magassugárzó, max. 40 W (20 W RMS)
- Passzív ikersugárzók és exkluzív Bass+ technológia
- Elbűvölő retró megjelenés, IPX5 vízálló kialakítás

Janet XL. A hordozható Bluetooth®-rádió.

- Többpontos Bluetooth®-csatlakoztathatóság és USB-audio
- Internetes rádió, igény szerint elérhető podcastek, FM/DAB+ digitális hangolóegység
- Auracast™ a többhangszórós összeállításokhoz

Az 1950-es éveket idéző ívek. Modern teljesítmény.

- Konyhai időzítő és elalváskapcsoló
- Könnyen cserélhető, beépített, újratölthető akkumulátor
- Modern, színes kijelző állítható fényerővel
- Philips Entertainment alkalmazás. Intelligens vezérlés a Janet XL rádióhoz
- GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

Fénypontok

Retró és egyben modern

Kívül az 1950-es éveket idéző, klasszikus ívek és egy retró stílusú hangerőgomb. Belül egy erőteljes, 3"-es szélessávú meghajtó és egy 1,5"-es magassugárzó. Élvezze a gazdag, meleg sztereó hangzást és a kellemes vokálokat, míg a passzív ikersugárzók és a Bass+ technológia hangerőtől függetlenül is mély és feszes basszusról gondoskodik.

Bluetooth® 6.0

A Bluetooth® 6.0 technológiának köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és a Janet XL rádiót egyszerre két eszközhöz is csatlakoztathatja. Rádásul az USB-C portba külső eszközt is csatlakoztathat, és akár így is élvezheti a zenehallgatást.

IR/DAB+/FM-rádió, podcastek

Rádió vagy podcastek? A Janet XL mindkettőt biztosítja. 30 előbeállítást adhat meg a DAB+ vagy FM-rádióállomásokhoz, elmentheti kedvenc internetes rádióállomásait, illetve számtalan igény szerint elérhető podcast közül is választhat. A teleszkópos antenna kristálytisztá vételt biztosít a DAB+/FM-rádióadásokhoz.

Auracast™

Ha bulit rendez vagy egyszerűen csak még erőteljesebb hangzásra vágyik, az Auracast™ segítségével a Janet XL rádióról annyi kompatibilis hangszóróra sugározhatja a zenét, ahányra csak szeretné. A beállítás egyszerű a társalkalmazás PartyLink üzemmódjával.

IPX5 vízállóság

Konyha, hálószoba, fürdőszoba, ebédlőasztal. Az IPX5 vízálló kialakítással büszkélkedő Janet XL nem csinál gondot abból, hogy hol helyezi el. Legyen szó gőzről a fürdőszobában, fröccsenésről a konyhában vagy éppen kiömlő folyadékról az asztalon, ő folytatja a tartalmak lejátszását.

Praktikus időzítők

A rádió praktikus konyhai időzítővel is rendelkezik, hogy Ön mindig pontosan szabályozhassa a sütés-főzést, ha pedig szeret a rádió hangjára elaludni, az elalváskapcsoló segítségével szabályozhatja, hogy mennyi ideig szóljon a rádió, miközben Ön álomba merül.

Cserélhető beépített akkumulátor

A Janet XL újratölthető lítium-ion akkumulátora az élettartama végén könnyedén cserélhető. A teljes feltöltés kb. 18 órányi lejátszási időt biztosít, az akkumulátor teljes feltöltése pedig körülbelül 3,5 órát vesz igénybe USB-C-n keresztül.

Színes TFT-kijelző

A modern kialakítás egy jól látható TFT-kijelzőt is magában foglal, amely színesben jeleníti meg a DAB+ vagy internetes rádióállomások ikonjait, valamint az előadókkal és a dalokkal kapcsolatos információkat. Egy digitális óra mutatja az időt, a kijelző fényereje pedig az adott helyiségnek megfelelően állítható.

Philips Entertainment alkalmazás

Philips Entertainment



Társalkalmazásunk használatával kiválaszthat egy Önnek tetsző hangstílust, szabályozhatja a Bass+ technológiát, frissítheti a szoftvert, és számos egyébre is lehetősége nyílik. Van egy praktikus virtuális távvezérlő is, az alkalmazáson belüli PartyLink üzemmód pedig megkönnyíti a további hangszórókhöz való csatlakozást az Auracast segítségével™.

Újrahasznosított anyagok



Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

Műszaki adatok

Hang

Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

Hangrendszer: Monó

Hangzásjavítás: Bass+, Egyéni hangszínszabályzó (az alkalmazásban)

Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

Kimenő teljesítmény (MAX): 40 W

Hangzásmód: Kiegyenlített, Nagy teljesítményű, Törlés, Világos, Meleg

Teljes harmonikus torzítás: <10%

Hangszórók

Szélessávú meghajtó átmérője: 3"

Szélessávú meghajtók száma: 1

Magashangszórók száma: 1

Passzív sugárzók: 2

Magashangszóró átmérője: 1,5"-es

Csatlakoztathatóság

Bluetooth

USB: C-type

Bluetooth verzió: 6,0

Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Többpontos (többcsatornós párosítás) támogatás klasszikus BT-csatlakozásnál, Streaming formátum: SBC, AAC, LC3

Bluetooth tartomány: 25 m (szabad területen)

Audiobemenet: Nem

WiFi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast

Auracast

Hangolóegység/Vétel/Adás

Antenna: Teleszkópos

Automatikus digitális hangolás

Hangolási sávok: FM, DAB/DAB+, Internetes

rádió

Programhelyek: 30 FM, 30 DAB

DAB: infó kijelző, menü, intelligens pásztázás

RDS: Igen.

Kényelem

Háttérfény színe: fekete

Kijelző típusa: TFT-kijelző

Vízálló: IPX5

Óra frissítése: FM/DAB/internetes rádió/alkalmazás

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Tápellátás

Akkumulátor kapacitása: 7,3 V, 2600 mAh

Elem típusa: Li-ion (cserélhető)

Bemenet: 5 V, 2 A

Fogyasztás készenléti üzemmódban: Standard készenléti üzemmód: <0,8 W; Hálózati készenléti üzemmód: <2,0 W

Akkumulátoros működtetés üzemideje: 18 óra

Táplálás típusa: DC bemenet (USB-C-n keresztül)

Töltési idő: 3,5 óra

Méret csomagolással együtt

Magasság: 18.8 cm

Csomagolás típusa: Doboz

Polcra helyezési mód: Álló helyzetben

Szélesség: 28.4 cm

Mélység: 14.9 cm

Tartozékok száma: 1

Bruttó tömeg: 1.94 kg

Nettó tömeg: 1.398 kg

Táratömeg: 0.542 kg

Termék méretei

Magasság: 13.24 cm

Szélesség: 23 cm

Mélység: 8.5 cm

Tömeg: 1.32 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: USB kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél

Kialakítás

Szín: Fekete

Ébresztés

Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Konyhai időzítő

Óra

Kijelző: Vékonyréteges (TFT)

Típus: Digitális

Időformátum: 12 órás, 24 órás

Fényerőszabályzás (tompítás):

Magas/közepes/alacsony

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 75% GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) tartalmaz, TE-00132492

