

PHILIPS

Kannettava radio

Retro

Retro muotoilu, moderni ääni

FM-radio, USB-äänentoisto

Bluetooth® 6.0, IPX5

Akku käyttäjän vaihdettavissa

TAV2500F



Janet XL

Retroilme moderneilla mukavuuksilla. Janet XL tarjoaa täyteläisemmän äänen ja syvemmän basson, ja sitä voi käyttää uusimmalla Bluetooth®-tekniikalla. Sijoita se minne rahansa ja nauti soittolistoista ja radiokanavista vaivatta.

CENTURY-tuotesarja. Sata vuotta Philips-ääntä.

- Tyyli aikojen takaa, ääni tätä päivää
- 3 tuuman koko äänialueen elementti, 1,5 tuuman diskanttikaiutin, enint. 40 W (20 W RMS)
- Kaksi passiivielementtiä ja ainutlaatuinen Bass+ -tekniikka
- Retrohenkinen ilme ja IPX5-vedenkestävä muotoilu

Janet XL. Kannettava Bluetooth®-radio.

- Bluetooth®-monipisteyhteys ja USB-äänentoisto
- Digitaalinen FM-viritin ja tilaa 30 suosikkikanavalle
- Auracast™ monikaiutinjärjestelmiä varten

50-luvun muotokieli. Nykyaikainen suorituskyky.

- Keittiö- ja uniajastin
- Sisäinen helposti vaihdettava ja ladattava akku
- Moderni värinäyttö ja säädettävä kirkkaus
- Philips Entertainment -sovellus Janet XL:n älykkääseen hallintaan
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

Kohokohdat

Retro. Mutta myös moderni

50-lukua henkivä klassisen pyöreä muotokieli ja perinteinen äänenvoimakkuusnuppi. Tehokas 3 tuuman koko äänialueen elementti ja 1,5 tuuman diskantti. Nauti lämpimän täyteläisestä äänestä ja kirkkaasta laulusta samalla, kun kaksi passiivielementtiä ja Bass+ -tekniikka tuottavat syvän basson millä tahansa voimakkuudella.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 -tekniikan ansiosta voit nauttia katkeilemattomasta äänentoistosta ja yhdistää Janet XL:n vaikka kahteen laitteeseen kerrallaan. USB-C-porttiin voi myös liittää ulkoisen laitteen, jonka kautta toistaa musiikkia.

FM-radio

Koska ulkonäkö ei ole kaikki kaikessa, Janet XL on myös tarkasti säädettävissä. Digitaalinen FM-viritin, teleskooppiantenni ja 30 esiasetusta pitävät suosikkikanavasi hyvässä järjestyksessä.

Auracast™

Jos tiedossa on juhlat tai haluat muuten vain nauttia vieläkin massiivisemmasta äänestä, voit suoratoistaa musiikkia Auracast™-tekniikalla niin moneen yhteensopivaan kaiuttimeen kuin haluat. Määrittäminen on helppoa kumppanisovelluksen PartyLink-tilan kautta.

IPX5-vedenkestävä

Keittiö, makuuhuone, kylpyhuone, ruokapöytä – Janet XL ilostuttaa kodin jokaisessa nurkassa. IPX5-vedenkestävyysluokituksella varustettu

kaiutin ei piittaa suihkusta nousevasta höyrystä, ruoanlaiton lomassa syntyvistä roiskeista tai pöydälle jääneistä tahroista, vaan jatkaa soittoaan vaivatta.

Kätevät ajastimet

Kätevä keittiöajastin takaa, etteivät ruokasi pala pohjaan. Jos taas nukahdat mielelläsi radion ääneen, voit käyttää uniajastinta ja valita, kuinka pitkään radio pysyy päällä nukahdettuasi.

Vaihdeettava sisäinen akku

Janet XL -kaiuttimen ladattava litiumioniakku on helppo vaihtaa, kun se tulee käyttökänsä päähän. Täysi lataus riittää noin 20 tunnin yhtäjaksoiseen käyttöön ja kestää noin 3,5 tuntia USB-C-liitäntän kautta.

Väriallinen TFT-näyttö

Moderneihin muotoilu yksityiskohtiin kuuluu selkeä TFT-näyttö ja digitaalinen kello. Näytön kirkkauden voi säätää huoneeseen sopivaksi.

Philips Entertainment -sovellus

Philips Entertainment



Kumppanisovelluksessamme voit valita äänityylin, hallita Bass+ -tekniikkaa, päivittää ohjelmiston ja paljon muuta. Kätevä virtuaalikaukosäädin helpottaa kaiuttimien ohjausta, ja PartyLink-tilassa voit helposti yhdistää sen muihin kaiuttimiin Auracast™-tekniikalla.

Kierrätysmateriaalit



Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

Tekniset tiedot

Ääni

Lähtöteho (RMS): 20 W

Äänentoistojärjestelmä: Mono

Äänenparannus: Bass+, Taajuuskorjain
(sovelluksessa)

Äänenoimakkuuden säätö: kierrettävä
(digitaalinen)

Lähtöteho (MAX): 40 W

Sound mode (Audiotila): Tasapainoinen,

Tehokas, Kirkas, Kirkas, Lämmin

Harmoninen kokonaishäiriö: <10 %

Kaiuttimet

Koko äänialueen elementin halkaisija: 3"

Koko äänialueen elementtien määrä: 1

Diskanttielementtien määrä: 1

Passiivielementit: 2

Diskanttielementin halkaisija: 1,5"

Liitännät

Bluetooth

USB: Type-C

Bluetooth-versio: 6,0

Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Klassisen BT-

yhteyden Multipoint (Multipair) -tuki,

Suoratoistomuoto: SBC, AAC, LC3

Bluetooth-kantama: 25 m (vapaa tila)

Äänitulo: ei

Auracast

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Antenni: Teleskooppi

Automaattinen digitaaliviritys

Virittimen aaltoalueet: FM

Pikavalinnat: 30

Käyttömukavuus

Taustaväri: musta

Näyttötyyppi: TFT-näyttö

Vedenpitävä: IPX5

Kellon päivitys: FM/sovellus

Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

Akun kapasiteetti: 7,3 V, 2 600 mAh

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni (vaihdettava)

Tulo: 5 V, 2 A

Virrankulutus valmiustilassa: Normaali

valmiustila: <0,8 W

Käyttöaika akku-/paristovirralla: 20 tuntia

Virtatyyppi: DC-tulo (USB-C:n kautta)

Latausaika: 3,5 tuntia

Pakkauksen mitat

Korkeus: 18.8 cm

Pakkaustyyppi: Laatikko

Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin

Leveys: 28.4 cm

Syvyys: 14.9 cm

Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Kokonaispaino: 1.94 kg

Nettopaino: 1.398 kg

Bruttopaino: 0.542 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 13.24 cm

Leveys: 23 cm

Syvyys: 8.5 cm

Paino: 1.32 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-johto,

Pikaopas, Takuutodistus

Muotoilu

Väri: Musta

Herätys

Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Keittiöajastin

Kello

Näyttö: TFT

Tyyppi: Digitaalinen

Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Kirkkauden säätö (himmennys):

Korkea/keskitaso/matala

Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 75 % GRS-sertifioitua TE-00132492-akrylinitriili-butadieeni-styreeni-kierrätysmuovia (ABS)

