

PHILIPS

Портативно радио

Retro

Ретро дизайн, модерен звук

IR/DAB+/FM радио, USB аудио

Bluetooth® 6.0, IPX5

Сменяема от потребителя
батерия

TAV2500C



The Janet XL

Това е радио, Bluetooth® високоговорител и устройство за подкасти. The Janet XL вдига летвата, за да ви предложи по-мощен звук и по-дълбоки басы, както и повече начини за слушане. Където и да го поставите, то винаги ще ви предложи отлично представяне.

Серия CENTURY. 100 години звук от Philips.

- Визия от миналото, звук от настоящето
- 3" широколентова мембрана, 1,5" високоговорител за високи честоти, макс. 40 W (20 W RMS)
- Двойни пасивни излъчватели и ексклузивна технология Bass+
- Ретро чар, водоустойчив дизайн по стандарт IPX5

The Janet XL. Преносимо Bluetooth® радио.

- Многоточкова Bluetooth® свързаност и USB аудио
- Интернет радио, подкасти на запис, FM/DAB+ цифров тунер
- Auracast™ за конфигурации с няколко високоговорителя

Извикви от 50-те години. Съвременна функционалност.

- Кухненски таймер и таймер за заспиване
- Лесно сменяема вградена акумулаторна батерия
- Модерен цветен дисплей с регулируема яркост
- Приложение Philips Entertainment. Интелигентно управление за The Janet XL
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка

Акценти

Ретро. Също и модерен

Класически извивки от 50-те години и ретро копче за регулиране на силата на звука отвън. Мощен 3-инчова широколентова мембрана и 1,5-инчов високоговорител за високи честоти отвътре. Ще се насладите на богат, топъл звук и пеещи вокали, докато двойните пасивни излъчватели и нашата технология Bass+ поддържат басите дълбоки и прецизни при всякаква сила на звука.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука, а можете да свържете The Janet XL с две устройства едновременно. Можете също да включите външно устройство в USB-C порта и да слушате музика по този начин.

IR/DAB+/FM радио, подкасти

Радио или подкасти? Janet XL предлага и двете. Можете да зададете 30 предварително настроени станции за DAB+ или FM радиостанции, да запазите любимите си интернет радиостанции или да избирате измежду множество подкасти, достъпни на запис. Телескопичната антена осигурява кристалночист DAB+/FM радиосигнал.

Auracast™

Ако организирате парти или просто искате още по-мощен звук, можете да използвате Auracast™, за да излъчвате музика от The Janet XL към толкова съвместими

високоговорители, колкото желаете.

Настройката е лесна чрез режима PartyLink в придружаващото ни приложение.

IPX5 водоустойчивост

Кухня, спалня, баня, трапезария. Благодарение на водоустойчивия си дизайн по стандарт IPX5, The Janet XL може да се поставя навсякъде. Пара от душа, пръски в кухнята, разлято нещо на масата: то ще продължи да свири.

Удобни таймери

Има удобен кухненски таймер, с който да следите точно времето за готвене, а ако обичате да заспите под звуците на радиото, можете да използвате таймера за заспиване, за да настроите колко дълго да звучи радиото, докато заспите.

Сменяема вградена батерия

Моделът The Janet XL е снабден с акумулаторна литиевойонна батерия, която лесно се сменя, когато изчерпи ресурса си. При пълно зареждане получавате около 18 часа време за възпроизвеждане, а пълното зареждане отнема около 3,5 часа чрез USB-C.

Цветен TFT дисплей

Сред съвременните дизайнерски елементи са ясният TFT дисплей, който може да показва цветни икони на DAB+ или интернет радиостанции, както и информация за изпълнителя и песента. Цифровият часовник показва часа, а яркостта на дисплея може да се регулира според осветеността в стаята.

Приложение Philips Entertainment

Philips Entertainment



Можете да използвате приложението ни, за да изберете стил на звука, да управлявате Bass+, да актуализирате софтуера и др. Има удобно виртуално дистанционно управление, а режимът PartyLink в приложението улеснява свързването с други високоговорители чрез Auracast™.

Рециклирани материали



В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

Спецификации

Звук

Изходна мощност (RMS): 20 W

Звукова система: Моно

Подобрене на звука: Bass+, Персонализиран еквалайзер (в приложението)

Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

Изходна мощност (макс.): 40 W

Звуков режим: Умерено, Силно, Изчисти, Ясно, Топло

Общо хармонични изкривявания: <10%

Високоговорители

Диаметър на широколентови мембрани: 3 инча

Брой на широколентови мембрани: 1

Брой на високоговорители за високи честоти: 1

Пасивни излъчватели: 2

Диаметър на високоговорители за високи честоти: 1,5"

Свързаност

Bluetooth

USB: Type-C

Версия на Bluetooth: 6,0

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Поддръжка на Multipoint (мулти сдвояване) в класическа BT връзка, Формат за поточно предаване: SBC, AAC, LC3

Обхват на Bluetooth: 25 м (свободно пространство)

Аудио вход: Не

Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Подкаст

Auracast

Тунер / Приемане / Предаване

LNA - антена: Телескопична

Автоматична цифрова настройка

Обхвати на тунера: FM, DAB, DAB+, Интернет радио

Предварително настроени станции: 30 FM, 30 DAB

DAB: информационен дисплей, меню, интелигентно сканиране

RDS: Да.

Удобство

Цвят на подсветката: черно

Тип на дисплея: TFT дисплей

Водоустойчива: IPX5

Актуализация на часовник: FM/DAB/интернет радио/приложение

Съвместимост

Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

Капацитет на батерията: 7,3 V, 2600 mAh

Тип батерия: Литиевойонна (сменяема)

Вход: 5 V, 2 A

Мощност на потребление в режим на

готовност: Стандартен режим на готовност: <0,8 W; Режим на готовност на мрежата: <2,0 W

Време на работа на батерии: 18 час(а)

Тип захранване: Вход DC (чрез USB-C)

Време за зареждане: 3,5 час(а)

Габарити на опаковката

Височина: 18.8 см

Тип опаковка: Кутия

Начин на поставяне: Изправено положение

Ширина: 28.4 см

Дълбочина: 14.9 см

Брой включени продукти: 1

Бруто тегло: 1.94 кг

Нето тегло: 1.398 кг

Тегло на опаковката: 0.542 кг

Размери на продукта

Височина: 13.24 см

Ширина: 23 см

Дълбочина: 8.5 см

Тегло: 1.32 кг

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: USB кабел,

Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта

Дизайн

Цвят: Черно

Предупредителен сигнал

Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Кухненски таймер

