

# PHILIPS

## Kaasaskantav raadio

### Retro

Retrolik kujundus, tänapäevane heli

IR/DAB+/FM-raadio, USB heli

Bluetooth® 6.0, IPX5

Kasutaja vahetatav aku

TAV2500C



## Seade Janet XL

Tegemist on raadio, Bluetooth®-kõlari ja taskuhäälingu seadmega. Janet XL viib helikogemuse uuele tasemele ning tagab teie jaoks võimsama heli ja sügavama bassi, samuti rohkem kuulamisviise. Samuti on see suurepärase jõudlusega olenemata kohast, kuhu selle paigaldate.

### **CENTURY tootevalik. 100 aastat Philipsi heli.**

- Endisaegne välimus, tänapäevane heli
- Kolmetolline täisulatusga draiver; 1,5-tolline kõrgsageduskõlar, max 40 W (20 W RMS)
- Kaks passiivkõlarit ja eksklusiivne tehnoloogia Bass+
- Retrodisain, veekindluse tase IPX5

### **Seade Janet XL. Kaasaskantav Bluetooth®-raadio.**

- Mitmepunktiline Bluetooth®-ühendus ja USB heli
- Internetiraadio, nõudluspõhine taskuhääling, FM-i/DAB+ digitaalhäällestus
- Auracast™-i ühendatavus mitme kõlariga süsteemidega

### **1950. aastate disain. Kaasaegne toimivus.**

- Köögitaimer ja unetaimer
- Hõlpsalt vahetatav sisseehitatud aku
- Tänapäevane värviekraan kohandatava heledusega
- Rakendus Philips Entertainment. Seadme Janet XL nutikas juhtimine
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend

# Esiletõstetud tooted

## Retro. Samas tänapäevane

Klassikaline 1950. aastate disain ja välimine vanakooli helitugevuse nupp. Sees on võimas kolmetolline täisulatusga draiver ja 1,5-tolline kõrgsageduskõlar. Saate nautida rikkaliku ja soojatoonilist heli ning vokaali, samal ajal kui kaks passiivkõlarit ning meie tehnoloogia Bass+ tagavad sügava ja tummise bassikõla igal helitugevusel.

## Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 võimaldab heli voogesitada ilma häirivate helikatkestusteta, samuti võite ühendada Janet XL-i korraga kuni kahe seadmega. Saate ühendada välisseadme selle USB-C-pesaga ja niiviisi muusikat kuulata.

## IR/DAB+/FM-raadio, taskuhääling

Raadio või taskuhääling? Seadmega Janet XL on kõik võimalik. Saate määrata DAB+ või FM-raadiojaamade jaoks 30 eelseadistust, salvestada lemmikud internetiraadiojaamad või valida nõudepõhiste taskuhäälingute seast. Teleskoopantenn tagab DAB+/FM-raadio jaoks kristallselge vastuvõtmise.

## Auracast™

Kui korraldate peo või soovite lihtsalt võimsamat heli, võite kasutada funktsiooni Auracast™ muusika voogesitamiseks seadmest Janet XL, samuti saate ühendada selle meelepärase arvu ühilduvate kõlaritega. Seadistamine on lihtne meie abirakenduses PartyLinki režiimi kaudu.

## Veekindluse tase IPX5

Võimalik kasutada köögis, magamistoas, vannitoas või söögilaul. Veekindluse tasemega IPX-5 seade Janet XL ei ole kohe osas pirtsakas. See jätkab muusika esitamist isegi dušiaurude, köögipritsmete ja söögilaua plekkide olemasolu korral.

## Käepärased taimerid

Olemas on käepärane köögitaimer, mis aitab teil süüa valmistada. Juhul kui teile meeldib uinuda raadioheliga, saate kasutada unetaimerit selleks, et seadistada raadio sisselülitatud oleku aeg enne seda, kui uinute.

## Vahetatav sisseehitatud aku

Seadme Janet XL tootekomplekti kuulub laetav liitiumioonaku, mille saab kasutusaja lõpus hõlpsalt välja vahetada. Pärast seda, kui aku on täielikult täis laetud, on teil ligikaudu 18 tundi mänguaega. USB-C abil laadimisega kulub seadme täielikuks laadimiseks umbes 3,5 tundi.

## TFT-värviekraan

Kaasaegsed disainifunktsioonid hõlmavad selget TFT-ekraani, mis esitab DAB+ või internetiraadiojaamade ikoonid täisvärvides, lisaks artisti ja muusikapala andmed. Digitaalne kell näitab kellaega ja saate reguleerida ekraani eredust, et see vastaks ruumile.

## Rakendus Philips Entertainment

Philips Entertainment



Kasutage meie abirakendust helistiili valimiseks ja tehnoloogia Bass+ värskendustarkvara kasutamiseks, samuti saate seda kasutada paljuku muuks. Olemas on käepärane virtuaalne kaugjuhtimispult. Rakendusesisese PartyLinki režiimi abil on lihtne luua funktsiooni Auracast™ abil ühendus teiste kõlaritega.

## Ümbertöötatud materjalid



Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

# Spetsifikatsioon

## Heli

Väljundvõimsus (RMS): 20 W

Helisüsteem: Mono

Heli täiustused: Bass+, Kohandatud ekvalaiser (rakenduses)

Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (digitaalne)

Väljundvõimsus (MAX): 40 W

Helirežiim: Tasakaalus, Võimas, Läbipaistev, Hele, Soe

Täielik harmooniline moonutus: <10%

## Kõlarid

Täissageduselemendi läbimõõt: 3"

Täissageduselementide arv: 1

Kõrgsageduskõlarite arv: 1

Passiivkõlarid: 2

Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 1,5 tolli

## Ühenduvus

Bluetooth

USB: Tüüp C

Bluetoothi versioon: 6,0

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP,

Mitmikühenduse tugi klassikalises BT-ühenduses,

Edastusformaad: SBC, AAC, LC3

Bluetoothi ulatus: 25 m (avatud ruum)

Helisisend: Ei

Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Taskuhääling

Auracast

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Antenn: Teleskoop

Automaatne digitaalhäälustus

Tuuneri sagedusribad: FM, DAB/DAB+,

Internetiraadio

Salvestatavad jaamad: 30 FM, 30 DAB

DAB: teabeekraan, menüü, nutikas skannimine

RDS: Jah!

## Mugavus

Taustvalgustuse värv: must

Ekraani tüüp: TFT-ekraan

Veekindel: IPX5

Kella värskendus: FM / DAB / Internetiraadio /

Rakendus

## Ühilduvus

Nutitelefon/tahvelarvuti APP-valve

## Võimsus

Aku maht: 7,3 V, 2600 mAh

Aku tüüp: Liitium-ioon (vahetatav)

Sisend: 5V, 2A

Energiatarve ooterežiimis: Standardne

ooterežiim: <0,8 W; võrguga ühendatud

ooterežiim: <2,0 W

Aku tööaeg: 18 tund(i)

Toite tüüp: Alalisvoolu sisend (USB-C kaudu)

Laadimisaeg: 3,5 tund(i)

## Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 18.8 cm

Pakendi tüüp: Karp

Paigutus riiulil: Eraldiseisev

Laius: 28.4 cm

Sügavus: 14.9 cm

Toodete arv komplektis: 1

Kogukaal: 1.94 kg

Kaal pakendita: 1.398 kg

Pakendi kaal: 0.542 kg

## Toote mõõtmed

Kõrgus: 13.24 cm

Laius: 23 cm

Sügavus: 8.5 cm

Kaal: 1.32 kg

## Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel,

Kiirjuhend, Garantiitunnistus

## Disain

Värvus: Must

## Äratus

Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

Köögitaimer

## Kell

Ekraan: TFT

Tüüp: Digitaalne

Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-

tunnine vorming

Heleduse juhtimine (Dim):

Kõrge/keskmine/madal

## Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 75% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset akrüülnitriilbutadienstüreeni (ABS) TE-00132492

