

PHILIPS

Kaasaskantav raadio

Retro

Retrolik kujundus, tänapäevane heli

FM-raadio, USB heli

Bluetooth® 6.0, IPX5

Kasutaja vahetatav aku

TAV2500F



Seade Janet XL

Seadmes on ühendatud retrostiilis disain ja kaasaegne mitmekülgsus. Seade Janet XL tagab võimsama heli ja sügavama bassi, lisaks kõige uuema Bluetooth®-ühenduvuse. Seade pakub tippasemel esitusloendite esitamist ja FM-raadio heli olenemata sellest, kuhu selle paigutate.

CENTURY tootevalik. 100 aastat Philipsi heli.

- Endisaegne välimus, tänapäevane heli
- Kolmetolline täisulatusga draiver; 1,5-tolline kõrgsageduskõlar, max 40 W (20 W RMS)
- Kaks passiivkõlarit ja eksklusiivne tehnoloogia Bass+
- Retrodisain, veekindluse tase IPX5

Seade Janet XL. Kaasaskantav Bluetooth®-raadio.

- Mitmepunktiline Bluetooth®-ühendus ja USB heli
- FM digituuner ja ruum 30 meelepärase jaama eelseadistuse jaoks
- Auracast™-i ühendatavus mitme kõlariga süsteemidega

1950. aastate disain. Kaasaegne toimivus.

- Kõõgitaimer ja unetaimer
- Hõlpsalt vahetatav sisseehitatud aku
- Tänapäevane värviekraan kohandatava heledusega
- Rakendus Philips Entertainment. Seadme Janet XL nutikas juhtimine
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend

Esiletõstetud tooted

Retro. Samas tänapäevane

Klassikaline 1950. aastate disain ja välimine vanakooli helitugevuse nupp. Sees on võimas kolmetolline täisulatusga draiver ja 1,5-tolline kõrgsageduskõlar. Saate nautida rikkaliku ja soojatoonilist heli ning vokaali, samal ajal kui kaks passiivkõlarit ning meie tehnoloogia Bass+ tagavad sügava ja tummise bassikõla igal helitugevusel.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 võimaldab heli voogesitada ilma häirivate helikatkestusteta, samuti võite ühendada Janet XL-i korraga kuni kahe seadmega. Saate ühendada välisseadme selle USB-C-pesaga ja niiviisi muusikat kuulata.

FM-raadio

Ärge laske end klassikalisest välimusest heidutada. Seade Janet XL teab, kuidas ajaga kaasas käia. Tänu täpsele FM digituunerile, tugeva vastuvõtuga teleskoopantennile ja kuni 30 eelseadistusega ruumile säilitab see kontrolli teie meelepäraste jaamade üle.

Auracast™

Kui korraldate peo või soovite lihtsalt võimsamat heli, võite kasutada funktsiooni Auracast™ muusika voogesitamiseks seadmest Janet XL, samuti saate ühendada selle meelepärase arvu ühilduvate kõlaritega. Seadistamine on lihtne meie abirakenduses PartyLinki režiimi kaudu.

Veekindluse tase IPX5

Võimalik kasutada köögis, magamistoas, vannitoas või söögilaul. Veekindluse tasemega IPX-5 seade Janet XL ei ole koha osas pirtsakas. See jätkab muusika esitamist isegi dušiaurude, köögipritsmete ja söögilaua plekkide olemasolu korral.

Käepärased taimerid

Olemas on käepärane köögitaimer, mis aitab teil süüa valmistada. Juhul kui teile meeldib uinuda raadioheliga, saate kasutada unetaimerit selleks, et seadistada raadio sisselülitatud oleku aeg enne seda, kui uinute.

Vahetatav sisseehitatud aku

Seadme Janet XL tootekomplekti kuulub laetav liitiumioonaku, mille saab kasutusaja lõpus hõlpsalt välja vahetada. Pärast seda, kui aku on täielikult täis laetud, on teil ligikaudu 20 tundi mänguaega. USB-C abil laadimisega kulub seadme täielikuks laadimiseks umbes 3,5 tundi.

TFT-värviekraan

Kaasaegne disain hõlmab selget TFT-ekraani ja digitaalset kella, mis näitab aega. Ekraani eredust saab vastavalt ruumile reguleerida.

Rakendus Philips Entertainment

Philips Entertainment



Kasutage meie abirakendust helistiili valimiseks ja tehnoloogia Bass+ värskendustarkvara kasutamiseks, samuti saate seda kasutada paljuku muuks. Olemas on käepärane virtuaalne kaugjuhtimispult. Rakendusesisese PartyLinki režiimi abil on lihtne luua funktsiooni Auracast™ abil ühendus teiste kõlaritega.

Ümbertöötatud materjalid



Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisidus on trükitud ringlussevõetud paberile.

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 20 W

Helisüsteem: Mono

Heli täiustused: Bass+, Kohandatud ekvalaiser (rakenduses)

Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (digitaalne)

Väljundvõimsus (MAX): 40 W

Helirežiim: Tasakaalus, Võimas, Läbipaistev, Hele, Soe

Täielik harmooniline moonutus: <10%

Kõlarid

Täissageduselemendi läbimõõt: 3"

Täissageduselementide arv: 1

Kõrgsageduskõlarite arv: 1

Passiivkõlarid: 2

Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 1,5 tolli

Ühenduvus

Bluetooth

USB: Tüüp C

Bluetoothi versioon: 6,0

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP,

Mitmikühenduse tugi klassikalises BT-ühenduses,

Edastusformaad: SBC, AAC, LC3

Bluetoothi ulatus: 25 m (avatud ruum)

Helisisend: Ei

Auracast

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Antenn: Teleskoop

Automaatne digitaalhäälestus

Tuuneri sagedusribad: FM

Salvestatavad jaamad: 30

Mugavus

Taustvalgustuse värv: must

Ekraani tüüp: TFT-ekraan

Veekindel: IPX5

Kella värskendus: FM / Rakendus

Ühilduvus

Nutitelefonitahvelarvuti APP-valve

Võimsus

Aku maht: 7,3 V, 2600 mAh

Aku tüüp: Liitium-ioon (vahetatav)

Sisend: 5V, 2A

Energiatarve ooterežiimis: Standardne

ooterežiim: <0,8 W

Aku tööaeg: 20 tund(i)

Toite tüüp: Alalisvoolu sisend (USB-C kaudu)

Laadimisaeg: 3,5 tund(i)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 18.8 cm

Pakendi tüüp: Karp

Paigutus riiulil: Eraldiseisev

Laius: 28.4 cm

Sügavus: 14.9 cm

Toodete arv komplektis: 1

Kogukaal: 1.94 kg

Kaal pakendita: 1.398 kg

Pakendi kaal: 0.542 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 13.24 cm

Laius: 23 cm

Sügavus: 8.5 cm

Kaal: 1.32 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel,

Kiirjuhend, Garantiitunnistus

Disain

Värvus: Must

Äratus

Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

Kõõgitaimer

Kell

Ekraan: TFT

Tüüp: Digitaalne

Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-

tunnine vorming

Heleduse juhtimine (Dim):

Kõrge/keskmine/madal

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 75% GRS-sertifikaadiga

taaskasutatud tarbimisjärgset

akrüülitriilbutadienüstüreeni (ABS) TE-

00132492

