

PHILIPS



H-Line Ekran

Signage Solutions

75 inç

3000 cd/m²

Ultra HD



75BDL4003H/02

Her aydınlatma koşulunda canlı görünürlük Yüksek parlaklığa sahip 7/24 ekran

Philips H-Line yüksek parlaklığa sahip ekranlarla gece gündüz görünür kalın. Şaşırtıcı netlik ve kontrast, bu ürünü pencerelerde ve daha aydınlık konumlarda ilgi çekici içerikler sergilemek için mükemmel bir çözüm haline getirir. Havaalanlarından alışveriş merkezlerine ve daha fazlasına kadar her yerde kullanılabilir.

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

Olağanüstü görüntü. Ultra yüksek parlaklık.

- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast
- Ultra yüksek parlaklığa sahip sokak tabelaları
- Dahili ortam ışığı sensörü - otomatik parlaklık kontrolü

Çok yönlü sistem çözümü

- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- En zorlu koşullar için tasarlandı
- FailOver. Ekranınızın boş kalmadığından emin olun

Özellikler

CMND ve Oluştur




CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

FailOver

Zorlu ticari uygulamalar için kritik olan FailOver, bir medya oynatıcı arızası durumunda yedek içeriği ekranda otomatik olarak oynatan devrim

niteliğinde bir teknolojidir. Sadece bir birincil giriş bağlantısı ile bir FailOver bağlantısı seçin ve anında içerik koruması için hazırsınız.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır.

Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

En zorlu koşullar

Yüksek ortam sıcaklıklarıyla başa çıkmak için gelişmiş termal yönetim, Yüksek Tni Sıvı Kristal paneller ve dahili termal sensörler. Yüksek ortam aydınlatma koşullarına yönelik 2500 cd/m²'ye kadar ekran parlaklığı. İçeriğin daha iyi görünmesi için polarize güneş gözlükleriyle uyumlu ekran polarizörü.

Yüksek parlaklık

Yüksek parlaklığa sahip sokağa bakan dijital ekranlar, her türlü aydınlatma koşulunda dikkat çekicidir, mağaza görünürlüğünü artırır ve müşterilerin ilgisini çeker. 3000 cd/m²'ye kadar olağanüstü parlaklık, en zorlu ortam ışığı koşullarında bile yüksek görünürlük ve saf görüntü kalitesi sağlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 189.3 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 74.5 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
Piksel aralığı: 0,429 x 0,429 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
Parlaklık: 3000 cd/m²
Ekran renkleri: 1,07 Milyar
Kontrast oranı (tipik): 1200:1
Dinamik kontrast oranı: 500,000:1
Tepki süresi (tipik): 8 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Aşamalı Tarama, Dinamik kontrast geliştirme
Panel teknolojisi: IPS

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak
Video girişi: DisplayPort (1.2), DVI-I (dijital + analog) 1x, HDMI 2,0 (x3)
Ses girişi: 3,5 mm jak
Diğer bağlantılar: OPS, USB 2.0 (x2)
Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2,0 (x1)
Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
Sinyal loop through: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough
Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, LAN (RJ45)

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

Şebeke elektrliği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tüketim (Tipik): 510 W
Tüketim (Maks.): 790
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
Video formatları: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Boyutlar

Set Genişliği: 1688,2 mm
Ürün ağırlığı: 54,1 kg
Set Yüksekliği: 966,6 mm
Set Derinliği: 111,1 mm
Set Genişliği (inç): 66,46 inç
Set Yüksekliği (inç): 38,06 inç
Duvara Montaj Aparatı: 600 x 400 mm, M8
Set Derinliği (inç): 4,37 inç
Çerçeve genişliği: 18,8 (eşit kenarlı çerçeve)
Ürün ağırlığı (lb): 119,27 lb
Akıllı yuva genişliği: 180 mm
Akıllı yuva yüksekliği: 300 mm

Çalışma Koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 saat
Bağıl nem: 20 ~ 80 %
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
Uyarı: Ek koruyucu önlemler alınmadan doğrudan güneş ışığı altında çalıştırmayın.

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: Kenar Hizalama Seti, Philips logosu (x1), RS232 papaty zinciri kablosu, Kablo Kenetleyici (x3), AC anahtar kapağı ve Vida x1, USB kapağı ve vidalar, AC Güç Kablosu, HDMI kablosu, IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Açık çerçeve seti, Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RS232 kablosu

