

# PHILIPS



## Tařınabilir Radyo

### Retro

Retro tasarım, modern ses

FM radyo, USB ses

Bluetooth® 6.0, IPX5

Kullanıcı tarafından  
deęiřtirilebilen pil



TAV2500F

## Janet XL

Hem nostaljik grnme ve modern ok ynllęe sahiptir. Janet XL, daha derin bas ve en yeni Bluetooth® baęlantısıyla daha gcl ses sunar. Kullandığınız her yerde alma listelerini ve FM radyo yayınlarını mkemmelen bir řekilde oynatır.

### **CENTURY serisi. Philips sesinin 100 yıllık serveni.**

- Retro tasarım, son teknoloji ses kalitesi
- 3 in tam aralıklı src, 1,5 in tweeter, 40 W maks. (20 W RMS)
- ift pasif radyatrler ve zel Bass+ teknolojisi
- Retro cazibesi, IPX5 suya dayanıklı tasarım

### **Janet XL. Tařınabilir Bluetooth® radyo.**

- ok noktalı Bluetooth® baęlantısı ve USB ses
- FM dijital radyo alıcısı ve en sevdięiniz 30 istasyon n ayarını kaydetme alanı
- oklu hoparlr kurulumları iin Auracast™

### **1950'lerden esinlenen kıvrımlı tasarım. Modern performans.**

- Mutfak zamanlayıcısı ve uyku zamanlayıcısı
- Kolayca deęiřtirilebilen dahili řarj edilebilir pil
- Parlaklıęı ayarlanabilen modern, renkli ekran
- Philips Entertainment uygulaması. Janet XL iin akıllı kontrol
- GRS sertifikalı geri dnřtrlmř plastik. evreye duyarlı ambalaj

# Özellikler

## Retro. Üstelik modern



1950'lerden esinlenen klasik kıvrımlı model ve eski tarz ses düğmesinden oluşan dış tasarım. Güçlü 3 inç tam aralıklı sürücü ve 1,5 inç tweeter. Her ses seviyesinde derin ve güçlü bas sunan çift pasif radyatörler ve Bass+ teknolojimiz sayesinde zengin, sıcak sesin ve canlı vokallerin keyfini çıkarabilirsiniz.

## Bluetooth® 6.0



Bluetooth® 6.0, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde etmenizi sağlar ve Janet XL'yi aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına harici bir cihaz bağlayabilir ve bu şekilde müzik dinleyebilirsiniz.

## FM tuner



Klasik görünümü sizi yanıltmasın, Janet XL olağanüstü performans sergiler. Hassas FM dijital radyo alıcısı, güçlü sinyal alımı için teleskopik anten ve 30 adede kadar ön ayar kaydetme alanıyla en sevdiğiniz istasyonları mükemmel bir şekilde sıralar.

## Auracast™

İster parti yapıyor olun ister müziğin gücünü artırmak istiyor olun, Auracast™ özelliğini kullanarak Janet XL'den istediğiniz kadar uyumlu hoparlöre müzik yayını yapabilirsiniz. Yardımcı uygulamamızdaki PartyLink modu ile kurulum basittir.

## IPX5 suya dayanıklı

Mutfak, yatak odası, banyo, yemek masası. IPX-5 suya dayanıklı tasarımıyla Janet XL'yi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Duştan çıkan buhar, mutfakta sıçrayan sular veya masaya dökülen sıvılar onu durduramaz.

## Kullanışlı zamanlayıcılar

Yemeklerinizi tam kıvamında pişirmenize yardımcı olacak kullanışlı bir mutfak zamanlayıcısı mevcuttur. Radyo eşliğinde uyumayı seviyorsanız uyku zamanlayıcısı sayesinde radyonun ne kadar süre çalacağını ayarlayabilirsiniz.

TAV2500F/00

## Değiştirilebilir dahili pil

Janet XL, kullanım ömrü sona erdiğinde kolayca değiştirilebilen şarj edilebilir bir lityum iyon pil içerir. Tam şarjla yaklaşık 20 saat kullanım süresi elde edersiniz ve USB-C ile tam şarj yaklaşık 3,5 saat sürer.

## Renkli TFT ekran

Modern dokunuşlara sahip tasarımı, net bir TFT ekran ve saati gösteren dijital bir saat içerir. Ekranın parlaklığını ortama uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

## Philips Entertainment uygulaması

Philips Entertainment



Ses stili seçmek, Bass+’ı kontrol etmek, yazılımı güncellemek ve daha fazlası için yardımcı uygulamamızı kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir sanal uzaktan kumanda vardır ve uygulama içi PartyLink modu, Auracast™ üzerinden diğer hoparlörlere bağlanmayı kolaylaştırır.

## Geri dönüştürülmüş malzemeler



Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

# Teknik Özellikler

## Ses

Çıkış gücü (RMS): 20 W

Ses Sistemi: Mono

Ses geliştirme: Bass+, Özel ekolayzır (uygulamada)

Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)

Çıkış gücü (MAKS.): 40 W

Ses modu: Dengeli, Güçlü, Şeffaf, Parlak, Sıcak

Toplam harmonik bozulma: <%10

## Hoparlörler

Tam kapsamlı sürücü çapı: 3 inç

Tam kapsamlı sürücü sayısı: 1

Tweeter sayısı: 1

Pasif radyatörler: 2

Tweeter çapı: 1,5 inç

## Bağlantı

Bluetooth

USB: Type-C

Bluetooth sürümü: 6,0

Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Klasik BT

bağlantısında çok noktalı (çoklu eşleme) destek,

Akış Formatı: SBC, AAC, LC3

Bluetooth mesafesi: 25 m (boş alan)

Ses girişi: Hayır

Auracast

## Tuner/Alım/İletim

Anten: Teleskopik

Otomatik dijital istasyon ayarı

Radyo bantları: FM

İstasyon hafızaları: 30

## Kolaylık

Renkli arka ışık: siyah

Ekran tipi: TFT ekran

Su geçirmez: IPX5

Saat güncellemesi: FM / Uygulama

## Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

## Güç

Pil Kapasitesi: 7,3 V, 2600 mAh

Pil tipi: Lityum iyon (değiştirilebilir)

Giriş: 5V, 2A

Bekleme modunda güç tüketimi: Standart

bekleme modu: <0,8 W

Pilin çalışma süresi: 20 saat

Güç tipi: DC girişi (USB-C üzerinden)

Şarj süresi: 3,5 saat

## Ambalaj boyutları

Yükseklik: 18.8 cm

Ambalaj türü: Kutu

Raf yerleşimi tipi: Sabit

Genişlik: 28.4 cm

Derinlik: 14.9 cm

Birlikte verilen ürün sayısı: 1

Brüt ağırlık: 1.94 kg

Net ağırlık: 1.398 kg

Dara ağırlığı: 0.542 kg

## Ürün boyutları

Yükseklik: 13.24 cm

Genişlik: 23 cm

Derinlik: 8.5 cm

Ağırlık: 1.32 kg

## Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: USB kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti sertifikası

## Tasarım

Renk: Siyah

## Alarm

Uyku zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk

Mutfak zamanlayıcısı

## Saat

Ekran: TFT

Tip: Dijital

Zaman formatı: 12 saat, 24 saat

Parlaklık kontrolü (Karartma):

Yüksek/Orta/Düşük

## Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %75 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS) TE-00132492 içerir

