



Hädaabiraadio

Mitmesuguste toiteviisidega

Kaasaskantav, kaitseklassiga IP55

AM/FM-digitaalhäällestus

SOS-sireen, valgus, vile



TAR3500

Valmis seiklusteks ja hädaolukorraks.

Kaasaskantav hädaabiraadio aitab teil ühenduses püsida ja sidet pidada. Sel on mitu toiteviisi, selge AM-/FM-vastuvõtt, SOS-hädaabiteavitused ning integreeritud akupank, taskulamp ja lugemistuli. Tegemist on üliolulise seadmega matkamise, reisimise või hädaolukorra komplektide jaoks.

Hädaabi raadio. Kaasaskantav, usaldusväärne, mitmekülgne.

- Mitmesuguste toiteviisidega: USB-C, päikeseenergia, AAA-patareid, käsitsi toidetav
- Integreeritud 2600 mAh akupank koos USB-A väljundiga
- Kaasaskantav ja vastupidav. Tolmu- ja veekindluse kaitseklassiga IP55
- Ühe nupuvajutusega SOS-hädaabikutsung. Valgusega sireen ja koeravile

Valmis, kui seda vajate

- Püsige ühenduses selge AM-/FM-raadio vastuvõtuga ükskõik millises asukohas
- Digitaalne häälestamine, selge LED-ekraan, pikendatav antenn
- Eriti pikk aku kasutusaeg. Kuni 60 tundi mänguaega
- Pikk 530 mm rihm: raadiot saab hõlpsalt kanda või riputada

Funktsioonid, millele saate kindel olla

- Taskulamp, lugemislamp ja 3,5 mm kõrvaklapipesa
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend
- Mõõtmed (L x K x S): 186,2 x 103 x 77

Esiletõstetud tooted

Mitmesuguste toiteviisidega



Elektrikatkestuste korral jätkab raadio töötamist USB-C, päikeseenergia, käsitsi toitmise või AAA-patareide abil. Selle integreeritud 2600 mAh akupank sisaldab USB-A väljundit, millega saate laadida telefoni ja muid väikeseadmeid, et saaksite elektrikatkestuste ajal sidet pidada.

Kaasaskantav, IP55 kaitseklassiga



Kaasaskantaval ja vastupidaval hädaabiraadiol on tolmu- ja veekindluse kaitseklassiga IP55 korpus, mis aitab sel välitingimustes vastu pidada. Kompaktnel kujundus ja pikk 530 mm kanderihm võimaldavad riputada raadio telkide, sõidukite või varjualuste külge või seda isegi liikumise ajal kanda.

SOS-sireen, valgus, vile



Hõlsalt kasutatav oranž SOS-nupp raadio küljel aktiveerib viivitamatult nii SOS-hädaabikutsungi kui ka ultrahelilise koeravile. Esitatakse vali

sireeniheli ja vilkuvad tulesignaalid tähelepanu tekitamiseks, mis võimaldavad päästjatel teid hädaolukorras kiiresti üles leida.

Selge AM-/FM-side vastuvõtt



Digitaalne AM-/FM-häälestus ning selge ja hõlsalt loetav LED-ekraan muudavad jaamade kiire leidmise lihtsaks, samal ajal kui 550 mm antenn parandab vastuvõttu kaugasukohtades. Hädaolukorras saate juurdepääsu kriitilistele märguannetele ja kohalikele uuendustele siis, kui toide või mobiilsideteenuse ei ole kättesaadav.

Aku kasutusaeg kuni 60 tundi



Suure võimsusega 5200 mAh / 3,65 V aku abil saab seda raadiot kasutada kuni 60 tunni jooksul mõõdukal helitugevusel, kui see on täielikult laetud. Akut saab laadida mitmel viisil. Olete ette valmistatud pikkade reiside, seiklusmatkade ja hädaolukordade jaoks.

Taskulamp ja lugemislamp



Saate pimedas ringi liikuda, valgust suunata ja kuulata privaatset tärnu integreeritud taskulambile, lugemislambile ja kõrvaklapipeale. Hõlsaks kasutamiseks on mõlemal tuel lihtne sisse-/väljalülitamise funktsioon.

Ümbertöötatud materjalid



Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus: 3 W

Helisüsteem: Mono

Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid

Täissageduselemendi läbimõõt: 2,25"

Täissageduselementide arv: 1

Ühenduvus

Bluetooth: Ei

3,5 mm kõrvaklapipistik

Helisisend: Ei

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Automaatne digitaalhäälustus

Tuuneri sagedusribad: FM, AM

Salvestatavad jaamad: 20 FM, 20 AM

RDS: Ei

Mugavus

Veekindlus: IP55

Tolmukindel

Käsvändaga laadimine

Päikesepaneeliga laetav

Taskulamp

Häiresüsteem

Lugemislamp

Ultraheliline koeravile: Jah, 23–54 kHz

Võimsus

Aku maht: AAA 1,5 V (ei kuulu tootekomplekti);
liitium-ioon 3,65 V, 5200 mAh

Aku tüüp: Liitium-ioon (vahetatav), AAA mõõt
(LR3)

Energiatarve ooterežiimis: <0,8 W (siselülitatud
ekraaniga)

Patareide arv: Neli AAA-patareid (ei kuulu
tootekomplekti); üks liitium-ioon

Aku tööaeg: 60 tund(i)

Toite tüüp: Alalisvool (USB C-tüüpi kaabli kaudu)

Laadimine on lõppenud: USB-A

Laadimisaeg: 3,5 tund(i)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 13.3 cm

Pakendi tüüp: Karp

Paigutus riiulil: Eraldiseisev

Laius: 24.4 cm

Sügavus: 9.6 cm

Toodete arv komplektis: 1

Kogukaal: 0.956 kg

Kaal pakendita: 0.75 kg

Pakendi kaal: 0.206 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 10.3 cm

Laius: 18.6 cm

Sügavus: 7.7 cm

Kaal: 0.67 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: käerihm, Kiirjuhend,
Garantiileht, USB-kaabel

Disain

Värvus: Must

Äratus

Äratus allikas: FM-raadio, AM-raadio,
Helisignaali

Äratusarv: 1

Tukkumine (äratus kordamine): 10/ 20/ 30/ 40/
50/ 60

SOS-alarm (sireen)

Äratus sagedus: Üks kord / iga päev /
tööpäevadel / nädalavahetustel

Kell

Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-
tunnine vorming

Heleduse juhtimine (Dim): Ei

Reaalajas kell

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 70% GRS-sertifikaadiga
taaskasutatud tarbimisjärgset
akrüül-nitriil-butadieen-stüreeni (ABS) TE-
00132492

