

PHILIPS



Portabl radio

Retro

Retro dizajn, moderan zvuk

IR/DAB+/FM radio, USB zvuk

Bluetooth® 6.0, IPX5

Baterija koju može da zameni korisnik



TAV2500C

The Janet XL

Ona je radio, ona je Bluetooth® zvučnik, ona je domaćin podkasta. The Janet XL podiže stvari na viši nivo kako bi vam donela veći zvuk i dublji bas, zajedno sa više načina za slušanje. Gde god da je postavite, ona je uvek spremna za odlične performanse.

Asortiman CENTURY. 100 godina Philips zvuka.

- Izgled iz prošlog vremena, moderan zvuk
- Drajver punog opsega od 3", visokotonac od 1,5", 40 W maks. (20 W RMS)
- Dva pasivna radijatora i ekskluzivna tehnologija Bass+
- Retro šarm, dizajn klase IPX5 otporan na vodu

The Janet XL. Prenosivi Bluetooth® radio.

- Bluetooth® veza sa više uređaja istovremeno i USB zvuk
- Internet radio, podkasti na zahtev, FM/DAB+ digitalni tjuner
- Auracast™ za postavke sa više zvučnika

Obline iz 1950-ih. Moderne performanse.

- Kuhinjski tajmer i tajmer za isključivanje
- Lako zamenljiva ugrađena punjiva baterija
- Moderan ekran u boji sa podesivom osvetljenošću
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za The Janet XL.
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

Važne karakt.

Retro izgled. Ali i moderan dizajn



Klasične obline iz 1950-ih i dugme za jačinu zvuka u stilu stare škole sa spoljne strane. Snažan drajver punog opsega od 3" i visokotonac od 1,5" sa unutrašnje strane. Uživaćete u bogatom, toplom zvuku i vokalima koji pevaju, dok dva pasivna radijatora i naša tehnologija Bass+ održavaju bas dubokim i zategnutim pri bilo kojoj jačini zvuka.

Bluetooth® 6,0



Bluetooth® 6.0 vam omogućava strimovanje bez dosadnih padova u zvuku, a The Janet XL možete da povežete sa dva uređaja istovremeno. Takođe možete da priključite spoljni uređaj u njen USB-C port i na taj način slušate muziku.

IR/DAB+/FM radio, podcasti



Radio ili podcasti? The Janet XL radi i jedno i drugo. Možete da postavite 30 unapred podešenih stanica za DAB+ ili FM radio stanice, sačuvate omiljene internet radio stanice ili birate iz mnoštva podcasta dostupnih na zahtev. Teleskopska antena obezbeđuje kristalno jasan prijem za DAB+/FM radio.

Auracast™

Ako organizujete zabavu ili samo želite još veći zvuk, možete da koristite Auracast™ za emitovanje muzike sa radija The Janet XL na onoliko kompatibilnih zvučnika koliko želite. Podešavanje je jednostavno preko režima PartyLink u našoj pratećoj aplikaciji.

IPX5 vodootpornost

Kuhinja, spavaća soba, kupatilo, trpezarijski sto. Sa dizajnom klase IPX5 koji je otporan na vodu, The Janet XL ne bira gde ćete je postaviti. Para iz tuš-kabine, prskanje u kuhinji, prolivanje na stolu: ona će nastaviti da svira.

Praktični tajmeri

Postoji praktičan kuhinjski tajmer koji će održati vaše kuvanje pod kontrolom, a ako volite da zaspate uz zvuk radija, možete da koristite tajmer za isključivanje da biste kontrolisali koliko dugo će radio svirati dok vi tonete u san.

TAV2500C/00

Zamenljiva ugrađena baterija

The Janet XL dolazi sa punjivom litijum-jonskom baterijom koja se lako menja kada dođe do kraja veka trajanja. Dobijate približno 18 sati reprodukcije uz potpuno punjenje, a potpuno punjenje traje oko 3,5 sata preko USB-C kabla.

TFT ekran u boji

Savremeni detalji dizajna uključuju jasan TFT ekran koji može da prikaže ikone DAB+ ili internet radio stanica u punoj boji, kao i informacije o izvođaču i pesmi. Digitalni sat pokazuje vreme, a vi možete da podesite osvetljenje ekrana tako da odgovara prostoriji.

Aplikacija Philips Entertainment

Philips Entertainment



Možete da koristite našu prateću aplikaciju da izaberete stil zvuka, kontrolišete Bass+, ažurirate softver i još toga. Postoji praktičan virtuelni daljinski upravljač, a režim PartyLink u aplikaciji olakšava povezivanje sa drugim zvučnicima preko tehnologije Auracast™.

Reciklirani materijali



Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

Retro

Portabl radio

TAV2500C/00

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 20 W

Zvučni sistem: Mono

Poboljšanje zvuka: Bass+, Prilagođeni ekvilajzer (u aplikaciji)

Kontrola jačine zvuka: rotaciono (digitalno)

Izlazna snaga (maks.): 40W

Režim zvuka: Balansirano, Snažno, Obriši, Svetlo, Toplo

Ukupno harmonijsko izobličenje: <10%

Zvučnici

Prečnik drajvera punog opsega: 3

Broj drajvera punog opsega: 1

Broj visokotonaca: 1

Pasivni hladnjaci: 2

Prečnik visokotonca: 1,5"

Mogućnost priključivanja

Bluetooth

USB: Tip C

Bluetooth verzija: 6.0

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za višestruko povezivanje (Multipair) u klasičnoj BT vezi, Format strimovanja: SBC, AAC, LC3

Bluetooth dometa: 25 m (slobodan prostor)

Audio in: Ne

Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast

Auracast

Podešivač / Prijem / Prenos

Antenski: Teleskopska

Automatsko digitalno podešavanje

Opseg tjunera: FM, DAB/DAB+, Internet radio

Prethodno podešeni kanali: 30 FM, 30 DAB

DAB: ekran sa informacijama, meni, pametna pretraga

RDS: Da.

Praktičnost

Pozadinski osvetljeno: crna

Tip displeja: TFT ekran

Vodootporno: IPX5

Ažuriranje sata: FM / DAB / internet radio / aplikacija

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

Kapacitet baterije: 7,3 V, 2600 mAh

Tip baterije: Litijum-jonska (zamenljiva)

Ulaz: 5 V, 2 A

Potrošnja energije u režimu pripravnosti:

Standardni režim pripravnosti: <0,8 W; Mrežni režim pripravnosti: <2,0 W

Vreme rada sa baterijom: 18 sati

Tip napajanja: DC ulaz (preko USB-C priključka)

Vreme punjenja: 3,5 sati

Dimenzije pakovanja

Visina: 18.8 cm

Način pakovanja: Kutija

Tip postavljanja na policu: Stojeći

Širina: 28.4 cm

Dubina: 14.9 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto težina: 1.94 kg

Neto težina: 1.398 kg

Tarirana težina: 0.542 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 13.24 cm

Širina: 23 cm

Dubina: 8.5 cm

Težina: 1.32 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: USB kabl, Vodič za brzi početak, Garantni list

Dizajn

Boja: Crna

Alarm

Sat za gašenje: 15/30/60/90/120 min

Kuhinjski tajmer

Sat

Ekran: TFT

Tip: Digitalni

Format vremena: 12H, 24 sata

Kontrola osvetljenosti (zatamnjenje):

Visoko/Srednje/Nisko

Održivost

Plastični oklop: sadrži 75% recikliranog akrilonitril butadien stirena (ABS) sa GRS sertifik., dobijenog od otpada krajnjih potrošača (TE-00132492)

