



Hätäradio

Useita virtavaihtoehtoja

Kannettava, IP55-luokiteltu rakenne

Digitaalinen AM/FM-viritys

Hätäsireeni, valo, pilli



TAR3500

Valmiina seikkailuun. Apuna hädässä.

Pysy yhteydessä ja ajan tasalla tällä kannettavalla hätäradiolla. Useita lataustapoja, hyvä AM/FM-signaali, hätähälytykset, sisäinen varavirtalähde, taskulamppu, lukuvalo – kaikki mitä tarvitset retkeilyyn, reissaamiseen tai hätätilanteisiin.

Hätäradio. Kannettava, luotettava ja monikäyttöinen.

- Useita virtavaihtoehtoja: USB-C, aurinkovoima, AAA-paristot, kampi
- Sisäinen 2 600 mAh:n varavirtalähde USB-A-lähdöllä
- Kannettava ja kestävä muotoilu, IP55-pölyn-/vedenkestävä rakenne
- Yhden painikkeen hätähälytys: sireeni, valo ja koirapilli

Valmis aina kun tarvitset

- Selkeä AM/FM-ääni takaa, että pysyt ajan tasalla
- Digitaalinen viritys, selkeä LED-näyttö, teleskooppiantenni
- Erittäin pitkä akunkesto: jopa 60 tuntia toistoaikaa
- Pitkä 53 cm:n hihna helpottaa kantamista ja ripustamista

Luotettavat toiminnot

- Taskulamppu, lukuvalo ja 3,5 mm:n kuulokeliitäntä
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus
- Mitat (L x K x S): 186,2 x 103 x 77

Kohokohdat

Useita virtavaihtoehtoja



Sähkökatkon sattuessa tämä radio pysyy käynnissä USB-C-, aurinkokenno- tai AAA-paristovirralla tai manuaalisesti kampeamalla. Sisäinen 2 600 mAh:n varavirtalähde sisältää USB-A-lähtöportin puhelinten ja muiden pienlaitteiden lataamiseen, jotta yhteydet säilyvät, vaikka sähköt olisivat poikki.

Kannettava, IP55-luokiteltu rakenne



Tämä kannettava ja kestäväksi suunniteltu hätäradio on pakattu IP55-luokituksen mukaiseen pölyn- ja vedenkestävään koteloon, jonka ansiosta se toimii luotettavasti myös ulkona. Kompakti koko ja pitkä 53 cm:n kantohihna tarkoittavat, että radio on helppo ripustaa vaikkapa telttaan tai autoon – tai kaulaan, jolloin se kulkee helposti mukana.

Hätäsireeni, valo, pilli



Kätevästi radion kylkeen sijoitettu oranssi hätäpainike käynnistää välittömästi sekä hätähälytyksen että ultraääntä hyödyntävän koirapillin. Kovaaäänisen sireenin ja vilkkuvan valon ansiosta auttajat löytävät nopeasti luoksesi hätätilanteen sattuessa.

Selkeä AM/FM-ääni



Digitaalinen AM/FM-viritys ja helppolukuinen LED-näyttö sujuvoittavat kanavien löytämistä, ja 55 cm:n teleskoopiantenni parantaa signaalia myös syrjäisemmillä alueilla. Hätätilanteen sattuessa kuulet tärkeät hälytykset ja paikalliset päivitykset myös silloin, kun sähköt ovat poikki tai mobiiliverkko ei ole käytettävissä.

Paristojen käyttöikä jopa 60 tuntia



5 200 mAh:n / 3,65 V:n akku takaa, että täyteen ladattu radio toimii jopa 60 tuntia keskiäänenvoimakkuudella. Useiden

virtavaihtoehtojen ansiosta olet aina valmiina niin pidempiin reissuihin, syrjäseuduilla seikkailemiseen kuin hätätilanteisiinkin.

Taskulamppu ja lukuvalo



Kiinteä taskulamppu, lukuvalo ja kuulokeliitäntä tarkoittavat, että voit suunnistaa pimeässä, valaista tekemisesi ja kuunnella musiikkia häiritsemättä muita. Molemmat valot toimivat yksinkertaisella päälle/pois-kytkimellä.

Kierrätysmateriaalit



Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

Tekniset tiedot

Ääni

Lähtöteho: 3 W

Äänentoistojärjestelmä: Mono

Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet

Koko äänialueen elementin halkaisija: 2,25"

Koko äänialueen elementtien määrä: 1

Liitännät

Bluetooth: ei

3,5 mm:n kuulokeliitin

Äänitulo: ei

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

Automaattinen digitaaliviritys

Virittimen aaltoalueet: FM, AM

Pikavalinnat: 20 FM, 20 AM

RDS: ei

Käyttömukavuus

Vedenkestävyys: IP55

Pölysuojattu

Käsikampilataus

Aurinkokenno

Taskulamppu

Sireeni

lukuvalo

Ultraäänikoirapilli: Kyllä, 23–54 kHz

Virta

Akun kapasiteetti: AAA 1,5 V (ei sisälly toimitukseen); litiumioni 3,65 V, 5 200 mAh

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni (vaihdettava),

AAA-koko (LR3)

Virrankulutus valmiustilassa: <0,8 W (näyttö käytössä)

Paristojen määrä: 4 x AAA-paristo (ei mukana), 1 litiumioniakku

Käyttöaika akku-/paristovirralla: 60 tuntia

Virtatyyppi: DC-tulo (USB-C-kaapelilla)

Muiden laitteiden lataus: USB-A

Latausaika: 3,5 tuntia

Pakkauksen mitat

Korkeus: 13.3 cm

Pakkaustyyppi: Laatikko

Hyllysisjoitustyyppi: Jalkavalaisin

Leveys: 24.4 cm

Syvyys: 9.6 cm

Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Kokonaispaino: 0.956 kg

Nettopaino: 0.75 kg

Bruttopaino: 0.206 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 10.3 cm

Leveys: 18.6 cm

Syvyys: 7.7 cm

Paino: 0.67 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kantohihna, Pikaopas, Turvallisuus- ja takuutiedot, USB-johto

Muotoilu

Väri: Musta

Herätys

Herätysääni: FM-radio, AM-radio, Summeri

Herätyksiä: 1

Torkkuherätys (toistuva herätys):

10/20/30/40/50/60

Hätähälytys (sireeni)

Hälytyksen taajuus:

Kerran/päivittäin/arkisin/viikonloppuisin

Kello

Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Kirkkauden säätö (himmennys): ei

RTC-aika

Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 70 % GRS-sertifioitua TE-00132492-akryylinitriili-butadieeni-styreeni-kierrätysmuovia (ABS)

