



## Noodradio

Meerdere  
voedingsmogelijkheden  
Draagbaar IP55-ontwerp  
Digitale AM/FM-tuning  
SOS-sirene, licht, fluit



TAR3500

## Klaar voor avontuur. Klaar voor noodgevallen.

Blijf verbonden en op de hoogte met deze draagbare noodradio. Met meerdere oplaadmogelijkheden, duidelijke AM/FM-ontvangst, SOS-alarm en geïntegreerde powerbank, zaklamp en leeslamp is dit een must voor kamperen, reizen of nooduitrustingen.

### **Noodradio. Draagbaar, betrouwbaar, veelzijdig.**

- Meerdere voedingsmogelijkheden: USB-C, zonne-energie, AAA-batterijen, handslinger
- Ingebouwde powerbank van 2600 mAh met USB-A-uitgang
- Draagbaar, duurzaam ontwerp. Stof-/waterbestendig ontwerp conform IP55
- SOS-alarm via een enkele knop. Sirene met licht en hondenfluit

### **Klaar wanneer je hem nodig hebt**

- Blijf overal op de hoogte met een heldere AM/FM-ontvangst
- Digitale tuner, helder LED-scherm, uitschuifbare antenne
- Extra lange levensduur van de batterij. Tot wel 60 uur afspeeltijd
- Lange riem van 530 mm: eenvoudig te dragen of op te hangen

### **Functies waar je van op aan kunt**

- Zaklamp, leeslampje en hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm
- GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking
- Afmetingen (BxHxD): 186,2 x 103 x 77

# Kenmerken

## Meerdere voedingsmogelijkheden



Wanneer er een stroomstoring optreedt, blijft deze radio werken via USB-C, zonne-energie, de handslinger of AAA-batterijen. De ingebouwde powerbank van 2600 mAh heeft een USB-A-uitgang voor het opladen van telefoons en andere kleine apparaten, zodat je verbonden blijft wanneer het stroomnet uitvalt.

## Draagbaar, ontwerp conform IP55



Deze noodradio is draagbaar en duurzaam en heeft een IP55 stof- en waterbestendige behuizing voor betrouwbare prestaties buitenshuis. Dankzij het compacte ontwerp en de lange draagriem van 530 mm is het eenvoudig om de radio in tenten, voertuigen of andere plekken op te hangen, of zelfs te dragen als je onderweg bent.

## SOS-sirene, licht, fluit



Een eenvoudig te bereiken oranje SOS-knop aan de zijkant van de radio activeert onmiddellijk zowel het SOS-alarm als een ultrasone

hondenfluit. Er klinkt een luide sirene terwijl een knipperend lampje hulpverleners in een noodgeval helpt om je snel te vinden.

## Heldere AM/FM-ontvangst



Dankzij de digitale AM/FM-tuner en het eenvoudig afleesbare LED-scherm kun je eenvoudig zenders vinden, terwijl de uitschuifbare antenne van 550 mm de ontvangst in afgelegen gebieden verbetert. In geval van nood heb je toegang tot kritieke waarschuwingen en lokale updates wanneer er geen stroom of mobiele ontvangst beschikbaar is.

## Levensduur batterij tot 60 uur



Met de batterij met een hoge capaciteit van 5200 mAh/3,65 V kan deze radio bij een gemiddeld volume tot 60 uur functioneren wanneer hij volledig is opgeladen. Er zijn meerdere manieren om de accu van stroom te voorzien, dus je bent voorbereid op lange reizen, avonturen zonder toegang tot het stroomnet en noodgevallen.

## Zaklamp en leeslampje



Dankzij de ingebouwde zaklamp, het leeslampje en de hoofdtelefoonaansluiting kun je je weg vinden in het donker, taken in het licht uitvoeren en luisteren zonder te storen of gestoord te worden. Beide lampen zijn eenvoudig aan en uit te zetten voor gebruiksgemak.

## Gerecycled materiaal



We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

# Specificaties

## Geluid

**Uitgangsvermogen:** 3W  
**Geluidssysteem:** Mono  
**Volumeregeling:** omhoog/omlaag

## Luidsprekers

**Diameter driver met volledig bereik:** 2,25 inch  
**Aantal drivers met volledig bereik:** 1

## Connectiviteit

**Bluetooth:** Nee  
**Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm**  
**Audio in:** Nee

## Tuner/ontvangst/transmissie

**Automatisch digitaal afstemmen**  
**Tunerbereik:** FM, AM  
**Voorkeurzenders:** 20 FM, 20 AM  
**RDS:** Nee

## Comfort

**Waterbestendig:** IP55  
**Stofdicht**  
**Opladen met handslinger**  
**Opladen met zonne-energie**  
**Zaklamp**  
**Alarm**  
**Leeslamp**  
**Ultrazone hondenfluit:** Ja, 23 kHz - 54 kHz

## Vermogen

**Batterijcapaciteit:** AAA 1,5 V (niet meegeleverd);  
Li-ion 3,65 V, 5200 mAh  
**Batterijtype:** Li-ion (vervangbaar), AAA-batterij (LR3)  
**Stroomverbruik in stand-bystand:** <0,8 W (scherm aan)  
**Aantal batterijen:** 4 AAA (niet meegeleverd); 1 Li-ion  
**Gebruikstijd van accu:** 60 uur  
**Voedingstype:** DC in (via USB-kabel type C)  
**Opladaansluiting:** USB-A  
**Oplaadtijd:** 3,5 uur

## Afmetingen van de verpakking

**Hoogte:** 13.3 cm  
**Verpakkingstype:** Doos  
**Type schap:** Staand  
**Breedte:** 24.4 cm  
**Diepte:** 9.6 cm  
**Aantal producten:** 1  
**Brutogewicht:** 0.956 kg  
**Nettogewicht:** 0.75 kg  
**Gewicht van de verpakking:** 0.206 kg

## Afmetingen van het product

**Hoogte:** 10.3 cm  
**Breedte:** 18.6 cm  
**Diepte:** 7.7 cm  
**Gewicht:** 0.67 kg

## Accessoires

**Meegeleverde accessoires:** polsband, Snelstartgids, Veiligheids-/garantieblad, USB-kabel

## Ontwerp/Design

**Kleur:** Zwart

## Alarm

**Alarmbron:** FM-radio, AM-radio, Zoemer  
**Aantal alarmen:** 1  
**Snooze (alarm herhalen):** 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60  
**Alarmfrequentie:**  
Eenmalig/dagelijks/weekdag/weekend  
**SOS-alarm (sirene)**

## Klok

**Tijdnotatie:** 12 uur, 24 uur  
**Helderheidsregeling (Dim):** Nee  
**RTC-tijd**

## Duurzaamheid

**Plastic behuizing:** bevat 70% GRS-gecertificeerd gerecycled acrylonitril-butadien-styreen (ABS)  
TE-00132492

