



Nødradio

Flere strømkilder

Bærbar IP55-konstruktion

Digital AM/FM-indstilling

SOS-sirene, lys, fløjte



TAR3500

Klar til eventyr. Klar til nødstilfælde.

Bevar forbindelsen og adgangen til informationer med denne bærbare nødradio. Med flere opladningsmuligheder, klar AM/FM-modtagelse, SOS-alarmer og integreret powerbank, lommelygte og læselampe er den et must-have til camping, rejser eller nødudstyr.

Nødradio. Bærbar, driftssikker, alsidig.

- Flere strømkilder: USB-C, sollys, AAA-batterier, håndsving
- Indbygget powerbank på 2600 mAh med USB-A-udgang
- Bærbar, robust konstruktion. IP55 støv-/vandtæt design
- SOS-alarm med én knap. Sirene med lys og hundefløjte

Klar, når du har brug for den

- Hold dig informeret med klar AM/FM-radiomodtagelse hvor som helst
- Digital tuning, klart LED-display, teleskopantenne
- Ekstra lang batterilevetid. Op til 60 timers spilletid
- 530 mm lang rem: Radioen er nem at bære eller hænge op

Funktioner, du kan regne med

- Lommelygte, læselampe og 3,5 mm hovedtelefonstik
- GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage
- Mål (BxHxD): 186,2x103x77

Vigtigste nyheder

Flere strømkilder



Når strømforsyningen svigter, fortsætter radioen med at fungere med strøm fra USB-C, solenergi, håndsving eller AAA-batteristrøm. Dens indbyggede powerbank på 2600 mAh indeholder en USB-A udgang til opladning af telefoner og andre små enheder, så du kan holde forbindelsen, når nettet er nede.

Bærbar, IP55-konstruktion



Denne nødradio er designet til mobilitet og holdbarhed og har et IP55-klassificeret støv- og vandafvisende kabinet, der giver driftssikker ydeevne udendørs. En kompakt konstruktion og en 530 mm lang rem gør det nemt at hænge radioen op i telte, køretøjer eller shelters eller endda bære den, mens du er på farten.

SOS-sirene, lys, fløjte



En let tilgængelig orange SOS-knap på siden af radioen aktiverer øjeblikkeligt både SOS-alarmer og en ultralydshundefløjte. Der lyder en høj sirene, mens et blinkende lys tiltrækker opmærksomhed, hvilket hjælper andre med at finde dig hurtigt i en nødsituation.

Klar AM/FM-modtagelse



Digital AM/FM-tuning og et tydeligt, letlæseligt LED-display gør det nemt at finde stationer hurtigt, mens teleskopantennen på 550 mm forbedrer modtagelsen i fjerntliggende områder. I tilfælde af en nødsituation får du adgang til vigtige advarsler og lokale opdateringer, når strømforsyningen eller mobiltjenesten ikke er tilgængelig.

Op til 60 timers batterilevetid



Med sit batteri på 5200 mAh/3,65 V med høj kapacitet kan denne radio spille i op til 60 timer ved moderat lydstyrke, når den er fuldt opladet. Med flere metoder til strømforsyning af batteriet er du forberedt til lange ture, eventyr uden for forsyningsnetområder og nødsituationer.

Lommelygte og læselampe



Du kan navigere i mørke, belyse aktiviteter og lytte, uden at andre lytter med, takket være den indbyggede lommelygte, læselampe og hovedtelefonstik. Begge lygter har enkel, brugervenlig tænd/sluk-funktion.

Genbrugte materialer



Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt: 3W

Lydsystem: Mono

Lydstyrkekontrol: op/ned

Højttalere

Diameter på fuldtoneenhed: 2,25"

Antal fuldtoneenheder: 1

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth: Nej

3,5 mm hovedtelefonstik

Lydindgang: Nej

Tuner/modtagelse/transmission

Automatisk digital indstilling

Tunerbånd: FM, AM

Faste stationer: 20 FM, 20 AM

RDS: Nej

Komfort

Vandbestandighed: IP55

Støvtæt

Opladning med håndsving

Oplades vha. solen

Lommelygte

Sirene

Læselys

Ultralydshundefløjte: Ja, 23-54 kHz

Strøm

Batterikapacitet: AAA 1,5 V (medfølger ikke); Li-ion 3,65 V, 5200 mAh

Batteritype: Li-ion (udskiftelig), AAA-størrelse (LR3)

Standby-strømförbrug: <0,8 W (display tændt)

Antal batterier: 4 AAA (medfølger ikke), 1 li-ion

Drifttid på batteri: 60 time(r)

Strømtype: DC-indgang (via type-C USB-kabel)

Opladning af eksterne enheder: USB-A

Opladningstid: 3,5 time(r)

Emballagens mål

Højde: 13.3 cm

Emballagetype: Kasse

Type af hyldeplacering: Stående

Bredde: 24.4 cm

Dybde: 9.6 cm

Antal medfølgende produkter: 1

Bruttovægt: 0.956 kg

Nettovægt: 0.75 kg

Taravægt: 0.206 kg

Produktmål

Højde: 10.3 cm

Bredde: 18.6 cm

Dybde: 7.7 cm

Vægt: 0.67 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Håndledsrem, Lynhåndbog, Sikkerhedsgarantibevis, USB-kabel

Design

Farve: Sort

Alarm

Alarmskilde: FM-radio, AM-radio, Buzzer

Antal alarmer: 1

Snooze (gentagelse af alarmer):

10/20/30/40/50/60

Alarm frekvens: En

gang/dagligt/hverdag/weekend

SOS-alarm (sirene)

Ur

Tidsformat: 12t, 24t

Lysstyrkeregulering (dæmpning): Nej

RTC-tid

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 70 % GRS-certificeret genbrugt akrylonitril-butadien-styren (ABS) TE-00132492

