

PHILIPS



Bärbar radio

Retro

Retrodesign, modernt ljud

Internet-/DAB+/FM-radio, USB-ljud

Bluetooth® 6.0, IPX5

Batteriet kan bytas av användaren



TAV2500C

The Janet XL

Radio. Bluetooth®-högtalare. Poddvärd. The Janet XL tar upplevelsen till en ny nivå med ett omfångsrikare ljud och djupare bas samt fler lyssningsalternativ. Du får alltid en fantastisk upplevelse, oavsett var den står.

CENTURY-sortimentet. 100 år av Philips-ljud.

- Stil från då, ljud från nu
- 3-tums fullregisterelement, 1,5-tums tweeter, max 40 W (20 W RMS)
- Dubbla slavbasar och exklusiv Bass+-teknik
- Retrocharm, IPX5-klassad vattenbeständig design

The Janet XL. Bärbar Bluetooth®-radio.

- Bluetooth® multipoint-anslutning och USB-ljud
- Internetradio, poddar på begäran, digital FM-/DAB+-mottagare
- Auracast™ för användning av flera högtalare

50-talsinspirerade former. Modern prestanda.

- Kökstimer och sovtimer
- Inbyggt uppladdningsbart batteri som enkelt kan bytas
- Modern, färgstark display med justerbar ljusstyrka
- Appen Philips Entertainment. Smart styrning för The Janet XL
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

Funktioner

Retro. Men också modern



Klassisk 50-talsdesign och gammaldags volymratt på utsidan. Kraftfullt 3-tums fullregisterelement och 1,5-tums tweeter inuti.

Du får ett fylligt och varmt ljud och sång som verkligen kommer till sin rätt, och dubbla slavbasar och vår Bass+-teknik ser till att basen förblir djup oavsett volym.

Bluetooth® 6.0



Med Bluetooth® 6.0 kan du streama utan irriterande avbrott i ljudet, och du kan ansluta The Janet XL till två enheter samtidigt. Du kan även ansluta en extern enhet till USB-C-porten och lyssna på musik på det viset.

Internet-/DAB+/FM-radio, poddar



Radio eller poddar? The Janet XL fixar båda. Du kan ställa in 30 snabbval för DAB+- och FM-radiokanaler, spara de internetradiokanaler du gillar mest och välja bland ett stort utbud av poddar som finns tillgängliga på begäran. En teleskopantenn garanterar kristallklar mottagning för DAB+/FM-radio.

Auracast™

Om du har fest eller bara vill ha ett mer omfångsrikt ljud kan du använda Auracast™ för att sända musik från The Janet XL till så många kompatibla högtalare du vill. Konfigurera enkelt via PartyLink-läget i vår tillhörande app.

IPX5-vattentålig

Kök, sovrum, badrum, matbord. Tack vare sin IPX-5-klassade vattenbeständiga konstruktion kan du ställa The Janet XL nästan var som helst. Ånga från duschen, stänk i köket, spill på bordet: The Janet XL fortsätter att spela.

Praktiska timers

Den har en praktisk kökstimer som hjälper dig att hålla koll på tillagningstiden, och om du gillar att somna till radion kan du använda sovtimern för att ställa in hur länge radion ska spela när du går och lägger dig.

TAV2500C/00

Utbytbar inbyggt batteri

The Janet XL har ett uppladdningsbart litiumjonbatteri som enkelt kan bytas ut när det är uttjänt. En full laddning ger cirka 18 timmars speltid, och det tar ungefär 3,5 timmar att ladda batteriet helt via USB-C.

Färgstark TFT-display

Den moderna designen omfattar en tydlig TFT-skärm som kan visa kanaliker i färg för DAB+- och internetradio samt låt- och artistinformation. En digital klocka visar tiden och du kan justera skärmens ljusstyrka så att den passar rummet.

Appen Philips Entertainment

Philips Entertainment



Med vår tillhörande app kan du välja ljudprofil, styra Bass+, uppdatera programvaran och mycket mer. Appen har en praktisk virtuell fjärrkontroll, och med PartyLink-läget i appen är det enkelt att ansluta till andra högtalare via Auracast™.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

Specifikationer

Ljud

Uteffekt (RMS): 20 W

Ljudsystem: Mono

Ljutförbättring: Bass+, Anpassad equalizer (i app)

Volymkontroll: ratt (digital)

Uteffekt (MAX): 40 W

Sound mode (Ljudläge): Balanserad, Kraftfull, Klar, Ljus, Varm

Total harmonisk distorsion: < 10 %

Högtalare

Fullregisterelementets diameter: 3 tum

Antal fullregisterelement: 1

Antal tweetrar: 1

Passiva högtalarelement: 2

Tweeters diameter: 1,5 tum

Anslutningar

Bluetooth

USB: Typ-C

Bluetooth-version: 6,0

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Stöd för Multipoint (Multipair) i klassisk BT-anslutning,

Streamingformat: SBC, AAC, LC3

Bluetooth-räckvidd: 25 m (fritt utrymme)

Ljudingång: Nej

WiFi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

Podcast

Auracast

Mottagare/mottagning/sändning

Antenn: Teleskopisk

Automatisk digital kanalsökning

Radioband: FM, DAB/DAB+, Internet-radio

Kanalförinställningar: 30 FM, 30 DAB

DAB: information, meny, smart scan

RDS: Ja.

Bekvämlighet

Färg på bakgrundsbelysning: svart

Skärmtyp: TFT-display

Vattentät: IPX5

Klockuppdatering: FM/DAB/internetradio/app

Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

Batterikapacitet: 7,3 V, 2 600 mAh

Batterityp: Litiumjon (utbytbar)

Ingång: 5 V, 2 A

Strömförbrukning i standby-läge:

Standardstandbyläge: < 0,8 W; Nätverksanslutet standbyläge: < 2,0 W

Drifftid för batteri: 18 timmar

Strömtyper: DC in (via USB-C)

Laddningstid: 3,5 timmar

Förpackningens mått

Höjd: 18.8 cm

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Stående

Bredd: 28.4 cm

Djup: 14.9 cm

Antal produkter som medföljer: 1

Bruttovikt: 1.94 kg

Nettovikt: 1.398 kg

Taravikt: 0.542 kg

Produktstorlek

Höjd: 13.24 cm

Bredd: 23 cm

Djup: 8.5 cm

Vikt: 1.32 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: USB-kabel,

Snabbstartguide, Garantiercertifikat

Design

Färg: Svart

Larm

Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Kökstimer

Klocka

Teckenfönster: TFT

Typ: Digital

Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

Kontroll för ljusstyrka (dimra): Hög/medel/låg

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 75 % GRS-certifierad återvunnen akrylnitril-butadien-styren (ABS) TE-00132492

