

PHILIPS



Transportabel radio

Retro

Retrodesign med moderne lyd

FM-radio, USB-lyd

Bluetooth® 6.0, IPX5

Batteri, der kan udskiftes af brugeren



TAV2500F

The Janet XL

Hun er indbegrebet af retro-look og moderne alsidighed. The Janet XL giver dig større lyd med dybere bas, plus de seneste Bluetooth®-tilslutningsmuligheder. Uanset hvor du placerer hende, streamer hun afspilningslister og sange til FM-radio helt uden problemer.

CENTURY-serien. 100 års Philips-lyd.

- Ser ud som dengang, lyd fra i dag
- 3" fuldtonedriver, 0,8" diskantenhed, 40 W maks. (20 W RMS)
- Dobbelte passive lydmembraner og eksklusiv Bass+-teknologi
- Retrocharme, IPX5-vandtæt design

The Janet XL. Bærbar Bluetooth®-radio.

- Bluetooth®-multipunkttilslutning og USB-lyd
- Digital FM-tuner og plads til 30 faste stationer
- Auracast™ til opsætninger med flere højttalere

1950'er-former. Moderne ydeevne.

- Køkkentimer og sleep-timer
- Indbygget genopladeligt batteri, der er nemt at udskifte
- Moderne, farverig skærm med justerbar lysstyrke
- Philips Entertainment-app. Smart styring af The Janet XL
- GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

Vigtigste nyheder

Retro. Og moderne



Klassiske 1950'er-former og en old-school lydstyrkeknop på ydersiden. Kraftfuld 3" fuldtonedriver og indbygget 0,8" diskantenhed. Du får fyldig, varm lyd og vokaler, der synger, mens dobbelte passive lydmembraner og vores Bass+-teknologi holder bassen dyb og stram ved enhver lydstyrke.

Bluetooth® 6.0



Med Bluetooth® 6.0 kan du streame uden irriterende udfald i lyden, og du kan tilslutte The Janet XL til to enheder på én gang. Du kan også tilslutte en ekstern enhed til hendes USB-C-port og lytte til musik på den måde.

FM-radio



Lad ikke det klassiske look narre dig, The Janet XL er helt med på noderne. Med en præcis digital FM-tuner, en teleskopantenne til stærk modtagelse og plads til op til 30 faste stationer holder hun helt styr på dine favoritter.

Auracast™

Hvis du holder fest eller bare vil have endnu større lyd, kan du bruge Auracast™ til at sende musik fra The Janet XL til lige så mange kompatible højttalere, som du ønsker. Opsætningen er enkel via PartyLink-tilstanden i vores tilhørende app.

IPX5-vandtæt

Køkken, soveværelse, badeværelse, spisebord. Med et IPX5-vandtæt design er The Janet XL ikke så nærtagende med, hvor du placerer hende. Damp fra bruseren, stænk i køkkenet, spild på bordet: Hun bliver ved med at spille.

Praktiske timere

Der er en praktisk køkkentimer til at holde styr på din madlavning, og hvis du kan lide at falde i søvn til lyden af radioen, kan du bruge sleep-timeren til at kontrollere, hvor længe radioen spiller, mens du falder i søvn.

Indbygget batteri, der kan udskiftes

The Janet XL leveres med et genopladeligt lithiumionbatteri, der nemt kan udskiftes, når det ikke kan mere. Du får ca. 20 timers spilletid fra en fuld opladning, der tager cirka 2,5 timer via USB-C.

Farverig TFT-skærm

De nyeste designdetaljer omfatter et tydeligt TFT-display og et digitalt ur, der viser tiden. Du kan justere skærmens lysstyrke, så den passer til rummet.

Philips Entertainment-app

Philips Entertainment



Du kan bruge vores tilhørende app til at vælge en lydprofil, styre Bass+, opdatere software og mere til. Der er en praktisk virtuel fjernbetjening, og PartyLink-tilstanden i appen gør det nemt at oprette forbindelse til andre højttalere via Auracast™.

Genbrugte materialer



Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 20 W

Lydsystem: Mono

Lydforbedring: Bass+

Lydstyrkekontrol: drejeknap (digital)

Udgangseffekt (MAX): 40W

Sound mode (Lydmodus): Balance, Varm, Lys, Kraftfuld, Klar

Samlet harmonisk forvrængning: <10 %

Højttalere

Diameter på fuldtoneenhed: 3"

Antal fuldtoneenheder: 1

Antal diskantenheder: 1

Passive enheder: 2

Diameter på diskantenhed: 20 mm

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth

USB: Type-C (opladning), understøtter lydafsplining via USB-C-kabel

Bluetooth-version: 6,0

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Multipoint-understøttelse (Multipair) i klassisk BT-forbindelse, Streamingformat: SBC, AAC, LC3

Bluetooth-område: 25 m (i fri luft)

Auracast

Tuner/modtagelse/transmission

Antenne: Teleskop

Automatisk digital indstilling

Tunerbånd: FM

Faste stationer: 30

Komfort

Baggrundsbelysning: sort

Displaytype: TFT-display

Vandtæt: IPX5

Uropdatering: FM/App

Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

Batterikapacitet: 7,3V, 2600mAh

Batteritype: Li-ion (udskiftelig)

Input: 5 V, 2 A

Standby-strømforbrug: Standardstandbytilstand: <0,8 W

Drifttid på batteri: 20 time(r)

Strømtype: DC-indgang (via USB-C)

Opladningstid: 2,5 time(r)

Emballagens mål

Højde: 18.8 cm

Emballagetype: Kasse

Type af hyldeplacering: Stående

Bredde: 28.4 cm

Dybde: 14.9 cm

Antal medfølgende produkter: 1

Bruttovægt: 1.94 kg

Nettovægt: 1.398 kg

Taravægt: 0.542 kg

Produktmål

Højde: 13.24 cm

Bredde: 23 cm

Dybde: 8.5 cm

Vægt: 1.32 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: USB-kabel, Lynhåndbog, Garantibevis

Design

Farve: Sort

Alarm

Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Minutur

Ur

Display: TFT

Type: Digital

Tidsformat: 12t, 24t

Lysstyrkeregulering (dæmpning):

Høj/Medium/Lav

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 75 % GRS-certificeret genbrugt akrylonitril-butadien-styren (ABS) TE-00132492

