

PHILIPS



Ribakõlar 3.1.2 koos
juhtmevaba basskõlariga

3.1.2-kanaliline, juhtmevaba
basskõlar

380 W max HDMI eARC

DTS:X, DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8301

Ribakõlar, loodud suurepärase vaatamis- ja kuulamiskog. tag.

Ribakõlar tagab meeldiva heli ja seda on meeldiv vaadata – see täiustab teie kodusustust ning saate nautida rikkalikku helikogemust.

Sügavam heli kõigele, mida armastate

- Funktsioonid DTS:X ja DTS Virtual:X kaasahaarava 3D-heli jaoks igas ruumis
- Dolby Atmos. Kaasahaarav kinoheli kodus
- Neli EQ helirežiimi ja dialoogi täiustamine

Muusika ja filmid

- Juhtige oma ribakõlarit ja telerit ühe kaugjuhtimispuldiga
- Bluetooth 6.0 koos LE Audio toega
- HDMI eARC, optiline ühendus, AUX-sisend, USB
- Rakendus Philips Entertainment

Ribakõlar Philips 3.1.2. Ambilight TV Surround.

- Magnetkinnitus. Märkamatu ühildumine, võimas heli
- 3.1.2-kanaliline. Juhtmevaba basskõlar sügavama bassiheli jaoks
- Ruumi täitev heli. 380 W max
- Üliõhuke disain, ideaalne madala riputusega Ambilighti teleritele
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend

Esiletõstetud tooted

Magnetkinnitus Philipsi teleri jaoks

Saage meie magnetilise kujundusega ribakõlari abil osa suurepärasest elegantsist – see on Philipsi teleriga täiuslikult ühildatud. Selle elegantne ja minimalistlik disain ühildub märkamatu teie ruumiga, samal ajal kui magnetkinnitus tagab veatu ja vahedeta paigaldamise. Esmaklassiline heli ja rafineeritud disain – harmoonia igas detailis.

3.1.2-kanaliline koos basskõlariga

3.1.2-kanaliline ja kaasahaarav helitehnoloogia toovad kaasa uue helitaseme, samas kui ülikompaktne juhtmevaba basskõlar lisab efektidele ja muusikale muljetavaldavat kaalu. Neli EQ-režiimi võimaldavad teil valida helistiili vastavalt sellele, mida vaatate – hääled muutuvad selgemaks ükskõik millises režiimis, kui aktiveerite dialoogi täiustamise.

Üliõhuke disain

Selle heliriba profiil on vaid 44 mm: see sobib isegi madalamate alustega Ambilighti telerite alla ja eemaldatavad seinakinnitused (komplektis) annavad teile valikuvõimalusi. Ülikompaktset ja võimsat basskõlarit on lihtne varjata ning seda saab paigutada vertikaalselt või horisontaalselt.

DTS:X, DTS Virtual:X

Ühilduvus funktsioonidega DTS:X ja DTS Virtual:X muudab teie teleri heli ja toob teieni virtuaalse 3D-helielamuse olenemata sellest, mida ekraanil näete! Te ei vaja lisakõlareid ja see töötab igas ruumis: lülitage sisse ribakõlari kaugjuhtimispuldi abil või rakenduses Philips Entertainment.

Dolby Atmos



Dolby Atmos asetab heliefektid teie ümber ja kohal asuvasse ruumi, luues kolmemõõtmelise ruumilise heli, mis tõmbab teid sügavamale. Aktiveerige see ribakõlari kaugjuhtimispuldil oleva ruumilise heli nupu abil või rakenduses Philips Entertainment. Tunnete end nii, nagu oleksite keset sündmusi.

Kerge ühendada

Ühilduvus funktsiooniga Bluetooth LE Audio annab teile stabiilsema ühenduse, parema heli ja vähem viivitusi, kui voogesitate esitusloendeid nutiseadme, mis ühildub ka funktsiooniga Bluetooth LE Audio. Heli allikaid saate ribakõlariga ühendada USB kaudu.

Rakendus Philips Entertainment

Philips Entertainment



Laadige rakendus alla ja saate kasutada oma nutiseadet, et vahetada EQ helirežiimide vahel, valida allikat, aktiveerida virtuaalne ruumiline heli ja palju muud.

HDMI eARC. Philips EasyLink



Ribakõlari helitugevust saate reguleerida teleri kaugjuhtimispuldiga. Kui teil on Philipsi Ambilighti teler, võimaldab EasyLinki funktsioon kasutada kaugjuhtimispulti, et vahetada ribakõlaril eelseadistatud EQ-režiime, reguleerida bassi, kõrgeid sagedusi ja palju muud.

Ümbertöötatud materjalid



Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisid on trükitud ringlussevõetud paberile.

Spetsifikatsioon

Heli

Heli täiustused: IntelliSound (AI, eelseadistatud, kohandatud), Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Heli sünkroonimine

Ekvalaiser seaded: Meelelahutus, Muusika, Vestlus, Algne

Täielik harmooniline moonutus: <=10%

Kõlarisüsteemi väljundvõimsus: 380 W max / 190 W RMS

Kõlarid

Basskõlari sagedusvahemik: 35 - 180 Hz

Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar

Basskõlari tüüp: Juhtmevaba basskõlar

Basskõlari impedants: 3 ohm

Helikanalite arv: 3.1.2

Basskõlarite arv: 2

SoundBari sagedusvahemik: 180 – 20k Hz

SoundBari impedants: 8 ohm

Keskmiselised elemendid: 1 kõrgsageduskõlar

Esmised elemendid: 2 kõrgsageduskõlarit (vasak ja parem)

Ülessuunatud elemendid: 2 täissageduselementi (vasak ja parem)

Väline basskõlar: Bassipeegeldus

Ühenduvus

Bluetooth: Vastuvõtja

Bluetoothi versioon: 6,0

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP

EasyLink HDMI-CEC

USB taasesitus

HDMI-väljund (eARC/ARC) × 1

DLNA standard: Pole saadaval

Mitme kõlari ühendus: Ei

Tark kodu: Pole saadaval

Juhtmeta kõlarite ühendus: Basskõlar

Toetatud helivormingud

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X, DTS:X, LPCM 2 kanalit

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Väline papp-pakend

Pikkus: 97.5 cm

Pakendite arv: 2

Laius: 37 cm

Kogukaal: 14.4 kg

Kõrgus: 21.7 cm

Kaal pakendita: 10.86 kg

Pakendi kaal: 3.54 kg

Mugavus

EasyLink HDMI-CEC: Esitamise ühe vajutusega, Ooterežiim, Süsteemi heli juhtimine

Kaugjuhtimispuul

Öörežiim

Ühilduvus

Nutitelefonitahvelarvuti APP-valve

Võimsus

Põhiseadme toiteallikas: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Basskõlari toide: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Basskõlari võimsustarve ooterežiimis: vähem kui 0,5 W

Põhiseadme ooterežiimi energiatarve: vähem kui 0,5 W

Automaatne ooterežiim

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 19 cm

Pakendi tüüp: Karp

Paigutus riulil: Virnas

Laius: 95 cm

Sügavus: 26.6 cm

Toodete arv komplektis: 1

Kogukaal: 6.81 kg

Kaal pakendita: 5.43 kg

Pakendi kaal: 1.38 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuul, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Seinakinnitused (x2), Kiirjuhend, Toiteadapter, HDMI-kaabel, Üleilmse garantii voldik

Disain

Värvus: Punane messing

Seinapaigaldusega

Mõõtmed

Peaseade (L x K x S): 826 x 44 x 55 mm

Peaseadme kaal: 1 kg

Basskõlar (L x K x S): 155 x 391 x 161 mm

Basskõlari kaal: 3,8 kg

Video

3D-signaaliedastus: Ei

