

# PHILIPS

Портативно радио

Retro

Ретро дизайн, модерен звук

FM радио, USB аудио

Bluetooth® 6.0, IPX5

Сменяема от потребителя  
батерия

TAV2500F



## The Janet XL

Това е съчетание от ретро визия и съвременна гъвкавост. The Janet XL ви предлага по-мощен звук с по-дълбоки басы, както и най-новата Bluetooth® свързаност. Където и да го поставите, то възпроизвежда списъци за изпълнение и настройва FM радио без проблем.

### Серия CENTURY. 100 години звук от Philips.

- Визия от миналото, звук от настоящето
- 3" широколентова мембрана, 1,5" високоговорител за високи честоти, макс. 40 W (20 W RMS)
- Двойни пасивни излъчватели и ексклузивна технология Bass+
- Ретро чар, водоустойчив дизайн по стандарт IPX5

### The Janet XL. Преносимо Bluetooth® радио.

- Многоточкова Bluetooth® свързаност и USB аудио
- Цифров FM тунер и място за 30 предварително настроени любими станции
- Auracast™ за конфигурации с няколко високоговорителя

### Извикви от 50-те години. Съвременна функционалност.

- Кухненски таймер и таймер за заспиване
- Лесно сменяема вградена акумулаторна батерия
- Модерен цветен дисплей с регулируема яркост
- Приложение Philips Entertainment. Интелигентно управление за The Janet XL
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка

## Акценти

### Ретро. Също и модерен

Класически извивки от 50-те години и ретро копче за регулиране на силата на звука отвън. Мощен 3-инчова широколентова мембрана и 1,5-инчов високоговорител за високи честоти отвътре. Ще се насладите на богат, топъл звук и пеещи вокали, докато двойните пасивни излъчватели и нашата технология Bass+ поддържат басите дълбоки и прецизни при всякаква сила на звука.

### Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука, а можете да свържете The Janet XL с две устройства едновременно. Можете също да включите външно устройство в USB-C порта и да слушате музика по този начин.

### FM радио

Не се подвеждайте от класическия външен вид – Janet XL знае как да се ориентира по честотите. С прецизен цифров FM тунер, телескопична антена за ясен прием и място за до 30 предварително настроени станции, тя подрежда любимите ви станции идеално.

### Auracast™

Ако организирате парти или просто искате още по-мощен звук, можете да използвате Auracast™, за да излъчвате музика от The Janet XL към толкова съвместими

високоговорители, колкото желаете.

Настройката е лесна чрез режима PartyLink в придружаващото ни приложение.

### IPX5 водоустойчивост

Кухня, спалня, баня, трапезария. Благодарение на водоустойчивия си дизайн по стандарт IPX5, The Janet XL може да се поставя навсякъде. Пара от душа, пръски в кухнята, разлято нещо на масата: то ще продължи да свири.

### Удобни таймери

Има удобен кухненски таймер, с който да следите точно времето за готвене, а ако обичате да заспите под звуците на радиото, можете да използвате таймера за заспиване, за да настроите колко дълго да звучи радиото, докато заспите.

### Сменяема вградена батерия

Моделът The Janet XL е снабден с акумулаторна литиевойонна батерия, която лесно се сменя, когато изчерпи ресурса си. При пълно зареждане получавате около 20 часа време за възпроизвеждане, а пълното зареждане отнема около 3,5 часа чрез USB-C.

### Цветен TFT дисплей

Сред съвременните дизайнерски елементи са ясният TFT дисплей и цифровият часовник, който показва часа. Можете да регулирате яркостта на дисплея според осветеността в стаята.

### Приложение Philips Entertainment



Можете да използвате приложението ни, за да изберете стил на звука, да управлявате Bass+, да актуализирате софтуера и др. Има удобно виртуално дистанционно управление, а режимът PartyLink в приложението улеснява свързването с други високоговорители чрез Auracast™.

### Рециклирани материали



В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

# Спецификации

## Звук

Изходна мощност (RMS): 20 W

Звукова система: Моно

Подобрене на звука: Bass+, Персонализиран еквалайзер (в приложението)

Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

Изходна мощност (макс.): 40 W

Звуков режим: Умерено, Силно, Изчисти, Ясно, Топло

Общо хармонични изкривявания: <10%

## Високоговорители

Диаметър на широколентови мембрани: 3 инча

Брой на широколентови мембрани: 1

Брой на високоговорители за високи честоти: 1

Пасивни излъчватели: 2

Диаметър на високоговорители за високи честоти: 1,5"

## Свързаност

Bluetooth

USB: Type-C

Версия на Bluetooth: 6,0

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Поддръжка на Multipoint (мулти сдвояване) в класическа BT връзка, Формат за поточно предаване: SBC, AAC, LC3

Обхват на Bluetooth: 25 м (свободно пространство)

Аудио вход: Не

Auracast

## Тунер / Приемане / Предаване

LNA - антена: Телескопична

Автоматична цифрова настройка

Обхвати на тунера: FM

Предварително настроени станции: 30

## Удобство

Цвят на подсветката: черно

Тип на дисплея: TFT дисплей

Водоустойчива: IPX5

Актуализация на часовник: FM/приложение

## Съвместимост

Управление на приложения за смартфон/таблет

## Захранване

Капацитет на батерията: 7,3 V, 2600 mAh

Тип батерия: Литиевойонна (сменяема)

Вход: 5 V, 2 A

Мощност на потребление в режим на готовност: Стандартен режим на готовност: <0,8 W

Време на работа на батерии: 20 час(а)

Тип захранване: Вход DC (чрез USB-C)

Време за зареждане: 3,5 час(а)

## Габарити на опаковката

Височина: 18.8 см

Тип опаковка: Кутия

Начин на поставяне: Изправено положение

Ширина: 28.4 см

Дълбочина: 14.9 см

Брой включени продукти: 1

Бруто тегло: 1.94 кг

Нето тегло: 1.398 кг

Тегло на опаковката: 0.542 кг

## Размери на продукта

Височина: 13.24 см

Ширина: 23 см

Дълбочина: 8.5 см

Тегло: 1.32 кг

## Акcesoари

Акcesoари в комплекта: USB кабел,

Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта

## Дизайн

Цвят: Черно

## Предупредителен сигнал

Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Кухненски таймер

## Часовник

Дисплей: TFT

Тип: Цифров

Формат за часа: 12-часов, 24-часов

Регулиране на яркостта (затъмняване):

Високо/средно/ниско

