



סדרת Philips Signage 2000

Signage Solutions

65"

Android 14 מופעל באמצעות

קנדלה/מ"ר 400



65BDL2050A/00

סדרת Philips Signage 2000

עיצוב נקי – פשטות הצג הדיגיטלי

מחזירה את תחום השילוט ליסודות – צג 16/7 נקי אך מסוגנן, Philips של Signage 2000 סדרת באיכות, Android 14 המיועד לאינטגרציות פשוטות ללא צורך בתוספות מיותרות. מופעל על ידי nits ועם בהירות של 400 UHD.

לאינטגרציה קלה Android-מבוסס

- Android 14 מערכת על שבב מקצועית של
- RAM 3GB 16GB אחסון בנפח

עיצוב מודולרי – תכונות מגוונות

- Philips ScreenShare שיתוף מסכים אלחוטי אופציונלי עם
- תכונות מנגנון גיבוי אוטומטי בסיסיות. ביטחון מוגבר לתוכן שפועל תמיד
- אופציונלי CRD22 עם מודול WiFi i-Bluetooth הוספת
- עבור ניהול מכשירים מרחוק Philips Wave-מוכן ל

עיצוב נקי, ביצועים ויזואליים מעולים

- עיצוב מסגרת אחיד
- התקנה לאורך או לרוחב
- עובדים על התוכן שלכם מתי שאתם צריכים אותו – 16/7
- 400 cd/m2 בהירות של

Highlights

פעולה 16/7

של Signage 2000 סדרת, עם cd/m^2 בהירות של 400 מיועדת לשימוש 16/7 – פתרון UHD באיכות Philips אידיאלי לעסקים הפועלים מעלות השחר ועד השקיעה שרוצים להשאיר רושם בלתי נשכח.

Android 14 מופעל באמצעות

מסדרה 2000 מופעל על ידי Philips Signage צג ומתוכנן על פלטפורמה מקצועית עם Android 14 קישוריות ואבטחה מובנות ואמינות. הוא ממוטב מקומיות ומאפשר התקנת Android לאפליקציות אפליקציות אינטרנט ותוכנות ישירות על הצג, מה שמייצרת את הצורך בגן מדיה חיצוני.

מודולריות מובנית

קדמו את התצוגה שלכם אל העתיד עם הגישה WiFi ו-Bluetooth המודולרית שלנו. גישה זו מאפשרת להוסיף האופציונליה CRD22-באמצעות מודול ה-Bluetooth ולהתמקד בשימוש Philips ScreenShare-ליהנות מ חוזר ובמיחזור, תוך שמירה על קיימות וצמצום פסולת (WEEE). אלקטרונית

תכונות מנגנון גיבוי אוטומטי בסיסיות

תכונות מנגנון גיבוי אוטומטי בסיסיות באמצעות זיהוי מנגנון הגיבוי האוטומטי באמצעות V.חיבור חם של 5 הינו חיוני ליישומים מסחריים Vחיבור חם של 5

תובעניים, ומאפשר להגדיר מקור תוכן משני שיופעל אוטומטית במקרה הבלתי סביר של תקלה בהזנת המדיה הראשית.

Philips Wave-הכנה ל

שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי מסדרה 2000 באופן מרוחק Philips Signage פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה Wave. באמצעות לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 163.9 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 64.5 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9
2160 x רזולוציית הפנל: 3840
0.372 מ"מ מא מרווח בין פיקסלים: 0.372 ואת
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
400 cd/m² בהירות: 400
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:1200
יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000
8 ms זמן תגובה (טיפוסי): 8
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
2/2 - 3/2 motion pull down, שריקה, שיפור תמונה:
De-interlacing, פרוגרסיבית, שיפור ניגודיות דינמי
בהסתגלות לתנועה
טכנולוגיית הלוח: ADS
מערכת הפעלה: Android 14
Haze: 1%

קישוריות

HDMI 2.0 (x2), USB-C (x1) 4.5 W עם PD כניסת וידאו
USB 3.0 (x2): חיבורים אחרים
יציאת וידאו: לא ישים
IR שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45: בקרה חיצונית
קו יוצא: שקע 3.5 מ"מ (עוצמת שמע קבועה)

נחות

הצבה: לרוחב (16/7), לאורך (16/7)
3 x מטריצה מדורגת: עד 3
בקרת מקלדת: ניתן לנעילה, נסתר
אות משלט רחוק: ניתן לנעילה

IR לולאת אותות: לולאת
ECO פונקציית לחיסכון בחשמל: מצב
ניתן לבקרה ברשת: RJ45

חשמל

רשת החשמל: 100 - 240V~, 50/60Hz
W תצרוכת (טיפוסי): 134
0.5> וצריכת חשמל במצב המתנה:
G: תוויית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

x הרץ, 60, 70, 75 1152 x תבניות מחשב: 1024
x הרץ, 60 720 x הרץ, 60 1280 x 1024, 60 1280
x הרץ, 60 900 x הרץ, 60 1440 x הרץ, 60
x הרץ, 60 1920 x הרץ, 60 1050 x הרץ, 60 1680 x
1200 x 1600 x הרץ, 60 2160, 720 x הרץ, 60 3840
x הרץ, 60 800 x הרץ, 60 56, 60, 72, 75 832
x הרץ, 60 624, 75Hz
50, 60 2160 ק, תבניות וידאו: 1080
50, 60 720 ק, הרץ, 50, 60 1080

מידות

רוחב המקלט: 1462.3 מ"מ
משקל המוצר: 28.5 ק"ג
גובה המקלט: 837.3 מ"מ
89.9 / (בהתקנה על הקיר (D) עומק המקלט: 68.9 מ"מ
מ"מ (בידית (D) מ"מ
'רוחב המקלט (אינץ')': 57.57 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ')': 32.96 אינץ'
400 M8 x התקנה על קיר: 400
(@ wall mount) / עומק המקלט (אינץ')': 2.71
'אינץ' (@ handle): 3.54
(Even bezel) רוחב המסגרת: 14.9 מ"מ
משקל מוצר (קילו): 62.83 ליברה

תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ'
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 5 ~ 40
30,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60
(ללא פיצוי) (RH): 10 ~ 90% טווח לחות (בהפעלה)

יישומי מולטימדיה

USB: H.264, H.263, H.265, MPEG, הקרנת וידאו דרך
MPEG4, VP8, VP9, AVI, MP4, WEBM
USB: BMP, JPEG, PNG הצגת תמונה דרך
AAC, HEAAC, MPEG USB: השמעת שמע דרך

בן פנימי

CPU: Quad core Cortex A73
GPU: ARM Mali G52 MC1
RAM 3 זיכרון: זיכרון
אחסון: 16 גיגה בייט

אביזרים

אביזרים כלולים: כבל חשמל 1.8 מטר, שלט רחוק, כבל
USB תג לוגו, כיסוי ובורג, AC חיצוני, מכסה מתג IR
CRD22 Wifi i-Bluetooth, אביזרים אופציונליים: מודול
CRD73 Philips ScreenShare רישיון

שפות

שפות מוצגות על המסך: סינית מפושטת, סינית
פולנית, German, Italian, מסורתית, ספרדית, צרפתית
רוסית, ספרדית, טורקית, יפנית, ערבית
Dutch, נורבגית, Danish, Swedish, Finnish
אחריות: 3 שנות אחריות
הגבלת חומרים) CE, CB, RoHS: אישורים תקינותיים
(מסוכנים)

