

## Video Duvarı Ekranı

### Signage Solutions

55 inç

Doğrudan LED Arkadan

Aydınlatma

Full HD

700 cd/m<sup>2</sup>



55BDL8107X/00

## Etkileyici video duvarı

Ekibinize ve konuklarınıza ilham verin

Sunumları ve kurumsal markalaşmayı bir üst düzeye taşıyın. Philips X-Line Video Duvarı ekran, Pure Color Pro ile her ortamda izleyicilerin ilgisini çekerek içeriğinize hayat verir.

### Güçlü sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- Döşeme modu. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun

### Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- İsteğe bağlı CRD52 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

### Mükemmel görüntüler. Sonsuz olasılık.

- Full HD monitörler. Mükemmel görüntüler. Net kontrast
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Ultra dar çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

### Ekonomik sistem çözümü

- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

## Özellikler

### CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

### İsteğe bağlı CRD52 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD52 modülü, kablolarla ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

### FailOver




Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

### Enerji tasarrufu

Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü.

### OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD52 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

### Döşeme modu

Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 138.7 cm

Çapraz ekran boyutu (inç): 54.5 inç

En-boy oranı: 16:9

Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p

Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm

Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080

Parlaklık: 700 cd/m<sup>2</sup>

Ekran renkleri: 1,07 B

Kontrast oranı (tipik): 1200:1

Dinamik kontrast oranı: 500,000:1

Tepki süresi (tipik): 8 ms

İzleme açısı (yatay): 178 derece

İzleme açısı (dikey): 178 derece

Sis: %25

## Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5 mm Mini Jak (x1)

Video girişi: DVI-D (x1), VGA (Analog D-Sub) (x1),

Display Port 1.3 (x1), HDMI 2,0 (x2)

Ses girişi: 3,5 mm mini jak (x1)

Diğer bağlantılar: OPS, USB 2.0 (x1), Termal sensör

Video çıkışı: DisplayPort 1.3 (x1)

Harici kontrol: IR (giriş) 3,5 mm jak, LAN RJ45 (x2), Sinyal loopthrough RJ45(x2)

## Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)

Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15

Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük

Parlaklık

Sinyal loop through: DisplayPort, RJ45

Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları, Akıllı Yuva

Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç

Ağ üzerinden kontrol edilebilir: LAN (RJ45)

## Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10W (RMS)

## Güç

Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W

Enerji Etiketisi Sınıfı: G

Tüketim: EELot5 134 W

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Video formatları: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

## Boyutlar

Akıllı Yuva montajı: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6

Set Genişliği: 1211,1 mm

Ürün ağırlığı: 23,8 kg

Set Yüksekliği: 681,9 mm

Set Derinliği: 95,3 mm (Duvara monteleyen derinlik)/94,3 mm (Kol dahil derinlik) mm

Set Genişliği (inç): 47,68 inç

Set Yüksekliği (inç): 26.85 inç

Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm , M6

Set Derinliği (inç): 3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle) inç

Çerçeve genişliği: 0,44 mm + 0,44 mm

## Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 saat

Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %20 - 80 (yoğunlaşmasız)

Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %5 - 95 (yoğunlaşmasız)

## Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: Açıklık pedi x3, IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RJ45/RS232 dönüştürücü, Güç kablosu, DP kablosu (x1), RJ45 kablosu (x1), Kenar hizalama pimi (x2), Kenar hizalama seti (x1) İsteğe bağlı aksesuarlar: Kenar kaplama seti üst/alt: EFK5539, Kenar kaplama seti sol/sağ: EFK5569

## Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Geleneksel Çince

Garanti: 3 yıl garanti

Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, RoHS, CB

